Husqvarna



- GB Operator's manual: It is the owner's responsibility to ensure that all operators of this machine have read and understand the content of this manual before using the product! Careless or improper use of this machine can cause serious or even fatal injury! Allow only competent adults to operate this machine!
- ES Manual del operador: Lea cuidadosamente estas instrucciones y asegúrese de que las comprende bien antes de usar el FS 513, FS 520, FS 524.
- FR Manuel d'utilisation: Veuillez lire attentivement ces instructions et assurez-vous de bien les comprendre avant d'utiliser la machine modèle FS 513, FS 520, FS 524.



CONTENTS and INTRODUCTION

0	_		4	_		4	_
С	o	n	τ	е	n	τ	S

Section Contents & Introduction	Page 3
Symbols and Decals	4-8
Safety Instructions	9-12
Parts Identification (What Is What)	14-16
Assembly	17-21
Operation	22-27
Maintenance & Lubrication	28-32
Trouble Shooting Guide	33
Wiring diagram	34-38
Technical Data	39-40
Accessories	41
Conformity Certificates	42
Contact Information	43

Introduction

Thank you for purchasing your new machine from Husqvarna Construction Products. We have provided important safety messages in this manual and on the machine. Please read these messages carefully. A safety message alerts you to potential hazards that could hurt you or others. Each safety message is preceded by a symbol or the safety alert symbol () and one of two words, WARNING, or CAUTION.

These signal words mean:

WARNING: Indicates a hazardous situation which, if not avoided COULD result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, COULD result in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices.

Each message tells you what the hazard is, what can happen, and what you can do to avoid or reduce injury. Other important messages are preceded by the word **NOTICE**.

NOTICE means:

NOTICE: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in property damage. Your machine or other property can be damaged if you don't follow this instruction.

The safety labels should be periodically inspected and cleaned by the user to maintain good legibility at a safe viewing distance. If the label is worn, damaged, or is illegible, it should be replaced.


A WARNING!



Before operating machine, read and understand this entire operation manual & engine operation manual supplied with engine.

Be familiar with machine before operation!

Model Identification: Record machine serial number plate information below for future reference



A. Model:
B. Machine Serial No:
C. Year of Manufacture
D. Mass of Machine (kg)
E. Engine Power (KW)
F. Blade Diameter (mm)
G. Blade Speed (Revolutions / Minute)
H. Electric Motor Voltage (If Equipped)
I. Electric Motor Phase (If Equipped)
J. Electric Motor Amperage (if Equipped)
Other information not shown on machine serial plate:
Engine Serial No:
See Engine Operation Manual for location.
Purchase Date:



Please read the instructions for use prior to operating the machine for the first time.



Emergency Shutdown, Transmission Stop



This symbol indicates that the machine is in conformance with the applicable European directive



Use In Well Ventilated Area





Do Not Use In Flammable Areas





Machinery Hazard, Keep hands and Feet Clear.





Muffler Hot. May Cause Burns and / or Ignition of Material. Avoid Contact.





Danger, Poison Exhaust Gas



Warning Triangle



No Non-working Personnel In Area



Wear Eye Protection



No Smoking



Wear Breathing Protection

The use of hearing protection is mandatory



Do Not Operate Without Blade Guard in Place



Wear Head Protection



Always Keep All Guards In Place



Wear Safety Shoes



Water Supply On



Wear Appropriate Clothing



Water Supply Off



Remove the blade prior to Hoisting, Loading, Unloading and Transporting the Machine.



Water Supply



Blade Water Safety Switch



Engine Coolant Temperature



Keep Work Area Clean/Well Lit, Remove All Safety Hazards



Dangerously High Noise Level



Pay Extreme Attention to The Care And Protection Of The Machine Before Starting Up



Remove Tools From Area and Machine



Engine Oil Pressure



Oil Required



Dipstick, Maintain Proper Oil Level



Lubrication Point



High Speed



Low Speed



Electrical Switch-Off



Electrical Switch-On



Electrical Switch-Start



Repairs Are To Be Done By An Authorized Dealer Only



Headlight



Diamond Blade



Blade Diameter



Blade Engagement



Pulley diameter



Number of Revolutions Per Minute, Rotational Speed



Blade Flange Diameter



Blade Depth Stop



Cutting Depth Indicator - Depth of Cut



Parking Brake



Parking Brake Applied



Parking Brake Released



Machine Mass (Kilograms)



Positive Battery Terminal



Blade Depth Indicator - Zero



Electric Motor



Engine



Engine Speed Revolutions/Minute



Engine Start



Unleaded Fuel Only



Engine Stop




Engine Start



Engine Run



Disengage to Start Engine (Neutral Start)



Stop Engine and Engage Transmission to Engage Parking Brake





Engage Transmission



Disengage Transmission



FS 513

P/N 542 19 07-08 (2) Location: Left and Right Side of Cowl (FS 513 Only)

FS 520

P/N 542 19 07-09 (2) Location: Left and Right Side of Cowl (FS 520 Only)

FS 524

P/N 542 19 07-10 (2) Location: Left and Right Side of Cowl (FS 524 Only)



P/N 542 16 72-98 (2x) Location: Left and Right Side of Blade Guard (FS 513, 520 Only)



P/N 542 19 07-33 Location: Front of Cowl




P/N 543 85 00-37 "Blade Guard Arrow (FS 524 - 600mm Only) Top of Rear Blade Guard (600 mm FS 520-FS 524 Only)



P/N 542 19 06-46 Local Service Location: Side of Frame



P/N 542 19 05-89 Location: Depth Gauge



P/N 542 19 05-93 Location: Rear of Cowl



P/N 542 19 06-17 Location: Water Tank (If Equipped)




P/N 542 16 90-65 Location: Top of Belt Guard




P/N 543 04 57-88 **SOUND LEVEL - 108dBA** Location: Upper RH Frame

PATENT PENDING

P/N 542 16 12-35 **PATENT PENDING** Location: Upper RH Frame



P/N 502 24 01-03 Location: Top of Cowl, FS 520, FS 524



P/N 502 24 01-01 Location: Top of Cowl, FS 513



P/N 542 19 06-38 Location: Rear of Cowl



P/N 542 19 06-39 Location: Frame Near Fuel Fill (FS 520, FS 524)

SAFETY INSTRUCTIONS

General use

WARNING!



Before operating machine, read and understand this entire operation manual & engine operation manual supplied with engine.

Be familiar with machine before operation!



Operator must wear personal protective equipment & clothing appropriate to the work he is doing. Personal protective equipment, such as hearing & eye protection, is mandatory.



The working area must be completely clear, well lit and all safety hazards removed.



Any persons not involved in the work, should leave the area.



WARNING! Do not contact the tool when machine is in operation.

Fuel Safety:



WARNING! Take care when handling fuel. Bear in mind the risk of fire, explosion and inhaling fumes.

- Only store fuel in containers approved for the purpose.
- Only refuel machine with engine OFF. Never remove fuel cap and fill the fuel tank while the engine is running.
- Always refuel in a well ventilated area.
- · Never fill a fuel tank indoors.
- Allow engine to cool before refueling.



Never fuel machine in vicinity of sparks or flames. Do not use machine in flammable



Do not smoke while fueling or using the machine.

- Move machine 10 feet (3 meters) from refueling point before starting engine.
- Never start the machine:
 - 1) If fuel has been spilled on the machine. Wipe off spillage and allow remaining fuel to evaporate.
 - 2) If you have spilled fuel on yourself or your clothes. Use soap and water to wash any part of your body that has come in contact with fuel.
 - 3) If the machine is leaking fuel. Check regularly for leaks from the fuel cap and fuel lines.
- Store and transport machine and fuel so that there is no risk of any leakage or fumes coming into contact with sparks or flames, for example, electrical machinery or electric motors, electrical relays / switches, or boilers.



DUST WARNING

Cutting, especially when DRY cutting, generates dust that comes from the material being cut, which frequently contains silica. Silica is a basic component of sand, quartz, brick clay, granite and numerous other minerals and rocks. Exposure to excessive amount of such dust can cause:

- Respiratory diseases (affecting your ability to breath), including chronic bronchitis, silicosis and pulmonary fibrosis from exposure to silica. These diseases may be fatal:
- Skin irritation and rash; and
- Cancer according to NTP* and IARC*
 - * National Toxicology Program, International Agency for Research on Cancer

Take precautionary steps

- Avoid inhalation of and skin contact with dust, mist and fumes:
- Wet cut when feasible, to minimize dust;
- Wear and ensure that all bystanders wear appropriate respiratory protection such as dust masks designed to filter out microscopic particles. (See OSHA 29 CFR Part 1910.1200)

California Prop 65 Warning:

Use of this product can cause exposure to materials known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING POISON EXHAUST GAS



THIS SAW IS SHIPPED FROM THE FACTORY WITHOUT A CATALYTIC CONVERTER.

THE ENGINE PRODUCES CARBON MONOXIDE EXHAUST EMISSIONS AND IS **NOT SAFE** FOR USE IN ENCLOSED AREAS. USE OF A CATALYTIC CONVERTER REDUCES THE CARBON MONOXIDE EXHAUST EMISSIONS, BUT STILL IS **NOT SAFE** FOR USE IN ENCLOSED AREAS.

USE ONLY IN WELL-VENTILATED AREAS. WORK SITE AIR QUALITY MUST COMPLY WITH OSHA 29 CFR 1910.1000 PER TABLE Z-1, LIMITS FOR AIR CONTAMINANTS.

MONITOR WORKSPACE AIR QUALITY TO INSURE COMPLIANCE. FAILURE TO COMPLY WILL RESULT IN DANGER TO LIFE AND CAUSE PERMANENT INJURY OR DEATH.

General Information

Carbon monoxide (CO) has the distinction of being one of the few commonly encountered industrial gasses that is both highly toxic (poison) and odorless. When inhaled, CO acts as a chemical asphyxiant by preferentially combining with hemoglobin in the blood stream. As a result, the hemoglobin is not able to transport its normal amount of oxygen, which results in under-oxygenation of tissues. Symptoms of low-level CO exposure include headaches, dizziness, confusion, and nausea. **However, loss of consciousness, permanent injury and death may result from continued or more intense exposure.** Because of the health hazards associated with CO inhalation, the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) have imposed personal exposure limits. The OSHA exposure limits, which are specified in the 29 CFR 1910.1000 (1998 Revision), allow for a 200 PPM Ceiling Limit and a TWA of 35 PPM per 8-hour shift/40-hr workweek. It is strongly recommended that the OSHA 29 CFR 1910.1000 (Code of Federal Regulations) be consulted for more information on exposure limits for various hazardous materials. If CO Poisoning is suspected immediately remove the victim to fresh air and obtain emergency medical attention.

Proper Ventilation:

THIS SAW IS SHIPPED FROM THE FACTORY WITHOUT A CATALYTIC CONVERTER. It is important to be aware that saws with catalytic converters reduce CO and hydrocarbon (HC) emissions. The exhaust still contains CO. If the workspace is too confined or under-ventilated, CO may accumulate until it eventually exceeds OSHA limits. When this happens, action must be taken to remove workers from areas of high concentration. Operators and work area supervisors should take precautions to insure adequate ventilation of the workspace at all times. Carbon monoxide detection monitors should be used to determine that adequate ventilation exists.



DURING NORMAL USE OF THIS MACHINE, OPERATOR MAY BE EXPOSED TO A NOISE LEVEL EQUAL TO **85 dB (A)** OR GREATER. TEMPORARY AND/OR PERMANENT DAMAGE TO HEARING MAY RESULT. HEARING PROTECTION REQUIRED.

NOTES

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY FIRST!



WARNINGS

DO's AND DO NOT's



WARNING: FAILURE TO COMPLY WITH THESE WARNINGS AND OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS BODILY INJURY.

DO

- **DO** Read this entire operator's manual before operating this machine. Read and understand all warnings, instructions, controls, and symbol definitions contained in this manual, and on the machine.
- always give a copy of this manual to the equipment user. If you need extra copies, call TOLL FREE 1-800-288-5040 in USA, or +1-913-928-1300 for International, or see "contact information" section of this manual.
- **DO** keep all guards in place and in good condition.
- **DO** wear safety approved hearing, eye, head and respiratory protection.
- **DO** read and understand all warnings and instructions on the machine.
- **DO** keep all parts of your body away from the blade and all other moving parts.
- **DO** know how to stop the machine quickly in case of emergency.
- **DO** shut off the engine and allow it to cool before refueling or doing maintenance.
- **DO** inspect the blade, flanges and shafts for damage before installing the blade.
- **DO** use the blade flange size shown for each blade size.
- **DO** use only steel center diamond blades manufactured for use on concrete saws.
- **DO** use only the blade flanges supplied with the saw. Never use damaged or worn blade flanges.
- **DO** use only blades marked with a maximum operating speed greater than the blade shaft speed. Verify speed by checking blade shaft rpm and pulley diameters and blade flange diameters.
- **DO** verify saw drive configuration by checking blade shaft RPM, pulley diameters, and blade flange diameter.
- **DO** read all safety materials and instructions that accompany any blade used with this machine.
- DO inspect each blade carefully before using it. If there are any signs of damage or unusual wear, DO NOT USE THE BLADE.
- **DO** mount the blade solidly and firmly. Wrench tighten the arbor nut.
- **DO** make sure the blade and flanges are clean and free of dirt and debris before mounting the blade on the saw.
- **DO** use the correct blade for the type of work being done. Check with blade manufacturer if you do not know if blade is correct.
- **DO** use caution and follow the instructions when loading and unloading the machine.
- **DO** operate this machine only in well ventilated areas. Breathing Poison Exhaust Gas could result in death.
- **DO** instruct bystanders on where to stand while the machine is in operation.
- **DO** establish a training program for all operators of this machine.
- DO clear the work area of unnecessary people. Never allow anyone to stand in front of or behind the blade while the engine is running.
- **DO** make sure the blade is not contacting anything before starting the engine.
- **DO** use caution when lifting and transporting this machine.
- **DO** always tie down the machine when transporting.
- **DO** use caution and follow instructions when setting up or transporting the machine.
- **DO** have all service performed by competent service personnel
- **DO** verify the blade arbor hole matches the machine spindle before mounting the blade.
- **DO** always check for buried hazards, such as electrical or gas lines before sawing. Always contact local utilities before operation in unknown areas.
- **DO** move the machine at least 10 feet (3 meters) from the fueling point before starting the engine and make sure the fuel cap is on the machine and properly tightened.
- **DO** lift machine only from specified lifting point.
- **DO** clean the machine after each day's use.
- **DO** use the proper blade flange size for each blade size. Never use damaged or worn blade flanges.
- **DO** use caution when handling fuel.
- **DO** only cut in a straight line, and only saw as deep as the job specifications require.

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY FIRST!



WARNINGS DO's AND DO NOT's

WARNING: FAILURE TO COMPLY WITH THESE WARNINGS AND OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS BODILY INJURY.

DO NOT


DO NOT	operate this machine	unless you have rea	ad and understood this	operator's manual.
--------	----------------------	---------------------	------------------------	--------------------

- **DO NOT** operate this machine without the blade guard, or other protective guards in place.
- **DO NOT** stand behind or in front of the blade path while the engine is running.
- **DO NOT** leave this machine unattended while the engine is running.
- **DO NOT** work on this machine while the engine is running.
- **DO NOT** operate this machine when you are tired, fatigued or under the influence of drugs or alcohol.
- **DO NOT** use a wet blade without adequate water supply to the blade.
- **DO NOT** exceed maximum blade speed shown for each blade size. Excessive speed could result in blade breakage.
- **DO NOT** operate the machine if you are uncertain of how to run the machine.
- **DO NOT** use damaged equipment or blades.
- **DO NOT** touch or try to stop a moving blade with your hand.
- **DO NOT** cock, jam, wedge or twist the blade in a cut.
- **DO NOT** transport a cutting machine with the blade mounted on the machine.
- **DO NOT** use a blade that has been dropped or damaged.
- DO NOT use carbide tipped blades.
- **DO NOT** touch a dry cutting diamond blade immediately after use. These blades require several minutes to cool after each cut.
- **DO NOT** use damaged or worn blade flanges.
- **DO NOT** allow other persons to be near the machine when starting, refueling, or when the machine is in operation.
- **DO NOT** operate this machine in an enclosed area. Breathing Poison Exhaust Gas could result in death.
- **DO NOT** operate this machine in the vicinity of anything that is flammable. Sparks could cause a fire or an explosion.
- **DO NOT** allow blade exposure from the guard to be more than 180 degrees.
- **DO NOT** operate this machine with the belt guards or blade guard removed.
- **DO NOT** operate this machine unless you are specifically trained for its operation.
- **DO NOT** use a blade that has been over heated (Core has a bluish color).
- **DO NOT** jam material into the blade.
- **DO NOT** grind on the side of the blade.
- **DO NOT** tow this machine behind a vehicle.
- **DO NOT** operate this machine with the any guards or shields removed.
- **DO NOT** cut deeper than 1" per pass with a dry blade. Step cut to achieve deeper cuts.
- **DO NOT** operate this machine while under the influence of drugs or alcohol.

This saw was designed for certain applications only. DO NOT modify this saw or use for any application other than for which it was designed. If you have any questions relative to its application, DO NOT use the saw until you have written Husqvarna Construction Products and we have advised you.

Husqvarna Construction Products North America 17400 West 119th Street, Olathe, Kansas 66061 USA


PARTS IDENTIFICATION (WHAT IS WHAT)



- A. Front Pointer: Use to Guide machine in a straight line.
- **B. Guide Wheel:** On Front Pointer (A). Align to cutting line and Blade (H) to produce straight cuts.
- **C. Blade Guard:** Covers Blade (H). Must always be in place when operating machine! Note tool direction as marked on guard with an arrow.
- **D. Blade Guard Front:** Part of Blade Guard. Can be raised to install Blade (H).
- **E. Blade Guard Rear Bolt:** Holds Blade Guard (C) in position. Must be removed and relocated if Blade Guard (C) is moved.
- F. Blade Guard Latch Plate: Covers Outer Flange (J).
- **G. Water Hose Disconnect (G):** Connects Blade Guard (C) to Water Control Valve (KK1, KK2) or Water Tank (P). Can be used when Blade Guard (C) is mounted to left or right side of machine
- **H. Blade:** Tool that cuts asphalt or concrete material not included with machine.
- **I. Inner Flange:** Arbor on which the Blade (H) is mounted. Replace if Damaged or worn.
- **J. Outer Flange:** Used to hold Blade (H) in position. Contains Locking Pin (K) that must go through Blade (H). Replace if damaged or worn.
- **K. Locking Pin:** Holds Blade (H) in position. Replace if Damaged or worn.
- **L. Blade Shaft Nut (L1 / L2):** Holds Outer Flange (J) to machine. Nut (**L1**) on right side of machine has Left Hand threads. Nut (**L2**) (not shown) on left side of machine has Right Hand threads.
- M. Blade Arbor: Blade (H) mounts on this surface.
- N. Water Tank / Lifting Point Support: Holds Water Tank(P). Supports Lifting Point (O).14

- O. Lifting Point: Lift machine only from this point!
- **P. Water Tank (If Equipped):** 25 Liter (6.6 U.S. Gallon) water capacity. Fill only with water! Do not fill with gasoline or other flammable substances! Use only for dust suppression when cutting dry. Use only with laser welded (dry) Diamond Blades (H).
- **Q. Engine Starting Rope (FS 513 Only):** Use to start engine. See engine operation manual.
- R. Fuel Tank: Fuel fill point.
 - **FS 520 / FS 524:** Located at rear of machine. Fuel fill is located on Left hand side of fuel tank.
 - **FS 513:** Located on engine See engine operation manual.
- S. Engine Air Cleaner (FS 513 Shown): Check daily. Clean every four (4) hours if cutting in dusty conditions. See engine operation manual and maintenance section of this document.
- **T. Blade Shaft Wrench (27mm):** Use for installing and removing Blade (H). Store in Tool Compartment (BB).
- **U. Wrench (13mm):** Use for many maintenance items on machine. Store in Tool Compartment (BB).
- V. Front Cover: Clips to Water Tank Support (N). Open to turn Engine Start Switch (DD) ON (1) or OFF (0) [FS 513 Only].
- **W. Shaft Guard:** Protects Inner Flange (I). Always installed on opposite side of frame to Blade Guard (C).
- X. Depth Control Grease Fitting: Not Shown. See Maintenance section of this document.
- Y. Blade Guard Mounting Spade: Holds Blade Guard (C) in position.
- **Z. Engine Oil Dipstick:** Use to check engine oil level (Not Shown See Operation Section of this document).

PARTS IDENTIFICATION (WHAT IS WHAT)



AA. Emergency Stop Switch: Depress Switch to STOP engine in emergencies. Reset by pulling outward (pull up) to allow re-starting of machine.

BB. Tool Compartment: Contains Operation Manual, Parts List, & two wrenches (T & U) (13mm & 27mm). Open by turning knob 180 degrees. Always return Operation Manual to this area for future reference.

CC. Engine Throttle: Controls Engine speed (RPM). Push forward to increase engine speed. Pull backwards to decrease engine speed. All sawing is done at maximum engine speed.

DD. Engine Start Switch:

FS 513: Located on engine, behind Front Cover (V). Must be ON (1) to start engine. Use to turn engine OFF ("0") in non-emergency situations.

FS 520 & FS 524 (Electric Start): A key switch located on lower left side of console. Turn key clockwise to start engine.

EE. Blade Depth Control: Turn Counter-Clockwise to raise Diamond Blade (H) and Clockwise to lower Diamond Blade (H).

FF. Blade Depth Stop: To Lock Blade Depth Control (EE) in position. Pull Blade Depth Stop toward rear of machine and turn 90 degrees to lock in open position.

GG. Blade Depth Indicator: Shows cutting depth of Diamond Blade (H) in centimeters (orange color) and inches (white color). Operation: With engine OFF ("0"), lower Diamond Blade (H) until in contacts the cutting surface. Rotate Blade Depth Indicator to align "0" with arrows. Raise Saw. When saw is lowered into cut, current cutting depth is shown.

HH. Engine Tachometer (RPM): Shows engine speed in revolutions per minute if engine is running. Shows total operation time when engine is OFF ("0"). Total operation time shown in minutes from 0-59 minutes, and hours for 60+ minutes.

II. ---

JJ. Rear Handle: Operator position is behind machine with both hands on Rear Handle. Handle is adjustable to several positions.

KK1. Water Control Valve: Controls water flow to blade. Located on Left side of machine, near Rear Handle (JJ). Not used with the water tank (if equipped).

KK2. Blade Guard Water Control Valve: Controls the water flow to the blade. Located on blade guard. Used with water tank (if equipped).

LL. Belt Guard (Not Shown): Covers engine drive belt.


MM. Belt Drive Idler: Used to hold tension on Blade Shaft Drive Belt.


NN. Oil Drain Hose: Use to remove oil from engine.

OO. Parking Brake (EU units): Used to hold machine in parked position. With engine OFF (0), apply the brake by moving Transmission Engagement Lever (PP), to the "Engaged" position. Move lever to dis-engaged position before starting engine!

PP. Transmission Engagement Lever: MUST BE in rear (dis-engaged) position to start engine for FS 520 and FS 524 (Neutral Start function). Push forward to engage transmission. Push rearward to dis-engage transmission. With transmission dis-engaged, machine can be moved with engine turned OFF (0). See "**OO. Parking Brake**" for additional information.

PARTS IDENTIFICATION (WHAT IS WHAT)





QQ. Travel Speed Lever: Controls ground travel speed and direction of machine (forward or reverse). Move lever forward to travel forward. Move lever rearward to travel backward. Lever MUST be near "STOP" position before moving Transmission Engagement Lever (PP) into "Engaged" position.

RR. Starting Battery (FS 520, FS 524 Only): Located behind lower access panel at the rear of machine. See "Battery Maintenance" section of this document for instructions on charging and maintenance.

SS. Fuel Shut-Off Valve: Used to shut off fuel supply to engine.

FS 520 / FS 524: Located behind lower access door at rear of machine. Turn counter-clockwise to close.

FS 513: Located on engine (see engine operation manual for more information).

TT. Hydrostatic Transmission: Controls travel speed and direction of machine. Maintenance free for the life of the machine.

UU. Transmission Drive Tensioner Belt: Connects Engine to Transmission Drive Belt Tensioner (VV). Check periodically for wear on belt and sheaves.

V V. Transmission Drive Tensioner: Used to tension Transmission Drive Belt (UU). See maintenance section of this document for more information.

WW. Hydrostatic Transmission Belt: Drives Hydrostatic Transmission (TT). Connects Transmission Drive Belt Tensioner (VV) to Hydrostatic Transmission (TT). See maintenance section of this document for more information.

XX. Lower Access Panel: Open panel to expose Starting Battery (RR) and Fuel Shut-Off Valve (SS).

YY. Bladeshaft Drive Belt: Connects Engine and Bladeshaft. See maintenance section of this document for more information.


ZZ. Hydrostatic Transmission Belt Tensioner: Spring loaded idler used to tension Hydrostatic Transmission Belt (WW). See maintenance section of this document for more information.

AAA. --

BBB. --

Assemble the following items before operating machine for the first time.

Re-Position Rear Handle (JJ): Rear Handle (JJ) is shipped in storage position shown. It must be repositioned to use the machine.




Install Front Pointer (A):

- 1. Using screws, washers and nuts installed in the Front Pointer (A), install onto tube frame of Water Tank Support (N). Adjust locking nuts to allow Pointer (A) to pivot freely.
- 2. Route pointer rope to avoid hot surfaces. Two loops in rope allow attachment to Rear Handle (JJ).

Note: "Single Pointer" (A) shown. Some regions have "Dual Pointer" as standard equipment. For all regions, Dual Pointer is available as an accessory. See "accessories" section of this document, or spare parts list for more information.


Blade Guard Front (D):


1. Using 13mm Wrench (U) provided, remove two (2) M8 screws located in front of and below Blade Guard Latch Plate (F), and the M8 screw in Blade Guard Front (D) [as indicated by arrows]. Lossen, but do not remove, remaining screw Blade Guard Latch Plate (F). Rotate Blade Guard Latch Plate (F), and Blade Guard Front (D) downward.



Re-Position Blade Depth Control Handle (EE):

Pull outward on Blade Depth Control Handle (EE) and rotate 90 degrees until is snaps in position shown.







A WARNING!

Blade Guard Latch Plate (F) Must Be Installed before operation. Failure to Install before operating machine could create a Hazardous situation!


Always keep all guards in place when operating machine!







Install Water Tank (P) (if equipped):

- A factory installed water tank is available in some regions. An optional water tank kit is available for all regions.
- If water tank was previously installed on machine, read these instructions to verify that installation is correct. Follow all WARNINGS for installation and use of the Water Tank.
- Verify the contents of the Water Tank Kit See Diagram at right.









NOTICE


Torque Lifting Eye NUT to 83 N-m (61 lb-ft) minimum.




Torque NUT as specified, else failure of LIFTING EYE (O) could occur. Injury or death could occur if LIFT-ING EYE fails while lifting machine.












4. Position Water Tank, and route Water Tank Hose as shown in Diagram at right (**FS 513**). FS 520 / FS 524 do not use clamp shown in diagram.



- 5. Align rear bar and recessed area at rear of water tank.
- Press down firmly on water tank so it snaps in position onto rear bar.
- When properly installed, water tank should pivot freely on rear bar.



6. Disconnect existing water hose from blade guard. This is the water hose from water control valve mounted on saw.



- 7. Connect Water tank hose to blade guard water valve.
- Verify that blade guard water valve is in the OFF position.
- The water tank hose is now assembled to the saw.



Filling Water Tank:


- 8. Remove the cap by turning counter clockwise. See diagram at right.
- Fill water tank only with water. Read all WARNINGS before using water tank.
- Re-install the cap by turning clockwise.
- Water tank is designed only to suppress airborne concrete dust, and should only be used with "dry" cutting diamond blades.

WARNING!

DO NOT use conventional (wet) diamond blades with water tank as water source. Water flow is not sufficient to properly cool blade!

Fill Water Tank Only With Water!

Never fill Water Tank (P) with flammable liquids or gasoline, else injury or death could occur!



Before Operation:

Use: This machine is used only for wet or dry sawing of old and new concrete and asphalt.

WARNING!

DO NOT use for dry cutting in European Union (EU) regions. Machine is not equipped with a dust port.

Tools: Use machine only with the following tools (H): Water Cooled Diamond Blades. Reinforced Abrasive Blades or Dry Cutting Diamond blades should NOT be used within European Union (EU) regions because this machine, as supplied, does not include a dust collector port.

Diameter: 300 mm (12") - 500 mm (20").

Bore: 25.4mm (1.00").



WARNING!

DO NOT use carbide, wood saw, or circular saw blades on this machine, else injury or death could occur.

Re-Locating the Blade Guard (C) - If Required:

Blade Guard (C) is factory installed on right hand side of machine, but can be relocated to left side. This may allow cutting closer to obstacles, if approaching them from the opposite direction is not possible.


- 1. Use 13mm Wrench (U) to remove Blade Guard Rear Bolt (E) from Blade Guard (C).
- 2. Push back collar to separate Water Hose Disconnect (G). Male half remains with Blade Guard (C). Female half remains with Water Tank (P) or Water Control Valve (KK).
- 3. Lift Blade Guard (C) upward, and off of Blade Guard Mounting Spade (Y).
- 4. Use 13mm Wrench (U) to remove four (4) screws that attach Blade Guard Latch Plate (F). Re-attach the Blade Guard Latch Plate (F) to the left hand side of Blade Guard (C).
- 5. Remove and relocate Shaft Guard (W) from left hand side of machine to right hand side.
- 6. Lower Blade Guard (C) onto Blade Guard Mounting Spade (Y) on left hand side of machine.
- 7. Re-Install Rear Bolt (E) in Blade Guard (C).
- 8. Re-Attach Water Hose Disconnect (G) from Blade Guard (C) to Water Tank (P) or Water Valve (KK). Take care that relocated hose will not contact muffler.
- 9. Relocate and realign Front Pointer (A) so Guide Wheel (B) is on left side of machine.

A WARNING!





Before operating machine, read and understand this entire operation manual & engine operation manual supplied with engine.

Be familiar with machine before operation!




Operator must wear personal protective equipment & clothing appropriate to the work he is doing. Personal protective equipment, such as hearing & eye protection, is mandatory.





Transporting & Lifting Machine:

- Lift machine only from Lifting Point (O).
- Always remove Blade (H) before lifting, loading, or transporting.
- Use a proper lifting strap rated for at least the maximum mass of the machine. The nominal and maximum mass of the machine are shown in the TECHNICAL DATA section of this document.





Remove Blade (H) before lifting, loading, or transporting machine.

Lifting machine equipped with Water Tank:

- Before lifting a machine equipped with a water tank:
- 1. Empty water from tank.
- 2. Remove Blade.
- 3. Lower machine until frame is parallel to ground.
- 4. Pivot front of water tank upward until it rests against aluminum cowl top. Do not rest water tank cap against plastic cowl front damage during lifting could occur.
- 5. Attach proper lifting strap to Lifting Point (O).
- 6. Test Lift machine at a low level (just a few centimeters) to verify tank remains secured to machine, and will not be damaged or cause damage.
- 7. If water tank equiped machine can not be lifted without damage to the machine or tank, remove water tank before lifting.

NOTICE

Water tank or saw could be damaged if saw is not lifted properly. Closely monitor for damage while lifting machine.


Parking Machine:


- Machines used in some regions may require a Parking Brake. Parking Brake for this machine is applied using Transmission Engagment Lever (PP).
- Parking brake is designed to hold machine in position on a slope of 10 degrees or less, with rear of machine on downhill side of slope (maximum weight on braked wheel).



Parking Brake - Engage (See Diagram):

- 1. Turn engine OFF (0).
- 2. Move Transmission Engagment Lever (PP) forward to "engaged" position.







Parking Brake - Dis-engage (See Dia gram):

- 1. Move Transmission Engagment Lever (PP) rearward to "dis-engaged" position. Must be fully dis-engaged.
- 2. Engine may now be started.

NOTICE

Parking Brake must be dis-engaged to start engine (FS 520 & FS 524). Move Transmission Engagement Lever (PP) rearward to Dis-Engaged position.

Gasoline Engine Models:

Refer to the engine operating manual for proper engine operation.

FUEL: Unleaded gasoline is recommended. See engine operation manual for more information.

OIL: Check that engine oil level is correct using the Engine Oil Dipstick (Z). See Maintenance section of this document or engine operation manual for more information.

Because the engine often operates at an angle, check oil level with engine horizontal. Check frequently to ensure that oil level never falls below lower mark on dipstick. 10W30 oil is recommended. See engine operation manual for more information.

NOTICE

If engine is equipped with a low oil shutdown system, engine will not start if oil level is low. Also, engine may stop if maximum angle of operation is exceeded. See engine operation manual.

All Models:

Front Pointer (A) must be checked for alignment with blade. Lay a straight edge along Inner Flange (I). Align Front Pointer (A) to straight edge. If required, adjust Front Pointer (A) by loosening nuts that hold Guide Wheel (B) in place. Align Guide Wheel (B) to straight edge and retighten nuts.


Check that water tubing in the Blade Guard (C) is open and that each side of blade has an adequate supply of water.


Test the water supply for pressure and quantity (flow) before starting the saw.


Saw only as deep as the job specifications require. Sawing deeper than required will add excessive wear the blade and machine.

Cut in increments of 50mm (2 inches) deep until cutting depth specification is reached. This is known as "step cutting".

Saw only in a straight line. Mark cutting line clearly so saw operator can follow line without difficulty. Saw should NOT be twisted from side to side to force blade back on line.








FS 513

FS 520, FS 524



Fitting the Diamond Blade (H):



Install Diamond Blade (H) at job site. Do not transport the machine with the Diamond Blade (H) installed.

- 1. Open Front Cover (V).
- 2. Set Engine Start Switch (DD) to OFF ("0") position.
- 3. Raise Diamond Blade (H) to highest position by turning Blade Depth Control (EE) Counter-Clockwise.
- 4. Use 13mm Wrench (U) located in Tool Compartment (BB), to loosen and remove four (4) M8 bolts that attach Blade Guard Latch Plate (F). Temporarily remove Blade Guard Latch Plate (F).
- 5. Raise Blade Guard Front (D).
- 6. Using the 27mm Blade Shaft Wrench (T), loosen and remove the Blade Shaft Nut (L) that secures the Outer Flange (J) in position.

NOTICE

Blade Shaft Nut (L1) on right hand side of machine has left hand threads. To loosen, turn clockwise.

Blade Shaft Nut (L2)(not shown) on left hand side of machine has right hand threads. To loosen, turn counter-clockwise.


- 7. Remove Outer Flange (J).
- 8. Check that Blade Shaft Arbor (M), Inner Flange (I), and Outer Flange (J) are clean and free of foreign objects.
- 9. Fit Diamond Blade (H) onto Blade Shaft Arbor (M). Direction of rotation is shown by arrows on Diamond Blade (H) and Blade Guard Front (D). See diagram at right.
- 10. Install Outer Flange (J) onto Blade Shaft Arbor (M). Make sure that Locking Pin (K) passes through Diamond Blade (H) and into Inner Flange (I).
- 11. Rotate Outer Flange (J) and Diamond Blade (H) in opposite direction of blade rotation to remove backlash.
- 12. Install Blade Shaft Nut (L). Tighten using 27mm Blade Shaft Wrench (T).

NOTICE

Blade Shaft Nut (L1) on right hand side of machine has left hand threads. To tighten, turn counter-clockwise. Torque to 45 N•m (33 lb-ft) - minimum.

Blade Shaft Nut (L2)(not shown) on left hand side of machine has right hand threads. To tighten, turn clockwise. Torque to 45 N•m (33 lb-ft) - minimum.

- 13. Lower Blade Guard Front (D).
- 14. Re-install and tighten Blade Guard Latch Plate (F).



A WARNING!

USE ONLY Blades (H) marked with a maximum operating speed greater than blade shaft speed of machine.

DO NOT change to a larger size blade without changing to proper belts and pulleys!

DO NOT operate machine without proper guard over Diamond Blade (H)!

DO NOT operate machine with Front Blade Guard (D) raised!

Blade (H) exposure MUST NOT exceed 180 degrees when operating machine!

Contact Surfaces of Blade Shaft Arbor (M), Inner Flange (I), and Outer Flange (J) MUST BE clean and free of foreign objects.

DO NOT not transport machine with Blade (H) installed.

DO NOT use conventional (wet) Diamond Blades (H) without water.

READ operation instructions supplied with Blade (H).

DO NOT install Blade (H) unless power source is in OFF (0) position, and dis-connected from power supply.

Starting and cutting with machine:

- Using Blade Depth Control (EE), raise Diamond Blade (H) as high as possible so it will not strike pavement when maneuvering. Pull out on Blade Depth Stop (FF) if required.
- Dis-engage Parking Brake (OO) by moving Transmission Engagement Lever (PP) rearward to Dis-Engaged position.
- With engine OFF, maneuver machine into position near line to be cut.
- Lower Front Pointer (A) onto cutting surface.
- Set Depth Indicator (GG) (use if desired):
 - 1) Lower machine until diamond blade contacts cutting surface.
 - 2) Set Depth Indicator (GG) dial to align indicator arrows with zero (0). Orange color indicates cutting depth in centimeters. White color indicates inches.
 - 3) Raise saw to maximum height. Now as Diamond Blade (H) is lowered, Depth Indicator (GG) will show cutting depth.
 - 4) Fully raise Diamond Blade (H).




- Verify that Emergency Stop Switch (AA) AND Engine Start Switch (DD) are in "ON" position. Emergency Stop Switch (AA) should be in outer position (pulled outward from cowl). Engine Start Switch (DD) must be turned to "1" (ON) position. Travel Speed Lever (QQ) is near the "Stop" position.
- Start Engine by engaging Engine Choke Lever, and pulling starting rope. Dis-engage Engine Choke Lever after engine starts. See engine manual for more information.


Starting FS 520 / FS 524:


- Verify that Emergency Stop Switch (AA) is in outer position (pulled outward from cowl), and Parking Brake (OO) is dis-engaged [Transmission Engagement Lever (PP) moved rearward to Dis-Engaged position]. Travel Speed Lever (QQ) is near the "Stop" position.
- Pull Engine Choke Outward (See engine manual for more information).
- Turn Engine Start Switch (DD) to "Start" position.
- Start Engine. See engine manual for more information.

After Starting Engine (All Models):

- Visually verify that tool rotation matches directional arrow on blade guard.
- Open Water Control Valve (KK1) FULL open. Verify full water flow, and then adjust for proper amount of water on the blade BEFORE you lower the Blade.
- Make final adjustments to align saw with cutting line.
 Verify that Guide Wheel (B), and Diamond Blade (H) are both on the cutting line.
 26







NOTICE

Parking Brake must be dis-engaged to start engine (FS 520 & FS 524). Move Transmission Engagement Lever (PP) rearward to Dis-Engaged position.

If water supply is interrupted, stop cutting immediately. Damage to Diamond Blade (H) could occur.

- Lower Diamond Blade (H) into the cut by slowly turning Blade Depth Control (EE) COUNTER-CLOCKWISE.
- When desired depth of cut is reached, push Blade Depth Stop (FF) down to lock it to Blade Depth Control (EE) (if desired).
- Make sure Travel Speed Lever (QQ) is near the "Stop" position, then move Transmission Engagement Lever (PP) forward to "Engaged" position.
- Push Travel Speed Lever (QQ) forward until desired travel speed is achieved. Watch Diamond Blade (H) and Guide Wheel (B) carefully to assure that machine stays on cutting line, and that Diamond Blade (H) does not rise out of cutting path.
- When cut is complete, push Travel Speed Lever (QQ) backward until travel stops.
- Dis-engage Blade Depth Stop (FF).
- Raise Diamond Blade (H) out of cut by slowly turning Blade Depth Control (EE) CLOCKWISE.
- · Close Water Control Valve (KK).
- •Move Transmission Engagement Lever (PP) rearward to "Dis-engaged" position.
- Turn engine to "0" (OFF) position using the Engine Start Switch (DD).

Extended Periods of Non-Operation (Two Weeks or Greater):

FS 520 / FS 524: See Battery Maintenance.

FS 520 / FS 524: Remove Fuel in Engine:

- If the machine is not expected to be operated within two weeks the fuel should be removed from the engine. The following procedure can be used:
 - 1. Open Batter Access Panel (Access Panel not shown in diagram for clarity).
 - 2. Close engine Fuel Shut-Off Valve (SS). Turn clockwise to close.
 - 3. Removed Blade and clear area of persons not involved in this work.
 - 4. Start engine and run at full speed until engine dies because of fuel starvation.

NOTICE


Failure to drain fuel from engine during extended nonoperation periods could cause old fuel to clog carburator. Additional engine maintainance may result.

Remove Fuel from Fuel Tank:

• If the machine is not expected to be operated within four or more weeks fuel should be removed from fuel tank. See engine operation manual for information and safety warnings.


NOTICE

If an urgent situation arises during cutting operations STOP machine immediately using Emergency Stop Switch (AA).





For EMERGENCY STOP of machine, press down EMERGENCY STOP SWITCH (AA).



A

WARNING!

Gasoline is highly flammable and explosive, and you can be burned or seriously injured when handling fuel.

- Stop engine and keep heat, sparks, and flame away.
- Refuel only outdoors.
- Wipe up spills immediately.

SCHEDULED MAINTENANCE QUICK REFERENCE:

Before performing any maintenance, ALWAYS park the machine on a level surface with the engine "OFF" and the engine switch set in the "OFF" position. Let the machine cool down! Other maintenance and repairs should only be carried out by a qualified technician.

SERVICE DAILY:

- 1. Check engine oil level.
- 2. Check blade guard for damage.
- Check engine air filter, replace if dirty. Service sooner if used in dusty conditions.
- 4. Clean machine daily.

FS 513:

Replacing Engine Air Filter (S):

If the engine seems weak, produces black smoke or runs unevenly, the air filter may be clogged. For this reason, it is important to clean and replace the air filter regularly. Check engine manual for detailed instructions.

Cleaning/replacement of the air filter is carried out as follows:

- 1. Undo the wing nut (S1) and lift off the cyclone air filter cowling (S2).
- 2.Remove the foam rubber pre-filter (S3) and clean using a mild detergent. Squeeze it dry with a clean cloth. Soak it with new engine oil. Squeeze out excess oil.
- 3.Remove the wing nut (S4) in the air filter and remove the paper filter (S5). Tap the paper filter against a fixed surface to remove dust. If the paper filter is still dirty or damaged, it MUST be replaced.

NOTICE

DO NOT use compressed air over 2 bar / 30 PSI to clean the paper filter.

DO NOT wash paper filter.

DO NOT oil paper filter.

4. Refit the air filter as follows:

Mount the paper filter in the air filter housing and tighten the wing nut.


- 5.Refit foam rubber pre-filter (S3) on the paper filter (S5).
- 6.Refit with the air filter cowling (S2).


FS 520 / FS 524:


The air filter on these models are "Snorkel Type" and are supplied by engine manufacture. See engine operation manual for service information. If used in dusty conditions, use the recommended service interval shown in this document.


SERVICE EVERY 50 HOURS:

- 1. Replace engine oil and filter.
- 2. Clean engine/motor air fins.
- 3. Lubricate Depth Control Grease Fitting (X).
- 4. Check wheels for wear or damage.
- 5. Check blade drive belt tension.










LUBRICATION:



Depth Control Grease Fitting (X): A grease fitting allows lubrication of Blade Depth Control (EE) screw. To access this grease fitting:

- Raise the Diamond Blade (H) to maximum height. Open Tool Compartment (BB), temporarily remove operation manual bag.
- Grease fitting (X) is located near top of Blade Depth Control (EE) Tube.
- Add Grease to the fitting. Raise and lower the machine a few times to circulate the grease through the tube.
- Replace Operation Manual Bag, close Tool Compartment (BB) door.



Engine Oil:

Checking Engine Oil:



Check that engine oil level is correct. FS 524 ONLY: Start the engine and let it idle for 1 or 2 minutes. Stop the engine and wait for 2 or 3 minutes. See engine operation manual for more information.

FS 513: Engine (




Engine Oil Dipstick (Z) is located on front of engine. Refill engine oil in dipstick hole. When checking oil level, Engine Oil Dipstick (Z) should not be screwed in. See engine operation manual for more information.


FS 520 / FS 524:


Engine Oil Dipstick (Z) is located on front of engine. Refill engine oil in oil filler hole (see engine operation manual). Fully insert Engine Oil Dipstick (Z), then remove it to check oil level. If the oil level is low, remove the oil filler cap, and fill to the upper limit mark on Engine Oil Dipstick (Z) with recommended oil type. See engine operation manual for more information.

Because engine often operates at an angle, check oil level with engine horizontal. Check frequently to ensure that oil level never falls below lower mark on dipstick. 10W30 oil is recommended. See engine operation manual for more information.



FS 513






FS 520, FS 524

Changing Engine Oil:

- Turn machine Start Switch (DD) to OFF (0) position. Let engine cool. Use Depth Control (EE) to tilt machine slightly backwards.
- Reposition Oil Drain Hose (NN) to side of machine.
 Set a suitable container, large enough to hold engine oil capacity, beside machine to catch oil.
- Open end of Oil Drain Hose (NN), and let oil drain into container. After oil is drained, replace Oil Drain Hose (NN) end, tighten securely, return hose to original position.
- Fill engine with recommended quantity of oil see engine manual for details.
- Dispose of used oil in an environmentally safe manner.



Battery Maintenance (FS 520 / FS 524):


This engine starting battery (RR) is a sealed unit and will never require the addition of water. Keep the top of the battery and the cable connections clean and free of corrosion. Coat the connections with a high temperature grease or petroleum jelly. Periodically check the battery by measuring its voltage with a DC voltmeter. A fully charged battery will be 12.8 volts. It is recommended that voltage checking and charging be done at the battery cable on the starter motor at the front of the saw.

Charge battery at least once a month. Charging can be done by running engine for at lease 30 minutes or connect battery to a trickle charger (2 amps or less) for 8 hours. If battery will not start engine, it is recommended that battery be replaced or charged with a trickle charger (2 amp rating or less).

NOTICE

A fully charged battery will be 12.8 volts.

Jump starting this equipment from a larger battery or boost charger is not recommended. Doing so could cause permanent damage to the internal battery.



Blade Shaft Drive Belt Tension: Drive Belt should be re-tensioned after first few hours of operation. Belt Drive Idler (MM) holds tension on Drive Belt.

Tools Required:


- 13mm Wrench (Included with machine).
- 3/8" (9.53mm) Drive Torque Wrench (Not Included)
- 14mm Wrench (Not included with machine).
- 1. Use 13mm Wrench (U), to remove three (3) M8 bolts that attach Belt Guard (LL). Remove Guard (LL).
- 2. Use the 13mm & 14mm wrenches to slightly loosen the two (2) bolts that secure the Belt Drive Idler (MM) [bolts indicated by (2) arrows].
- 3. Attach Torque Wrench to square hole in Belt Drive Idler (MM).
- 4. Apply a torque to Drive Idler (MM) so that Drive Idler (MM) is forced against the Drive-Belt. Torque to the value shown in diagram 4.
- 5. Tighten center bolt (CB1) to hold Drive Idler (MM) in position, then tighten remaining bolt (CB2).
- 6. Reinstall Belt Guard (LL). Use 13mm Wrench (U), to tighten three (3) M8 bolts that attach Belt Guard (LL).

Governor Speed

It is critical that Governor and throttle on all internal combustion engines be adjusted properly. Engine speed is preset at factory for proper sawing speed. It is NOT normally necessary to change this setting. It should be periodically verified after machine is placed into service. To change the Governor setting, refer to the engine manual.

Λ	WARNING	ı
	PAINING	Ľ

Overspeeding Diamond Blade (H) can result in blade breakage and/or personal injury to operator and bystanders! To assure proper Governor adjustment, determine correct blade shaft speed (RPM) from the adjacent chart. Follow engine manufacturer's instruction procedure for Governor and throttle setting.



Blade Shaft & Engine Speed			
Model	Blade Shaft RPM	Engine RPM	
FS 513	2600	3600	
FS 520	2600	3600	
FS 524	2100	3600	

Hydrostatic Transmission:

Service of Hydrostatic Transmission (TT): Maintenance free for life of machine.

Transmission Drive Belts: Remove guards shown in diagram as right to access transmission drive belts.

• Transmission Drive Tensioner Belt (UU):

Belt Tension:

- 1. Check tension when machine is new.
- 2. Re-check tension after 1-2 hours of operation and re-tighten to original tension if required see steps 3-5 below.
- 3. Lossen Bolts that hold Transmission Drive Tensioner (V V) in place.
- 4. Move tensioner (V V) toward rear of machine to increase tension.
- 5. Re-tighten bolts.

Belt and Sheave Wear:

Check every 50 hours for wear on belt and sheaves. Replace if worn.

• Hydrostatic Transmission Belt (WW):


Belt Tension:


Checking tension is not required. Hydrostatic Transmission Belt Tensioner (ZZ) is a spring loaded self tensioning idler. Check for wear or damage to idler spring - replace if required.


Belt and Sheave Wear:

Check every 50 hours for wear on belt and sheaves. Replace if worn.

Replace guards shown in diagram at right before starting engine.








TROUBLE SHOOTING GUIDE

Engine Will Not Start:			
Cause	Action		
Electrical switches not in correct position.	Check that BOTH Emergency Stop Switch (AA) and Engine Start Switch (DD) (FS 513) are in "ON" position. Emergency Stop Switch (AA) should be pulled outward from cowl, and Engine Start Switch (DD) turned to "1" (ON) position.		
Fuel valve closed.	Open the fuel valve.		
Choke valve open.	Close the choke with cold engine.		
Fuel tank empty.	Fill with fuel.		
Contamination, or water ice in fuel system.	Clean tank, fuel lines and carburetor. Fill tank with fresh fuel.		
Buildup on spark plug electrodes.	Check electrode gap and clean.		
Engine has no power or runs unevenly. Air filter Clogged.	Clean or replace the air filter.		

Diamond Blade Trouble Shoot	ing:		
Problem	Cause & Action		
Loss of Tension in Diamond Blade	Blade being used on misaligned saw. Check for proper saw alignment.		
	Blade is excessively "hard" for material being cut, creating stress on steel blade center. Check that blade is correct for material being cut.		
	Different diameter or undersize blade flanges creates uneven pressure on blade center. Use proper size flange on each side of blade. Never use worn or damaged flanges.		
	Blade operated at improper speed (R.P.M.). Make certain blade shaft is turning at the proper speed (R.P.M.) for blade size. Check R.P.M. using a tachometer.		
	Blade improperly mounted on arbor. Could become bent when flanges are tightened.		
Segment Loss	Blade is too "hard" for material being cut. Use "softer" blade specification.		
	Overheated blade, detected as "blue" color on steel center. Check that water supply is adequate and not blocked.		
	Saw is twisted while cutting. Saw only in a straight line.		
	Blade Bore is worn to an eccentric shape (ovalized). Replace worn blade and worn spindle.		
	Segment knocked off during mounting our transport. Avoid rough handling of diamond blade. Never transport the machine with the diamond blade mounted.		
Cracked Blade Core	Blade is too "hard" for material being cut. Use "softer" blade specification.		
	Overheated blade, detected as "blue" color on steel center. Check that water supply is adequate and not blocked.		
8	Saw is twisted while cutting. Saw only in a straight line.		
1-5	▲ WARNING!		
	DO NOT use damaged diamond blades! Death or injury could occur if machine is operated using damaged diamond blades!		
Cracked Blade Segments	Blade is too "hard" for material being cut. Use "softer" blade specification.		
	Blade operated at improper speed (R.P.M.). Make certain blade shaft is turning at the proper speed (R.P.M.) for blade size. Check R.P.M. using a tachometer.		


WIRING DIAGRAM (FS 520)



WIRING DIAGRAM (FS 520)

ITEM	PART NO	QTY	DESCRIPTION
1	542182250	1	WIRE HARNESS
2		1	WIRE HARNESS, ENGINE, HONDA
3	542182253	1	CABLE, BATTERY NEGATIVE
4	542182254	1	CABLE, BATTERY POSITIVE
5		1	STARTER, HONDA
6		1	STOP DIODE, HONDA
7		1	SWITCH, ENG. OIL PRESS HONDA
8		1	FUEL CUT SOLENIOD, HONDA
9		1	REGULATOR, HONDA
10		1	WIRE HARNESS, REGULATOR, HONDA
11		2	COIL, IGNITION HONDA
12		2	SPARK PLUG
13	177920	1	SWITCH, IGNITION
14	541208318	1	BATTERY, 12 VOLT
15	542202309	1	SWITCH, PALM STOP
16	166708	2	RELAY, NO/NC
17	539300556	1	TACH/HOURMETER
18	542204052	1	NEUTRAL START SWITCH


WIRING DIAGRAM (FS 524)



WIRING DIAGRAM (FS 524)

		,	
ITEM	PART NO	QTY	DESCRIPTION
1	542182274	1	WIRE HARNESS
2		1	WIRE HARNESS, ENGINE, HONDA
3	542182253	1	CABLE, BATTERY NEGATIVE
4	542182254	1	CABLE, BATTERY POSITIVE
5		1	STARTER, HONDA
6		1	STOP DIODE, HONDA
7		1	SWITCH, ENG. OIL LEVEL, HONDA
8		1	FUEL CUT SOLENIOD, HONDA
9		1	REGULATOR, HONDA
10		1	WIRE HARNESS, REGULATOR, HONDA
11		2	COIL, IGNITION HONDA
12		2	SPARK PLUG
13	177920	1	SWITCH, IGNITION
14	541208318	1	BATTERY, 12 VOLT
15	542202309	1	SWITCH, PALM STOP
16		1	OIL ALERT UNIT, HONDA
17	539300556	1	TACH/HOURMETER
18	166708	1	RELAY, NO/NC
19	542204052	1	NEUTRAL START SWITCH

WIRING DIAGRAM (FS 513)



TECHNICAL DATA

Technical Data - Sound Level, EMC, and HAV

	Sound Level	
MODEL	POWER LEVEL	PRESSURE LEVEL
	Lwa (dB) EN 23744	Lpa (dB) EN ISO 11201
FS 513	107	90
FS 520	104	89
FS 524	105	90

EMC

(ElectroMagnetic Compatibility)

The Honda engine on this equipment has been tested for EMC using the methods outlined in EN 14982:98. The tests found that the engine did not exceed the radiated emission limits. This test report is on file at Husqvarna Construction Products, Olathe, Kansas, USA. Because the engine is the source for a vast majority of Electromagnetic activity of this machine, Husqvarna Construction Products declares the entire machine to be Electromagnetically Compatible.

HAV

(Hand-Arm Vibration)

This tool does not exceed the exposure action value of 2.5 m/s².

This equipment has been tested for HAV in accordance with ISO 5349. The results are shown in the following chart.

Model	Maximum Vibration (Aeq) in m/s ²	Maximum Exposure Time
FS513	2.05	+100%
FS520	0.89	+100%
FS524	1.46	+100%

The **Aeq** value is the measured continuous vibration at the extended handlebars expressed as acceleration with the units of m/s² (meters per second squared). The measured values were taken with a fully warmed engine, running at maximum rated RPM and a 600-mm blade. The measurement point was the grip of the extended handlebars. Instrumentation was a Larson Davis model HVM100 Human Vibration Meter and the SEN021 Triaxial Accelerometer. The accelerometer was secured to a hand adapter, which allows it to sense the same magnitude of vibration as the operator's hand.

The **Maximum Exposure Time** is a calculated value referenced to an 8-hour workday and the "daily exposure action value" of 2.5 m/s² as defined in Directive 2002/44/EC of 25 June 2002.

The time weighted daily vibration exposure time can be found with the following formula:

Maximum Exposure Time = $(2.5/Aeq)^2 X 8$ hours

Over exposure to vibrations can result in blood vessel or nerve injury to persons suffering with blood circulation problems. Seek medical attention if you experience physical symptoms that can be related to over exposure to vibrations. Examples of symptoms are numbness, lack of feeling, tingling, tickling, pain or a reduction of normal strength, or changes in skin color. These symptoms normally appear in the fingers, hand or wrists.

TECHNICAL DATA

	KG		
Machine Mass			
Model	Nominal Mass-kg (lbs)	Maximum Mass-kg (lbs)	
FS 513	187 (412)	213 (470)	
FS 520	210 (462)	236 (520)	
FS 524	213 (469)	239 (527)	

Blade Shaft & Engine Speed			
Model	Blade Shaft RPM	Engine RPM	
FS 513	2600	3600	
FS 520	2600	3600	
FS 524	2100	3600	

NAR	NIN	G!
	NAR	WARNIN

USE ONLY Blades (H) marked with a maximum operating speed greater than blade shaft speed of machine.


DO NOT change to a larger size blade without changing to proper belts and pulleys!

Cutting Depth		
Blade Size	Maximum Blade Cutting Depth	
250 mm (10")	68 mm (2-3/4")	
300 mm (12")	93 mm (3-3/4")	
350 mm (14")	118 mm (4-3/4")	
400 mm (16")	146 mm (5-3/4")	
450 mm (18")	164 mm (6-3/4")	
500 mm (20")*	192 mm (7-3/4")*	
600 mm (24")**	247 mm (9-3/4")**	
*FS 520 & FS 524 Only, **	*FS 524 Only	


Fuel Tank Capacity		
Model	Capacity	
FS 513	6,5 Liters (1.72 U.S. Gallons) (1,43 U.K. Gallons)	
FS 520	8,3 Liters (2.2 U.S. Gallons) (1,83 U.K. Gallons)	
FS 524	8,3 Liters (2.2 U.S. Gallons) (1,83 U.K. Gallons)	

Water Tank Capacity


25 Liters (6.6 U.S. Gallons) (5.5 U.K. Gallons)



ACCESSORIES



Water Tank Assembly 541 20 82-86 Complete Kit



CONFORMITY CERTIFICATES

American National Standards Institute: For units used in the United States, this machine has been designed to comply with American National Standards Institute ANSI B7.1-2000, "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels". This standard can be purchased by contacting the American National Standards Institute at the address shown below:

American National Standards Institute 25 West 43rd Street, 4th floor New York, NY 10036 Telephone: 212.642.4900 Fax: 212.398.0023 www.ansi.org

CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB): This machine is considered a preempt Off-Road Application as relating to CARB standards. Under construction equipment, and in particular, as a concrete saw (Saws: concrete, masonry, cutoff), with engine power less than 19KW (25 hp), CARB standards do not apply to this machine.

For more information see the website http://www.arb.ca.gov/msprog/offroad/preempt.htm

EUROPEAN UNION (EU): For units used in countries that are members of the European Union (EU), this machine is designed to meet the EU directives as declared below.



HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE "SAFETY OF MACHINERY" DIRECTIVE

(Directive 98/37/EC) and the rules governing its transposition

MANUFACTURER

Husqvarna Construction Products North America

17400 West 119th Street, Olathe, Kansas 66061 USA

herewith declares that the machine(s) designed hereunder

FS 513, FS 520, FS 524

conforms to the "SAFETY OF MACHINERY" directive (98/37/EC), the "LOW VOLTAGE EQUIPMENT" directive (73/23/EEC), the "ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY" (EMC) directive (89/336/EEC) in accordance with European standards EN 50081/1 and EN 55022, and the "NOISE" directive (2000/14/EEC) in accordance with European standard EN ISO 3744.

Vice President, Operations

James H. McMenemy

James HM Cupenerry Fr

16January2007, Olathe, Kansas USA

CONTACT INFORMATION



Construction Products, North America

Corporate Office

17400 West 119th Street, Olathe, Kansas 66061 USA

Corporate Office: 913-928-1000 Corp. Office Fax: 913-438-7951

www.husqvarna.com

For local service, please contact your local Husqvarna Construction Products representative.

Para efectuar un servicio local, póngase en contacto con su representante local de Husqvarna Construction Products.

Pour toute réparation, contacter le représentant local de Husqvarna Construction Products.

Für Service vor Ort wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertreter von Husqvarna Construction Products.

Neem voor plaatselijke service contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van de constructieproducten van Husqvarna.

Per assistenza, rivolgersi al rappresentante di zona della Husqvarna Construction Products.

För service på platsen, kontakta din lokala representant för Husqvarna Construction Products.

Para obter serviço técnico local, contactar o representante da Husqvarna Construction Products

Europa / Europe:

Husqvarna Construction Products

SE-433 81 Partille, Sweden Tel: +46 31 94 90 00 Fax: +46 31 94 90 50

Asia Pacific:

Husqvarna Construction Products, Australia Pty Ltd

25-31 Kinkaid Avenue, North Plympton, Adelaide, South Australia 5037 Tel:+61 (0)8 8375 1000 Fax:+61 (0)8 8371 0990

The Americas:

Husqvarna Construction Products, North America

17400 West 119th Street, Olathe, Kansas 66061 USA Toll-Free Telephone: 800-288-5040, Telephone: 913-928-1300

Fax: 913-438-7938

CONTENIDO e INTRODUCCIÓN

Contenido	
Sección Contenido e introducción	Página 45
Símbolos y calcomanías	46–50
Instrucciones de seguridad	51–55
Identificación de piezas (qué es qué)	56–58
Ensamblado	59–63
Funcionamiento	64–70
Mantenimiento y lubricación	71–75
Guía para la determinación y resolución de problemas	76
Diagrama de cableado	78-82
Datos técnicos	83–84
Accesorios	85
Certificados de cumplimiento	86
Información do contacto	97

Introducción

Gracias por adquirir su nueva máquina de Husqvarna Construction Products. Este manual, al igual que la máquina, incluyen importantes mensajes de seguridad. Por favor léalos detenidamente. Un mensaje de seguridad le alerta sobre peligros potenciales que podrían resultar en lesiones para usted u otras personas. Cada mensaje está precedido por un símbolo o por el símbolo de alerta de seguridad (1) además de una de estas dos palabras: ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

Estas palabras de aviso significan:

ADVERTENCIA: indica una situación peligrosa que, de no evitarse. PODRÍA resultar en muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: indica una situación peligrosa que, de no evitarse, PODRÍA resultar en lesiones leves o moderadas. También se puede utilizar como alerta contra prácticas inseguras.

Cada mensaje indica cuál es el peligro, qué puede ocurrir y qué puede hacer usted para evitar o reducir las lesiones. Otros mensajes importantes están precedidos por la palabra AVISO.

AVISO significa:

AVISO: indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría resultar en daños a la propiedad. La no observancia de estas instrucciones puede resultar en daños a la máquina u otra propiedad.

El usuario debe inspeccionar y limpiar periódicamente las etiquetas de seguridad para mantener la legibilidad a una distancia segura. Si la etiqueta está gastada, dañada o es ilegible, deberá cambiarse.


A ¡ADVERTENCIA!



Antes de operar la máquina, lea íntegramente y comprenda las instrucciones de este manual de operación y el manual de operación del motor provisto con el mismo.

¡Familiarícese con la máquina antes de utilizarla!

Identificación del modelo: anote la información de la placa con el número de serie, que se ilustra a continuación, para referencia futura.



A. Modelo:
B. N.° de serie de la máquina:
C. Año de fabricación
D. Peso de la máquina (kg)
E. Potencia del motor (kilovatios)
F. Diámetro de la cuchilla (mm)
G. Velocidad de la cuchilla (revoluciones / minuto)
H. Voltaje del motor eléctrico (si se incluye)
I. Fase del motor eléctrico (si se incluye)
J. Amperaje del motor eléctrico (si se incluye)
Información adicional que no se incluye en la placa de serie de la máquina:
N.° de serie del motor:
Consultar el Manual de operación del motor para determinar su ubicación.
Fecha de compra:



Lea las instrucciones de uso antes de operar la máquina por primera vez.



Este símbolo indica que la máquina cumple con las directivas pertinentes



Obligatorio

de la Unión Europea.



Indicación



Prohibición



Triángulo de advertencia



Usar gafas protectoras



Usar protección respiratoria



Es obligatorio utilizar protección auditiva



Usar casco de protección



Usar calzado protector



Usar indumentaria apropiada



Quite la cuchilla antes de levantar, cargar, descargar y transportar la máquina



Parada de emergencia, detener la transmisión



Usar en un área bien ventilada



No usar en áreas inflamables



Maquinaría peligrosa, mantenga las manos y los pies alejados



Silenciador caliente. Puede causar quemaduras y / o incendiar materiales. Evítese el contacto



Advertencia, gas de escape tóxico



Área limitada para el personal de trabajo



No fumar



No operar sin el protector de cuchilla instalado



Siempre mantenga todos los protectores instalados



Suministro de agua Encendido (ON)



Suministro de agua Apagado



Suministro de agua



Conmutador de seguridad de agua de la cuchilla







Mantenga el área de trabajo limpia / bien iluminada, quite todo elemento que ponga en riesgo la seguridad



Nivel de ruido peligrosamente elevado



Preste mucha atención al cuidado y protección de la máquina antes de ponerla en marcha



Quite toda herramienta del área o de la máquina



Presión de aceite del motor



Añada aceite



Varilla de medición, mantenga el nivel de aceite correcto



Punto de lubricación



Alta velocidad



Baja velocidad



Interruptor eléctrico – Apagado (OFF)



Interruptor eléctrico – Encendido (ON)



Interruptor eléctrico – Arranque (Start).



Las reparaciones se deben realizar exclusivamente por un distribuidor autorizado



Luz alta



Cuchilla adiamantada



Diámetro de la cuchilla



Enganche de la cuchilla



Diámetro de la polea



Revoluciones por minuto, velocidad de rotación



Diámetro de la brida de la cuchilla



Tope de profundidad de la cuchilla



Indicador de profundidad de corte -Profundidad de corte



Freno de estacionamiento



Freno de estacionamiento activado



Freno de estacionamiento desactivado



Peso de la máquina (kilogramos)



Terminal positivo de la batería



Indicador de profundidad de la cuchilla – Cero



Motor eléctrico



Motor



Velocidad del motor, revoluciones / minuto



Puesta en marcha del motor



Usar combustible sin plomo solamente



Detención del motor




Puesta en marcha del motor



Motor en funcionamiento



Desembragar para poner en marcha el motor (Arranque en punto muerto)



Detener el motor y embragar la transmisión para activar el freno de estacionamiento



Embragar la transmisión



Desembragar la transmisión



FS 513

P/N 542 19 07-08 (2) Location: Left and Right Side of Cowl (FS 513 Only)

FS 520

P/N 542 19 07-09 (2) Location: Left and Right Side of Cowl (FS 520 Only)

FS 524

P/N 542 19 07-10 (2) Location: Left and Right Side of Cowl (FS 524 Only)



P/N 542 16 72-98 (2x) Location: Left and Right Side of Blade Guard (FS 513, 520 Only)



P/N 542 19 07-33 Location: Front of Cowl




P/N 543 85 00-37
"Blade Guard Arrow (FS 524 - 600mm Only)
Top of Rear Blade Guard
(600 mm FS 520-FS 524 Only)



P/N 542 19 06-46 Local Service Location: Side of Frame



P/N 542 19 05-89 Location: Depth Gauge



P/N 542 19 05-93 Location: Rear of Cowl



P/N 542 19 06-17 Location: Water Tank (If Equipped)




P/N 542 16 90-65 Location: Top of Belt Guard




P/N 543 04 57-88 **SOUND LEVEL - 108dBA** Location: Upper RH Frame

PATENT PENDING

P/N 542 16 12-35 **PATENT PENDING** Location: Upper RH Frame



P/N 502 24 01-03 Location: Top of Cowl, FS 520, FS 524



P/N 502 24 01-01 Location: Top of Cowl, FS 513



P/N 542 19 06-38 Location: Rear of Cowl



P/N 542 19 06-39 Location: Frame Near Fuel Fill (FS 520, FS 524)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso general



A ¡ADVERTENCIA!



Antes de operar la máquina, lea íntegramente y comprenda este manual de operación y el manual de operación del motor provisto con el mismo.

¡Familiarícese con la máquina antes de utilizarla!











El operador debe utilizar equipo protector personal e indumentaria acorde al tipo de trabajo a realizar. Es obligatorio el uso de equipo protector personal, como protección auditiva y ocular.



El área de trabajo debe estar completamente despejada, bien iluminada y sin elementos que presenten un riesgo para la seguridad.



Toda persona no involucrada con el trabajo debe abandonar el área.



¡ADVERTENCIA! No toque la herramienta cuando la máquina está en funcionamiento.

Seguridad sobre el combustible:



¡ADVERTENCIA! Preste atención al manipular combustible. Recuerde que existen riesgos de incendio, explosión e inhalación de vapores.

- Almacene combustible sólo en contenedores aprobados para dicho fin.
- Carque combustible en la máquina sólo cuando el motor está APAGADO. Nunca quite la tapa de combustible y cargue el tanque cuando el motor está en funcionamiento.
- Carque siempre combustible en un área bien ventilada.
- Nunca carque el tanque de combustible en un espacio cerrado.
- Antes de cargar combustible permita que el motor se enfríe.



Nunca cargue combustible cerca de chispas o llamas. No use la máquina en un área inflamable.



No fume al cargar combustible o usar la máguina.

- Antes de arrancar el motor, desplace la máquina a 3 metros (10 pies) del área de carga de combustible.
- Nunca arrangue la máquina bajo las condiciones siguientes:
 - 1) Si derramó combustible sobre la misma. Quítelo con un trapo y permita que se evapore el resto.
 - 2) Si derramó combustible sobre usted o sobre sus ropas. Lave con agua y jabón toda parte del cuerpo que haya estado en contacto con el combustible.
 - 3) Si la máquina pierde combustible. Controle periódicamente para determinar si existen pérdidas a través de la tapa o de las líneas de combustible.
- Almacene y transporte la máquina y el combustible de manera tal que no existan riesgos de pérdidas o vapores que puedan entrar en contacto con chispas o llamas; por ejemplo, máquinas o motores eléctricos, relés / interruptores eléctricos o calderas.



ADVERTENCIA SOBRE EL POLVO

El proceso de cortado, especialmente al cortar EN SECO, produce polvo que se desprende del material que se corta, que normalmente contiene sílice. El sílice es un componente básico de la arena, cuarzo, arcilla de ladrillo, granito y muchos otros minerales y rocas. La exposición a cantidades excesivas de este polvo puede causar:

- Enfermedades respiratorias (que afectan su capacidad respiratoria), entre otras bronquitis crónica, silicosis y fibrosis pulmonar por exposición al sílice. Estas enfermedades pueden ser mortales;
- Irritación de la piel y urticaria;
- Cáncer, según el NTP* y el IARC*
 - * Programa de Toxicología Nacional, Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer

Tome medidas preventivas

- Evite el contacto con la piel o la inhalación de polvo, pulverizaciones y vapores;
- Cuando sea posible haga cortes húmedos para minimizar el polvo;
- Use protección respiratoria adecuada como máscaras diseñadas para filtrar partículas microscópicas, y asegúrese de que todas las personas en el área utilicen la misma protección (Véase OSHA [Secretaría de Seguridad y Sanidad Ocupacional] 29 CFR Parte 1910.1200).

Advertencia Prop 65 de California:

El uso de este producto puede causar la exposición a materiales que, según el estado de California, pueden causar cáncer y/o defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA GAS DE ESCAPE TÓXICO



ESTA SIERRA SE ENVÍA DE FÁBRICA SIN CONVERSOR CATALÍTICO.

EL MOTOR PRODUCE EMISIONES DE ESCAPE DE MONÓXIDO DE CARBONO Y NO ES SEGURO UTILIZARLO EN ÁREAS CERRADAS. AUNQUE EL USO DE UN CONVERSOR CATALÍTICO DISMINUYE LAS EMISIONES DE ESCAPE DE MONÓXIDO DE CARBONO, NO ES SEGURO UTILIZAR LA MÁQUINA EN ÁREAS CERRADAS.

UTILÍCESE SOLAMENTE EN ÁREAS BIEN VENTILADAS. LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁREA DE TRABAJO DEBE CUMPLIR CON LAS INDICACIONES DE OSHA 29 CFR 1910.1000 SEGÚN LA TABLA Z-1, LÍMITES DE CONTAMINANTES DEL AIRE.

SUPERVISE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ÁREA DE TRABAJO PARA ASEGURARSE DE QUE CUMPLA CON LAS REGLAMENTACIONES. DE LO CONTRARIO SE PUEDEN PRODUCIR RIESGOS MORTALES Y CAUSAR LESIONES PERMANENTES O MUERTE.

Información general

El monóxido de carbono (CO) tiene la particularidad de ser uno de los pocos gases que se usan comúnmente en la industria y que es a la vez elevadamente tóxico (venenoso) e inodoro. Cuando se inhala, el CO actúa como un químico asfixiante al combinarse particularmente con la hemoglobina en el torrente sanguíneo. Como resultado, la hemoglobina no puede transportar la cantidad normal de oxígeno, lo cual resulta en la oxigenación insuficiente de los tejidos. Entre los síntomas de exposición a niveles bajos de CO se incluye dolores de cabeza, mareos, confusión y náusea. No obstante, la exposición continua o a niveles más elevados puede resultar en pérdida de conocimiento, lesiones permanentes y muerte. Dados los riesgos a la salud relativos a la inhalación de CO, la Secretaría de Seguridad y Sanidad Ocupacional (OSHA) ha impuesto límites de exposición personal. Los límites de exposición de la OSHA, que se especifican en 29 CFR 1910.1000 (Revisión 1998), permiten un límite superior de 200 PPM y un peso ponderado promedio (TWA, por sus siglas en inglés) de 35 PPM por turno de 8 horas/semana laboral de 40 horas. Se recomienda especialmente consultar el OSHA 29 CFR 1910.1000 (Código de reglamentaciones federales) para obtener más información sobre los límites de exposición a diversos materiales peligrosos. Ante sospecha de intoxicación por CO, traslade a la víctima inmediatamente al aire fresco y busque atención médica de emergencia.

Ventilación adecuada:

ESTA SIERRA SE ENVÍA DE FÁBRICA SIN UN CONVERSOR CATALÍTICO. Es importante saber que las sierras con conversores catalíticos reducen las emisiones de CO e hidrocarburos (HC). El escape contiene aún CO. Si el espacio de trabajo es muy reducido o no cuenta con la ventilación adecuada, el CO se puede acumular hasta finalmente sobrepasar los límites estipulados por la OSHA. En dichos casos se deben tomar las medidas necesarias para quitar a los trabajadores de las áreas con concentraciones elevadas. Los operadores y los supervisores del área de trabajo deben tomar las precauciones necesarias para asegurar la adecuada ventilación del área en todo momento. Se deben utilizar monitores para la detección de monóxido de carbono a fin de determinar si se cuenta con la ventilación adecuada.



DURANTE EL USO NORMAL DE ESTA MÁQUINA EL OPERADOR PODRÁ ESTAR EXPUESTO A NIVELES DE RUIDO DE **85 dB (Acústicos)** O SUPERIORES. SE PUEDEN PRODUCIR DAÑOS AUDITIVOS TEMPORALES Y/O PERMANENTES. SE REQUIERE EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA.

NOTAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!



ADVERTENCIAS LOS SÍ Y LOS NO

A

ADVERTENCIA: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PUEDE RESULTAR EN MUERTE O ACCIDENTES PERSONALES GRAVES.

SÍ

- SÍ Lea íntegramente este manual del operador antes de utilizar la máquina. Lea y asegúrese de comprender todas las advertencias, instrucciones, controles y definiciones de símbolos que se incluyen en este manual y en la máquina.
- SÍ Siempre provea una copia de este manual al usuario del equipo. Si necesita copias adicionales, llame GRATIS al 1-800-288-288-5040 (en los Estados Unidos) o al + 1-913-928-1300 (desde el extranjero), o consulte la sección "Información de contacto" en este manual.
- **SÍ** Mantenga todo los protectores en su sitio y en buen estado.
- SÍ Utilice protección aprobada para los oídos, ojos, cabeza y sistema respiratorio.
- SÍ Lea y comprenda todas las advertencias e instrucciones de la máquina.
- SÍ Mantenga toda parte de su cuerpo alejada de la máquina y de toda otra pieza móvil.
- Sí Sepa cómo detener la máquina rápidamente en caso de una emergencia.
- Sí Apague el motor y deje que se enfríe antes de volver a cargar combustible o de realizar tareas de mantenimiento.
- SÍ Antes de instalar la cuchilla, inspecciónela, al igual que las bridas y ejes, para determinar si hay daños.
- SÍ Utilice el tamaño de brida para cuchilla ilustrado para cada medida de cuchilla.
- SÍ Utilice solamente cuchillas adiamantadas con centro de acero para usar con sierras para hormigón.
- SÍ Utilice solamente las bridas para cuchilla provistas con la sierra. Nunca utilice bridas para cuchillas que estén dañadas o gastadas.
- SÍ Utilice solamente cuchillas indicadas para una velocidad máxima de operación superior a la velocidad del eje de la cuchilla. Para verificar la velocidad, controle las revoluciones por minuto del eje de la cuchilla y los diámetros de la polea y de la brida de la cuchilla.
- Para verificar la configuración del accionador, controle las revoluciones por minuto del eje de la cuchilla, el diámetro de las poleas y el diámetro de la brida de la cuchilla.
- SÍ Lea los materiales e instrucciones de seguridad que acompañan cada cuchilla que se utilice con esta máquina.
- SÍ Inspeccione cada cuchilla cuidadosamente antes de utilizarla. Ante signos de daños o desgaste inusual, NO USE LA CUCHILLA.
- SÍ Monte la cuchilla fuerte y firmemente, apriete la tuerca del eje con una llave.
- SÍ Antes de montar la cuchilla en la sierra, asegúrese de que tanto la cuchilla como las bridas estén limpias y sin restos de polvo y suciedad.
- SÍ Use la cuchilla correcta para el tipo de trabajo a realizar. Consulte con el fabricante de la cuchilla para saber si ésta es correcta o no.
- SÍ Tenga cuidado y siga las instrucciones al cargar y descargar la máquina.
- SÍ Opere esta máquina solamente en áreas bien ventiladas. La inhalación de gases de escape tóxicos puede causar la muerte
- SÍ Indique a las personas en el área en dónde se deben ubicar cuando la máquina está en funcionamiento.
- SÍ Establezca un programa de capacitación para todos los operadores de esta máquina.
- SÍ Solicite a toda persona no involucrada en el trabajo que se retire del área. Nunca permita que una persona se sitúe delante o detrás de la cuchilla cuando el motor está en funcionamiento.
- SÍ Antes de arrancar el motor, asegúrese de que la cuchilla no esté en contacto con ningún elemento .
- SÍ Tenga cuidado al levantar y trasportar la máquina.
- SÍ Siempre ate la máquina al transportarla.
- SÍ Tenga cuidado y siga las instrucciones al preparar o transportar la máquina.
- Sí Asegúrese de que el servicio y mantenimiento sea realizado por personal competente.
- SÍ Antes de montar la cuchilla, verifique que el agujero para el árbol coincida con el husillo de la máquina.
- SÍ Antes de comenzar a cortar, verifique siempre que no haya riesgos ocultos, como conductos eléctricos o de gas. Póngase siempre en contacto con las empresas de servicios públicos locales antes de operar la máquina en áreas desconocidas.
- SÍ Desplace la máquina a 3 metros (10 pies) como mínimo del punto de abastecimiento de combustible antes de poner en marcha el motor, y asegúrese de que la tapa de combustible está en la máquina y debidamente apretada.
- SÍ Sólo levante la máquina desde el punto de izado indicado.
- SÍ Limpie la máquina todos los días después de usarla.
- SÍ Utilice el tamaño de brida adecuado para cada medida de cuchilla. No utilice nunca bridas para cuchillas que estén dañadas o gastadas.
- SÍ Tenga cuidado al manipular combustible.
- Sí Sólo corte en línea recta y a la profundidad que requieran las especificaciones del trabajo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!



ADVERTENCIAS LOS SÍ Y LOS NO



ADVERTENCIA: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PUEDE RESULTAR EN MUERTE O ACCIDENTES PERSONALES GRAVES.


NO

- NO Opere la máquina si no ha leído y comprendido el manual del operador.
- NO Opere la máquina si el protector de la cuchilla u otros elementos protectores no están en su sitio.
- NO Permanezca detrás o delante del recorrido de la cuchilla cuando el motor está en funcionamiento.
- NO Deje la máquina sin supervisar cuando el motor está en funcionamiento.
- NO Realice tareas de mantenimiento en la máquina cuando el motor está en funcionamiento.
- NO Opere la máquina si está cansado, fatigado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- NO Use una cuchilla para cortes húmedos sin contar con el suministro de agua correspondiente para la misma.
- NO Sobrepase la velocidad que se indica para cada tamaño de cuchilla. La velocidad excesiva puede resultar en la rotura de la cuchilla.
- NO Opere la máquina si no está seguro cómo manejarla.
- NO Use equipo o cuchillas dañadas.
- NO Toque o trate de detener una cuchilla en movimiento con la mano.
- NO Incline, presione, bloquee o tuerza la cuchilla en un corte.
- NO Transporte la máquina cortadora sin antes quitarle la cuchilla.
- NO Use una cuchilla si se ha caído o está dañada.
- NO Use cuchillas con puntas de carburo metálico.
- NO Toque una cuchilla adiamantada de corte en seco inmediatamente después usarla. Estas cuchillas necesitan varios minutos para enfriarse después de cada corte.
- NO Utilice bridas para cuchillas que estén dañadas o gastadas.
- NO Permita que otras personas estén cerca de la máquina durante el arranque, recarga de combustible o cuando la máquina está en funcionamiento.
- NO Opere la máquina en un área cerrada. La inhalación de gases de escape tóxicos puede causar la muerte.
- NO Opere la máquina cerca de elementos inflamables. Las chispas pueden causar un incendio o una explosión.
- NO Permita que la cuchilla sobresalga más de 180° de la protección.
- NO Opere la máquina sin la protección de la correa o de la cuchilla.
- NO Opere la máquina si no está capacitado específicamente para operarla.
- NO Use una cuchilla que ha sido recalentada (el núcleo tiene un color azulado).
- NO Acumule material en la cuchilla.
- NO Haga cortes con el lateral de la cuchilla.
- NO Remolque la máquina detrás de un vehículo
- NO Opere la máquina si se quitado alguna protección.
- NO Haga cortes de más de 2,5 cm. de profundidad por pase con una cuchilla para cortes en seco Para cortes profundos hágalo en varios pasos.
- NO Opere la máquina si está bajo la influencia de drogas o alcohol.

Esta sierra ha sido diseñada para ciertas aplicaciones solamente. NO modifique la sierra ni la utilice para aplicaciones diferentes de las que fuera diseñada. Ante toda pregunta sobre su aplicación, NO use la sierra sin antes consultar por escrito con Husqvarna Construction Products y aguarde nuestra respuesta.

Husqvarna Construction Products North America 17400 West 119th Street, Olathe, Kansas 66061 Estados Unidos


IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS (QUÉ ES CADA PIEZA)



- A. Puntero delantero: úselo para guiar la máquina en línea recta.
- **B. Rueda de guía:** ubicada en el puntero delantero (A). Alinéela con la línea de corte y la cuchilla (H) para obtener corte rectos.
- C. Protección de la cuchilla: cubre la cuchilla (H). ¡Debe estar siempre en su sitio al operar la máquina! Observe la dirección de la herramienta según se marca en la protección con una flecha.
- **D. Protección delantera de la cuchilla:** forma parte de la protección de la cuchilla. Se puede levantar para instalar la cuchilla (H).
- E. Tornillo trasero de la protección de la cuchilla: mantiene la protección de la cuchilla (C) en su sitio. Se debe quitar y volver a reubicar si se mueve la protección de la cuchilla. (C).
- F. Placa de cierre de la protección de la cuchilla: cubre la brida exterior (J).
- G. Desconexión de la manguera de agua (G): conecta la protección de la cuchilla (C) a la válvula de control de agua (KK1, KK2) o al tanque de agua (P). Se puede utilizar cuando la protección de la cuchilla (C) se monta en el lado izquierdo o derecho de la máquina.
- **H. Cuchilla:** herramienta para cortar asfalto u hormigón (no se incluye con la máquina).
- Brida interior: árbol al que se monta la cuchilla (H). Se debe cambiar si está dañada o gastada.
- J. Brida exterior: se utiliza para sujetar la cuchilla (H) en su sitio. Contiene un pasador de seguridad (K) que debe pasar por la cuchilla (H). Se debe cambiar si está dañado o gastado.
- **K. Pasador de seguridad:** mantiene la cuchilla (H) en su sitio. Se debe cambiar si está dañado o gastado.

- L. Tuerca del eje de la cuchilla (L1 / L2): sujeta la brida exterior (J) a la máquina. La tuerca (L1) en el lado derecho de la máquina lleva roscas en sentido antihorario. La tuerca (L2) (no se ilustra) en el lado izquierdo de la máquina lleva roscas en sentido horario.
- M. Árbol de la cuchilla: la cuchilla (H) se monta en esta superficie.
- N. Tanque de agua / Soporte del punto de izado: sujeta el tanque de agua (P). Soporta el punto de izado (O).
- O. Punto de izado: levante la máquina solamente desde este punto.
- P. Tanque de agua (si se incluye): 25 litros (6,6 galones EE.UU.) de capacidad de agua. ¡Llene con agua solamente! ¡No lo llene con gasolina u otras sustancias inflamables! Use solamente para suprimir el polvo durante los cortes en seco. Use solamente con cuchillas adiamantadas (H) soldadas con láser (en seco).
- Q. Cuerda de arranque del motor (FS 513 solamente): use para poner en marcha el motor. Consulte el manual de funcionamiento del motor.
- R. Tanque de combustible: boca de llenado de combustible.
 - FS 520, FS 524: situado en la parte trasera de la máquina. La boca de llenado de combustible se encuentra a la izquierda del tanque de combustible.
 - FS 513: situado en el motor; véase el manual de funcionamiento del motor.
- S. Filtro de aire del motor (se ilustra el FS 513): contrólelo diariamente. Límpielo cada cuatro (4) horas cuando corte en condiciones de mucho polvo. Consulte el manual de funcionamiento y la sección de mantenimiento de este documento.
- T. Llave del eje de la cuchilla (27 mm): úsela para instalar y quitar la cuchilla (H). Guárdela en el compartimiento de herramientas (BB).

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS (QUÉ ES CADA PIEZA)



- U. Llave (13 mm): úsela para realizar el mantenimiento de varios elementos de la máquina. Guárdela en el compartimiento de herramientas (BB).
- V. Cubierta delantera: se engancha al soporte del tanque de agua (N). Ábrala para girar el interruptor de arranque del motor (DD) de ENCENDIDO (ON) (1) o APAGADO (OFF) (0).
- W. Protección del eje: protege la brida interior (I). Siempre se instala en el lado opuesto al cuadro de la protección de la cuchilla (C).
- X. Accesorio de engrase para el control de profundidad: no se ilustra. Véase la sección Mantenimiento de este
- Y. Espada de montaje de la protección de la cuchilla: mantiene la protección de la cuchilla (C) en su sitio.
- Z. Varilla de medición de aceite del motor: úsela para controlar el nivel de aceite del motor (no se ilustra, consulte la sección Operación de este documento).
- AA. Interruptor de parada de emergencia: oprima el interruptor para DETENER el motor en caso de emergencias. Para restaurar, tire hacia afuera (levántelo) para volver a arrancar la máquina.
- BB. Compartimiento de herramientas: contiene el manual de operación, la lista de piezas y dos llaves (T y U) (13 mm y 27 mm). Para abrir, gire la perilla 180 grados. Siempre vuelva a colocar en manual de operación en este sitio para consultas futuras.
- CC. Acelerador del motor: controla la velocidad del motor (RPM). Para aumentar la velocidad del motor, oprima hacia adelante. Para disminuir la velocidad del motor, tire hacia atrás Todas las operaciones de corte se realizan con el motor a velocidad máxima.

DD. Interruptor de arranque del motor:


FS 513 se encuentra en el motor, detrás de la cubierta delantera (V). Debe estar en posición ENCENDIDO (ON) para arrancar el motor. Úselo para APAGÁDO (OFF) del motor ("0") en situaciones que no sean de emergencia.


FS 520, FS 524 (arranque eléctrico) una llave interruptora ubicada en la parte inferior izquierda de la consola. Gírela en sentido horario para poner en marcha el motor.

- EE. Control de profundidad de la cuchilla: gírelo en sentido antihorario para levantar la cuchilla adiamantada (H), y en sentido horario para bajarla.
- FF. Tope de profundidad de la cuchilla: utilícelo para trabar el control de profundidad de la cuchilla (EE) en su sitio. Tire del tope de profundidad de la cuchilla hacia la parte posterior de la máquina y gírelo 90 grados para trabarlo en posición abierta.
- GG. Indicador de profundidad de la cuchilla: muestra la profundidad de corte de la cuchilla adiamantada (H) en centímetros (anaranjado) y en pulgadas (blanco). Funcionamiento: con el motor en posición APAGADO/ OFF ("0"), baje la cuchilla adiamantada (H) hasta que toque la superficie de corte. Gire el indicador de profundidad de la cuchilla para que el "0" quede alineado con las flechas. Levante la sierra. Cuando la sierra baja hasta el corte, el indicador muestra la profundidad de corte actual.
- HH. Tacómetro de motor (RPM): muestra la velocidad del motor en revoluciones por minuto cuando está en funcionamiento. Muestra el tiempo total de funcionamiento cuando el motor está APAGADO/OFF ("0"). El tiempo total de funcionamiento se muestra en una escala de 0 a 59 minutos y en horas para períodos de más de 60 minutos.

JJ. Manubrio trasero: el operador se ubica detrás de la máquina con ambas manos sobre el manubrio trasero. El manubrio se puede ajustar en varias posiciones.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS (QUÉ ES CADA PIEZA)





KK1. Válvula de control de agua: controla el caudal de agua a la cuchilla. Se encuentra en el lado izquierdo de la máquina, cerca de manubrio trasero (JJ). No se utiliza con el tanque de agua (de incluirse).

KK2. Válvula de control de agua de la protección de la cuchilla: controla el caudal de agua a la cuchilla. Se encuentra en la protección de la cuchilla. Se utiliza con el tanque de agua (de incluirse).

LL. Protección de la correa (no se ilustra): cubre la correa de transmisión del motor.

MM. Polea tensora de la correa de transmisión: se usa para mantener la tensión de la correa del eje motor de la cuchilla.

NN. Manguera de drenaje de aceite: se usa para quitar el aceite del motor.

OO. Freno de estacionamiento (unidades de la Unión Europea): se usa para mantener la máquina en posición de estacionamiento. Con el motor APAGADO/OFF (0), desplace la palanca de embrague de la transmisión (PP) a la posición "Activado" (Engaged). Antes de poner en marcha el motor, ponga la palanca en la posición desactivada.

PP Palanca de embrague de la transmisión: en los modelos FS 520 y FS 524, la palanca DEBE estar colocada hacia atrás (desactivada) para arrancar el motor (arranque en punto muerto). Empuje hacia adelante para embragar la transmisión. Empuje hacia atrás para desembragar la transmisión. Con la transmisión desembragada, la máquina se puede mover con el motor APAGADO/OFF (()). Para mayor información, véase "OO. Freno de estacionamiento".

QQ. Palanca de velocidad de desplazamiento: controla la velocidad y dirección de desplazamiento de la máquina (avance o marcha atrás). Para avanzar, desplace la palanca hacia adelante. Para retroceder, desplace la palanca hacia atrás. Antes de mover la palanca de embrague de la transmisión (PP) a la posición "Activada" (Engaged), la palanca DEBE estar cerca de la posición DETENER / STOP.

RR. Batería de arranque (FS 520, FS 524 solamente): ubicada detrás del panel de acceso inferior, en la parte trasera de la máquina. Para instrucciones sobre la carga y mantenimiento, véase la sección "Mantenimiento de la batería" de este documento.

SS. Válvula de cierre de combustible: se usa para interrumpir el suministro de combustible al motor.

FS 520, FS 524: ubicada detrás de la puerta de acceso inferior, en la parte trasera de la máquina. Gírela en sentido antihorario para cerrarla.

FS 513 Situada en el motor: véase el manual de funcionamiento del motor.

TT. Transmisión hidrostática: controla la velocidad y dirección de desplazamiento de la máquina. Esta pieza no requiere ningún tipo de mantenimiento durante toda la vida útil de la máquina.

UU. Correa tensora de la transmisión: conecta el motor al tensor de la correa de la transmisión (VV). Contrólelo periódicamente para determinar si hay desgaste en la correa o en las poleas.

VV. Tensor de la transmisión: se usa para tesar la correa de la transmisión (UU). Para mayor información, véase la sección mantenimiento de este documento.

WW. Correa de transmisión hidrostática: controla la transmisión hidrostática (TT) Conecta el tensor de la correa de la transmisión (VV) a la transmisión hidrostática (TT) Para mayor información, véase la sección mantenimiento de este documento.

XX. Panel de acceso inferior: abra el panel para dejar a la vista la batería de arranque (RR) y la válvula de cierre de combustible (SS).

YY. Correa de transmisión del eje de la cuchilla: conecta el motor y el eje de la cuchilla Para mayor información, véase la sección Mantenimiento de este documento.


ZZ. Tensor de la correa de transmisión hidrostática: polea tensora accionada por resorte que se utiliza para tesar la correa de transmisión hidrostática (WW). Para mayor información, véase la sección mantenimiento de este documento.

AAA. --

BBB. --

Antes de operar la máquina por primera vez ensamble los elementos siguientes.

Vuelva a posicionar el manubrio trasero (JJ): la máquina se envía con el manubrio trasero (JJ) en posición de guardado, tal como se ilustra. Para usar la máquina, el manubrio se debe volver a posicionar.



Instale el puntero delantero (A):

- 1. Use los tornillos, arandelas y tuercas del puntero delantero (A) e instálelos en el cuadro tubular del soporte del tanque de agua (N). Ajuste las contratuercas de manera tal que el puntero (A) pivote libremente.
- 2. Disponga la cuerda del puntero de manera tal que no pase por superficies calientes. Los dos bucles de la cuerda permiten engancharla al manubrio trasero (JJ).


Nota: se ilustra el "puntero simple" (A). En algunas regiones el "puntero doble" se ofrece como equipo estándar. El puntero doble se ofrece en todas partes como accesorio adicional. Para más información, consulte la sección "accesorios" de este documento o la lista de piezas de repuesto.


Protección delantera de la cuchilla (D):

- 1. Con la llave de 13 mm (U) provista, quite los dos (2) tornillos M8 situados delante y debajo de la placa de cierre de la protección de lacuchilla (F), y quite también el tornillo M8 frente a la protección de la cuchilla (D) [tal como indican las flechas]. Afloje los tornillos restantes (pero no los quite) de la placa de cierre (F) de la protección de la cuchilla. Gire hacia abajo la placa de cierre (F) y la parte delantera de la protección de la cuchilla (D).
- 2. Vuelva a colocar los tres (3) tornillos M8 en la placa de cierre (F) de la protección de la cuchilla, tal como se ilustra en el diagrama de la derecha. Con la llave de 13 mm provista (U), apriete los cuatro (4) tornillos M8 que sujetan la placa de cierre de la protección de la cuchilla (F) en su sitio.

Ajuste la posición del manubrio de control de profundidad de la cuchilla (EE).

Tire de la manija de control de profundidad de la cuchilla (EE) hacia fuera y gire 90 grados hasta que calce en la posición ilustrada.







A ¡ADVERTENCIA!

La placa de cierre (F) de la protección de la cuchilla se debe instalar antes de operar la máquina. ¡De lo contrario se puede producir una situación de riesgo!


¡Siempre que opere la máquina mantenga las protecciones en su sitio!







Instale el tanque de agua (P) (de incluirse):

- En algunas regiones se ofrece un tanque de agua instalado de fábrica. En todos los lugares se ofrece un equipo de tanque de agua opcional.
- Si el tanque de agua se instaló previamente en la máquina, lea estas instrucciones para verificar que se haya instalado correctamente. Obedezca todas las ADVERTENCIAS de instalación y uso del tanque de agua.
- Verifique el contenido del equipo del tanque de agua. Consulte el diagrama de la derecha.









AVISO


Apriete la TUERCA del ojo de izado a 83 N-M (61 libras/pie), como mínimo.


A ¡ADVERTENCIA!

Apriete la TUERCA de acuerdo con las especificaciones, de lo contrario puede fallar el OJO DE IZADO (O). Toda falla en el OJO DE IZADO puede ser causa de accidentes o muerte al levantar la máquina.












4. Presente el tanque de agua y pase la manguera correspondiente tal como se ilustra en el diagrama de la derecha **(FS 513)**. FS 520 / FS 524: no utilice la abrazadera que se ilustra en el diagrama.




- 5. Alinee la barra trasera y el área ahuecada en la parte posterior del tanque de agua.
- Apriete firmemente el tanque de agua para calzarlo en su sitio en la barra trasera.
- Cuando se instala correctamente, el tanque de agua debe pivotar libremente en la barra trasera.



6. Desconecte la manguera de agua de la protección de lacuchilla. Ésta es la manguera de la válvula de control de agua montada en la sierra.



- 7. Conecte la manguera del tanque de agua a la válvula de agua de la protección de la cuchilla.
- Verifique que la válvula de agua de la protección de la cuchilla esté en posición CERRADA (OFF).
- El tanque de agua queda ya montado en la sierra.



Llenado del tanque de agua:


- 8. Gire la tapa en sentido antihorario para quitarla. Consulte el diagrama de la derecha.
- Llene el tanque solamente con agua. Lea todas las ADVERTENCIAS antes de usar el tanque de agua.
- Gire la tapa en sentido horario para cerrarla.
- El tanque de agua se usa exclusivamente para eliminar las partículas de polvo de hormigón, y se debe usar solamente con cuchillas adiamantadas "secas"..

A ¡ADVERTENCIA!

NO utilice cuchillas estándar (húmedas) cuando use el tanque como suministro de agua. ¡El caudal de agua no es suficiente para enfriar la cuchilla debidamente!

Llene el tanque solamente con agua.

Nunca llene el tanque de agua (P) con líquidos inflamables o gasolina, de lo contrario se pueden producir accidentes o incluso la muerte.



Antes de poner en funcionamiento:

Uso: esta máquina se debe usar solamente para cortes en seco o húmedos de asfalto u hormigón, tanto viejo como nuevo.

A ¡ADVERTENCIA

NO utilizar para cortes en seco en regiones de la Unión Europea (EU) La máquina no incluye un puerto para polvo.

Herramientas: use la máquina solamente con las herramientas siguientes (H): cuchillas adiamantadas enfriadas con agua. En la Unión Europea (UE) NO se deben usar cuchillas abrasivas reforzadas o cuchillas adiamantadas para corte en seco, puesto que esta máquina se provee sin un puerto de recolección de polvos.

Diámetro: 300 mm (12 pulgadas) – 500 mm (20 pulgadas).

Perforación: 25,4 mm (1,00 pulgadas)

A ¡ADVERTENCIA!

NO use cuchillas de carburo metálico, cuchillas para madera o circulares en esta máquina, de lo contrario se pueden producir accidentes e incluso la muerte.

Reubicación de la protección de la cuchilla (C), si fuera necesario:

La protección de la cuchilla (C) se instala en fábrica en el lado derecho de la máquina, pero se puede colocar en el lado izquierdo. De esta manera podrá cortar más cerca de los obstáculos cuando no sea posible acercarse a ellos desde el lado opuesto.

- 1. Con la llave de 13 mm (U) quite el tornillo trasero (E) de la protección de la cuchilla (C).
- 2. Empuje el collarín trasero para separar la desconexión de la manguera de agua (G). La mitad macho permanece en la protección de la cuchilla (C). La mitad hembra permanece en el tanque de agua (P) o en la válvula de control de agua (KK).
- 3. Levante la protección de la cuchilla (C) y quítela de la espada de montaje de la protección de la cuchilla (Y).
- 4. Con la llave de 13 mm (U) quite los cuatro (4) tornillos que sujetan la placa de cierre (F) de la protección de la cuchilla. Vuelva a colocar la placa de cierre (F) en el lado izquierdo de la protección de la cuchilla (C).
- 5. Quite la protección del eje (W) del lado izquierdo y colóquela en el lado derecho.
- 6. Baje la protección de la cuchilla (C) hasta la espada de montaje (Y), en el lado izquierdo de la máquina.
- 7. Vuelva a instalar el tornillo trasero (E) en la protección de la cuchilla (C).
- 8. Vuelva a conectar la desconexión de la manguera de agua (G) de la protección de la cuchilla (C) al tanque de agua (P) o a la válvula de agua (KK). Al volver a colocar la manguera observe que ésta no toque el silenciador.
- 9. Vuelva a colocar el puntero delantero (A) y realinéelo, de manera que la rueda de guía (B) quede en el lado izquierdo de la máquina.

A ¡ADVERTENCIA!





Antes de operar la máquina, lea íntegramente y comprenda este manual de operación y el manual de operación del motor provisto con el mismo.

¡Familiarícese con la máquina antes de utilizarla!



El operador debe utilizar equipo protector personal e indumentaria acorde al tipo de trabajo a realizar. Es obligatorio el uso de equipo protector personal, como protección auditiva y ocular.





64

Transporte e izado de la máquina:

- Sólo levante la máquina desde el punto de izado (O).
- Siempre quite la cuchilla (H) antes de levantar, cargar o transportar la máguina.
- Use una banda de izado debidamente clasificada para levantar como mínimo el peso máximo de la máquina.
 El peso nominal y máximo de la máquina se indican en la sección DATOS TÉCNICOS de este documento.

Izado de la máquina equipada con el tanque de agua:

- Antes de levantar una máquina equipada con un tanque de agua:
- 1. Desagote el tanque.
- 2. Quite la cuchilla.
- 3. Baje la máquina hasta que el cuadro esté paralelo al suelo.
- 4. Pivote la parte delantera del tanque de agua hacia arriba hasta que se apoye contra el tope de aluminio de la cubierta del motor. No apoye la tapa del tanque de agua sobre la parte delantera plástica de la cubierta del motor, de lo contrario se pueden producir daños durante el izado.
- 5. Conecte la banda de izado adecuada al punto de izado (O).
- 6. Haga una prueba de izado a poca altura (sólo unos centímetros) para verificar que el tanque permanece debidamente conectado a la máquina y que no se dañará ni causará accidentes.
- 7. Si no es posible levantar la máquina sin que se produzcan daños a ésta o al tanque, quite este último antes del izado.

AVISO

Si la sierra no se iza debidamente, se puede dañar el tanque o la sierra. Supervise atentamente el izado para que no se produzcan daños.


Estacionamiento de la máquina:

- Las máquinas utilizadas en algunas regiones pueden requerir un freno de estacionamiento. Para aplicar el freno de estacionamiento en esta máquina, utilice la palanca de embrague de la transmisión (PP).
- Este freno cumple la función de mantener la máquina en su sitio en una pendiente de 10 grados o inferior. La parte trasera de la máquina se debe orientar cuesta abajo (con el peso máximo en la rueda frenada).




Freno de estacionamiento – Embragado (Véase el diagrama).


- 1. APAGUE/OFF (0) el motor.
- 2. Desplace la palanca de engrane de la transmisión (PP) hacia adelante, a la posición "embragada".





Quite la cuchilla (H) antes del izado, carga o transporte.







Freno de estacionamiento – Desembragado (Véase el diagrama).

- 1. Desplace la palanca de embrague de la transmisión (PP) hacia atrás, a la posición "desembragada". Se debe desembragar totalmente.
- 2. El motor se puede arrancar ahora.

AVISO

Antes de poner en marcha el motor se debe desengranar el freno de mano (FS 520 y FS 524), Desplace la palanca de embrague de la transmisión (PP) hacia atrás, a la posición "desembragada".

Modelos con motor a gasolina:

Para el correcto funcionamiento, consulte el manual de operación del motor.

COMBUSTIBLE: se recomienda el uso de gasolina sin plomo. Para más información, consulte el manual de operación del motor.

ACEITE: con la varilla de medición de aceite (Z) controle que el nivel de aceite del motor sea correcto. Para mayor información, véase la sección Mantenimiento en este documento o el manual de funcionamiento del motor.

Puesto que el motor opera frecuentemente en ángulo, se recomienda verificar el nivel de aceite con el motor en posición horizontal. Controle con frecuencia para asegurarse de que el nivel de aceite nunca esté por debajo de la marca inferior de la varilla de medición. Se recomienda usar aceite 10W30. Para más información, consulte el manual de funcionamiento del motor.

AVISO

Si el motor está equipado con un sistema de apagado por bajo nivel de aceite, éste no arrancará si el nivel de aceite es bajo. Asimismo, el motor podría detenerse si se sobrepasa el ángulo máximo de operación. Consulte el manual de operación del motor.


Todos los modelos:


Se debe controlar el puntero delantero (A) para verificar que esté alineado con la cuchilla. Coloque una regla junto a la brida interior (I). Alinee el puntero delantero (A) con la regla. Si fuera necesario ajustar el puntero delantero (A), afloje las tuercas que sujetan la rueda de guía (B) en su sitio. Alinee la rueda de guía (B) a la regla y vuelva a apretar las tuercas.


Controle que la tubería de agua de la protección de la cuchilla (C) esté abierta y que cada lado de la cuchilla cuente con el suministro adecuado de agua.

Antes de arrancar la sierra, compruebe que el suministro de agua tiene la presión y cantidad (caudal) debidos.

Corte solamente a la profundidad que requieren las especificaciones del trabajo. Los cortes a mayor profundidad que la requerida producirán el desgaste excesivo de la cuchilla y de la máquina.







Corte en incrementos de 50 mm (2 pulgadas) de profundidad hasta alcanzar las especificaciones de corte. Este proceso se conoce como "corte por pasos".

Corte solamente en línea recta. Marque claramente la línea de corte para que el operador de la sierra pueda seguirla sin dificultad. NO se debe inclinar la sierra de lado a lado para forzar la cuchilla en la línea.

Colocación de la cuchilla adiamantada (H):



Instale la cuchilla adiamantada (H) en la obra. No trasporte la máquina con la cuchilla adiamantada (H) instalada.


- 1. Abra la cubierta delantera (V).
- 2. Coloque el interruptor de arranque del motor (DD) en la posición APAGADO / OFF ("0").
- 3. Gire el control de profundidad de la cuchilla (EE) en sentido antihorario para levantar la cuchilla adiamantada (H) hasta la posición más alta.
- 4. Con la llave de 13 mm (U), ubicada en el compartimento de herramientas (BB), quite los cuatro (4) tornillos M8 que sujetan la placa de cierre (F) de la protección de la cuchilla. Quite provisoriamente la placa de cierre (F) de la protección de la cuchilla.
- 5. Levante la protección delantera de la cuchilla (D):
- 6. Use la llave de 27 mm para el eje de la cuchilla (T) para aflojar y quitar la tuerca del eje de la cuchilla (L) que asegura la brida exterior (J) en su sitio.

AVISO

La tuerca del eje de la cuchilla (L1), en el lado derecho de la máquina, lleva roscas de sentido antihorario. Gírela en sentido horario para aflojarla.

La tuerca del eje de la cuchilla (L2) (no se ilustra) en el lado izquierdo de la máquina lleva roscas de sentido horario. Gírela en sentido antihorario para aflojarla.

- 7. Quite la brida exterior (J).
- 8. Controle que el árbol del eje de la cuchilla (M), la brida interior (I) y la brida exterior (J) estén limpias y libres de objetos extraños.
- 9. Coloque la cuchilla adiamantada (H) en el árbol del eje de la cuchilla (M). Las flechas en la cuchilla adiamantada (H) y en el frente de la protección de la cuchilla (D) ilustran la dirección de rotación. Consulte el diagrama de la derecha.
- 10. Coloque la brida exterior (J) en el árbol del eje de la cuchilla (M). Asegúrese de que el pasador de seguridad pase por la cuchilla adiamantada (H) hasta penetrar en la brida interior (I).
- 11. Rote la brida exterior (J) y la cuchilla adiamantada (H) en dirección opuesta a la rotación de la cuchilla para eliminar el huelgo.
- 12. Instale la tuerca del eje de la cuchilla (L). Para apretar, use la llave de 27 mm (T) del eje de la cuchilla.



A ¡ADVERTENCIA!

UTILICE SOLAMENTE cuchillas (H) clasificadas para una velocidad máxima de operación superior a la velocidad del eje de la cuchilla de la máquina.

¡NO utilice una cuchilla más grande sin antes colocar las correas y poleas adecuadas!

¡NO opere la máquina sin la debida protección sobre la cuchilla adiamantada (H)!

¡NO opere la máquina con la protección delantera de la cuchilla (D) en posición levantada!

¡Durante la operación de la máquina, la cuchilla (H) NO DEBE sobrepasar los 180 grados de exposición!

Las superficies de contacto del árbol del eje (M), de la brida interior (I) y de la brida exterior (J) DEBEN ESTAR limpias y libres de objetos extraños.

NO transporte la máquina con la cuchilla (H) instalada.

NO use cuchilladas adiamantadas (H) convencionales (para cortes húmedos) sin agua.

LEA las instrucciones provistas con la cuchilla (H).

NO instale la cuchilla (H) si la fuente de energía no está en la posición APAGADO/OFF (0) y desconectada del suministro de energía.

AVISO

La tuerca del eje de la cuchilla (L1), en el lado derecho de la máquina, lleva roscas de sentido horario. Gírela en sentido antihorario para apretarla. Apriete a 45 N•m (33 libras/pie) como mínimo.

La tuerca del eje de la cuchilla (L2) (no se ilustra), en el lado izquierdo de la máquina, lleva roscas de sentido horario. Gírela en sentido antihorario para apretarla. Apriete a 45 N•m (33 libras/pie) como mínimo.


- 13. Baje la protección delantera de la cuchilla (D):
- 14. Vuelva a instalar la placa de cierre (F) de la protección de la cuchilla y apriétela.


Arranque de la máquina y proceso de corte:


- Con el control de profundidad (EE), levante la cuchilla adiamantada (H) a la mayor altura posible para evitar que al maniobrar choque con el pavimento. Si fuera necesario, tire del tope de profundidad de la cuchilla (FF).
- Desplace la palanca de embrague de la transmisión hacia atrás para desengranar el freno de estacionamiento (OO).
- Con el motor APAGADO/OFF, coloque la máquina en posición, cerca de la línea a cortar.
- Baje el puntero delantero (A) hasta la superficie de corte.
- Ajuste el indicador de profundidad (GG) (úselo si lo desea):
 - Baje la máquina hasta que la cuchilla adiamantada toque la superficie de corte.
 - 2) Ajuste el dial del indicador de profundidad (GG) hasta que la flecha de éste quede alineada con el cero (0). El color naranja indica la profundidad de corte en centímetros. El color blanco indica la profundidad en pulgadas.
 - 3) Levante la sierra hasta la altura máxima. Ahora, con la cuchilla adiamantada (H) en la posición baja, el indicador de profundidad (GG) mostrará la profundidad de corte.
 - 4) Levante completamente la cuchilla adiamantada (H).

Puesta en marcha - FS 513:

- Verifique que tanto el interruptor de parada de emergencia (AA) COMO el interruptor de arranque del motor (DD) estén en la posición de ENCENDIDO / ON. El interruptor de parada de emergencia (AA) debe estar en la posición externa (hacia afuera de la cubierta del motor). El interruptor de arranque del motor (DD) debe estar de la posición "1" (ENCENDIDO/ON). La palanca de velocidad de desplazamiento (QQ) está cerca de la posición de PARADA / STOP.
- Para arrancar el motor, enganche la palanca del cebador del motor y jale de la cuerda de arranque.
 Una vez que el motor haya arrancado, desenganche la palanca del cebador del motor. Para más información, consulte el manual de operación del motor.







AVISO

Antes de poner en marcha el motor se debe desembragar el freno de mano (FS 520 y FS 524), Desplace la palanca de embrague de la transmisión (PP) hacia atrás, a la posición "desembragada".

Puesta en marcha - FS 520, FS 524

- Verifique que el interruptor de parada de emergencia (AA) esté en la posición externa (alejado de la cubierta del motor), y que el freno de estacionamiento (OO) esté desembragado [palanca de embrague de la transmisión (PP) hacia atrás, en la posición desembragada]. La palanca de velocidad de desplazamiento (QQ) está cerca de la posición de PARADA / STOP.
- Jale el cebador del motor hacia afuera (para mayor información, véase el manual del motor).
- Gire el interruptor de arranque del motor (DD) a la posición ARRANQUE / START.
- Arranque el motor. Para más información, consulte el manual de operación del motor.

Después de arrancar el motor (todos los modelos):


- Verifique visualmente que la rotación de la herramienta concuerde con la fecha de dirección de la protección de la cuchilla.
- Abra COMPLETAMENTE la válvula de control de agua (KK1). Verifique el caudal de agua máximo y luego ajústelo para obtener la cantidad de agua necesaria en la cuchilla ANTES de bajarla.
- Haga los ajustes finales para alinear la sierra con la línea de corte. Verifique que tanto la rueda de guía (B) como la cuchilla adiamantada (H) estén en la línea de corte.

Si se interrumpe el suministro de agua, detenga el cortado de inmediato. Se pueden producir daños en la cuchilla adiamantada (H).

- Para bajar la cuchilla adiamantada (H) hasta el corte, gire lentamente el control de profundidad de corte (EE) de la cuchilla en SENTIDO ANTIHORARIO.
- Una vez que obtenga la profundidad de corte deseada, oprima el tope de profundidad de la cuchilla (FF) para trabarlo con el control de profundidad (EE) (si lo desea).
- Asegúrese de que la palanca de velocidad de desplazamiento (QQ) esté cerca de la posición DETENER/STOP, luego mueva la palanca de embrague de la transmisión (PP) hacia adelante, a la posición "embragada".
- Empuje la palanca de velocidad de desplazamiento (QQ) hacia delante hasta obtener la velocidad de desplazamiento deseada. Controle atentamente la cuchilla adiamantada (H) y la rueda de guía (B) para asegurar que la máquina se mantenga en la línea de corte y que la cuchilla adiamantada (H) se mantenga en el recorrido de corte.
- Desplace la palanca de velocidad de desplazamiento (QQ) hacia atrás hasta que la máquina se detenga.
- Desenganche el tope de profundidad de la cuchilla (FF).
- Para quitar la cuchilla adiamantada (H) del corte, gire el control de profundidad de corte de la cuchilla (EE) en SENTIDO HORARIO.

AVISO

Ante una situación de emergencia durante las operaciones de corte DETENGA la máquina inmediatamente con el interruptor de parada de emergencia (AA).





Para PARADAS DE EMERGENCIA, presione el INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA (AA).

- Cierre la válvula de control de agua (KK).
- Desplace la palanca de embrague de la transmisión (PP) hacia atrás, a la posición "desembragada".
- Use el interruptor de arranque del motor (DD) para poner el motor en la posición "0" (APAGADO/OFF).

Períodos prolongados sin utilizar (dos o más semanas):

FS 520, FS 524 Véase, mantenimiento de la batería.

FS 520, FS 524 Quite el combustible del motor.


- Si la máquina no se utilizará por un período de dos semanas se debe quitar el combustible del motor. Proceda de la manera siguiente:
 - 1. Abra el panel de acceso a la batería (para mayor claridad, el panel no se ilustra en el diagrama).
 - 2. Cierre la válvula de combustible (SS) del motor. Gire en sentido horario para apretar.
 - 3. Quite la cuchilla y despeje el área de toda persona no involucrada con el trabajo.
 - 4. Arranque el motor y hágalo funcionar a la velocidad máxima hasta que el motor se apague por falta de combustible.

AVISO

Si no se drena el combustible del motor al no usar la máquina durante períodos prolongados, el combustible puede obturar el carburador. Puede necesitarse realizar mayor mantenimiento del motor.

Quite el combustible del tanque.

• Si la máquina no se utilizará por un período de dos semanas se debe quitar el combustible del motor. Para información y advertencias de seguridad, véase el manual de funcionamiento del motor.



A ¡ADVERTENCIA!

La gasolina es muy inflamable y explosiva y Ud. se puede quemar o accidentar gravemente al manipular combustible.

- Detenga el motor y mantenga alejada toda fuente de calor, chispas y llamas.
- Recarque combustible solamente en exteriores.
- Limpie de inmediato todo combustible que se derrame.

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

REFERENCIA RÁPIDA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

Antes de realizar tareas de mantenimiento, SIEMPRE recuerde estacionar la máquina en una superficie nivelada, con el motor "y el interruptor de motor en la posición "APAGADO / OFF". ¡Deje que la máquina se enfríe! Las tareas de mantenimiento y reparaciones adicionales deben ser realizadas solamente por un técnico cualificado.

SERVICIO DIARIO:

- 1. Controle el nivel de aceite del motor.
- 2. Controle la protección de la cuchilla para determinar si hay daños.
- Controle el filtro de aire del motor, cámbielo si está sucio. Si usa la máquina bajo condiciones de mucho polvo, realice el mantenimiento con más frecuencia.
- 4. Limpie la máquina periódicamente.

FS 513:

Cambio del filtro de aire del motor (S):

Si el motor no funciona a la potencia normal, produce humo negro o funciona de manera inestable, puede haber un bloqueo del filtro de aire. Por ello es importante limpiar y reemplazar el filtro periódicamente. Para instrucciones más detalladas consulte el manual de operación del motor.

Para limpiar / cambiar el filtro de aire, proceda de la manera siguiente:

- 1. Desenrosque la tuerca mariposa (S1) y levante la cubierta del filtro de aire Cyclone (S2).
- 2. Quite el pre-filtro de espuma de goma (S3) y límpielo con un detergente suave. Apriete y seque con un trapo limpio. Embeba con aceite para motor nuevo. Retuerza para quitar el exceso de aceite.
- 3. Quite la tuerca mariposa (S4) del filtro de aire y quite el papel de filtro (S5). Sacuda el papel de filtro contra una superficie fija para quitar el polvo. El papel de filtro SE DEBE cambiar si está aún sucio o dañado.

AVISO

NO limpie el papel de filtro con aire comprimido a una presión superior a 2 barias / 30 PSI.

NO lave el papel de filtro

NO engrase el papel de filtro.


- 4. Vuelva a colocar el filtro de aire de la manera siguiente: monte el papel de filtro en el gabinete del filtro de aire y apriete la tuerca mariposa.
- 5. Vuelva a colocar el pre-filtro de espuma de goma (S3) sobre el papel de filtro (S5).
- 6. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire (S2).


FS 520 / FS 524:


Estos modelos utilizan un filtro de aire de tipo "Snorkel" y es suministrado por el fabricante del motor. Para información sobre el mantenimiento, consulte el manual de funcionamiento del motor. Si se utiliza en condiciones con mucho polvo, proceda de acuerdo con los intervalos de servicio que se indican en este manual.

SERVICIO CADA 50 HORAS:

- 1. Cambie el aceite y el filtro de aceite del motor.
- 2. Limpie el motor / aletas de aire del motor.
- Lubrique el accesorio de engrase del control de profundidad (X).
- 4. Controle las ruedas para determinar si están gastadas o dañadas.
- Controle la tensión de la correa de transmisión de las ruedas.










MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

LUBRICACIÓN:



Accesorio de engrase para el control de profundidad (X): un accesorio de engrase que permite la lubricación del tornillo de control de profundidad (EE) de la cuchilla. Para acceder a este accesorio de profundidad:

- Levante la cuchilla adiamantada (H) hasta la altura máxima Abra el compartimiento de herramientas (BB), quite provisoriamente la bolsa que contiene el manual.
- El accesorio de engrase (X) se encuentra cerca de la parte superior del tubo de control de profundidad (EE) de la cuchilla.
- Añada grasa al accesorio. Levante y baje la máquina unas cuantas veces para hacer circular la grasa por el tubo.
- Vuelva a colocar la bolsa del manual de operación, cierre la puerta del compartimiento de herramientas (BB).



Aceite del motor:

Controle el aceite del motor:



Controle que el aceite del motor esté al nivel correcto. FS 524 solamente: arranque el motor y déjelo en marcha mínima durante 1 ó 2 minutos. Detenga el motor y aguarde 2 ó 3 minutos. Para más información, consulte el manual de funcionamiento del motor.






La varilla de medición de aceite (Z) se encuentra en la parte delantera del motor. Cargue aceite en el agujero de la varilla de medición de aceite. Al controlar el nivel de aceite, se debe atornillar la varilla de medición (Z). Para más información, consulte el manual de funcionamiento del motor.


FS 520, FS 524


La varilla de medición de aceite (Z) se encuentra en la parte delantera del motor. Vuelva a cargar aceite en el motor a través de la boca de carga de aceite (véase el manual de funcionamiento del motor). Para controlar el nivel de aceite, inserte a fondo la varilla de medición de aceite del motor (Z) y quítela. Si el nivel de aceite es bajo, quite la tapa del receptáculo y llénelo con el aceite recomendado hasta alcanzar la marca superior de la varilla de medición de aceite del motor (Z). Para más información, consulte el manual de funcionamiento del motor.

Puesto que el motor opera frecuentemente en ángulo, verifique el nivel de aceite con el motor en posición horizontal. Controle con frecuencia para asegurarse de que el nivel de aceite nunca está por debajo de la marca inferior de la varilla de medición. Se recomienda el uso de aceite 10W30. Para más información, consulte el manual de funcionamiento del motor.



FS 513






FS 520. FS 524

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

Recambio de aceite del motor:

- Gire el interruptor de arranque del motor (DD) a la posición APAGADO / OFF (0). Deje que el motor se enfríe. Use el control de profundidad (EE) para inclinar ligeramente la máquina hacia atrás.
- Vuelva a colocar la manguera de drenaje de aceite (NN) en el costado de la máquina. Coloque detrás de la máquina un recipiente adecuado y lo suficientemente amplio para recibir el contenido de aceite del motor.
- Abra el extremo de la manguera de drenaje de aceite (NN) y descargue el aceite en el recipiente. Después de drenar el aceite, vuelva a colocar el extremo de la manguera de drenaje de aceite (NN), apriétela firmemente y vuelva a colocar la manguera en su posición original.
- Llene el motor con la cantidad de aceite recomendada; para más detalles, consulte el manual del motor.
- Disponga el aceite usado de acuerdo con las normas de seguridad ambientales.




La batería de arranque del motor (RR) es una unidad sellada y jamás será necesario agregarle agua. Mantenga la parte superior de la batería y las conexiones de los cables limpias y libres de corrosión. Cubra las conexiones con grasa para alta temperatura o con vaselina. Para controlar la batería periódicamente, mida el voltaje con un voltímetro de corriente continua. En una batería totalmente cargada la lectura será de 12,8 voltios. Se recomienda que el control del voltaje y la carga se realicen en el cable de la batería, en el motor de arranque situado en la parte delantera de la sierra.


Cargue la batería por lo menos una vez al mes. Para cargar la batería puede hacer funcionar el motor durante 30 minutos como mínimo o utilizar un cargador de mantenimiento. Si la batería no arranca el motor se recomienda cambiarla o cargarla con un cargador de mantenimiento (de 2 amperios o más).

AVISO

En una batería totalmente cargada la lectura será de 12.8 voltios.

No se recomienda hacer puente con una batería más grande ni usar un cargador de refuerzo para arrancar este equipo. De lo contrario la batería interna se podrá dañar permanentemente.





MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

Tensión de la correa de transmisión del eje de la cuchilla: después de unas pocas horas de uso se debe volver a ajustar la tensión de la correa de transmisión. El piñón de la correa de transmisión (MM) mantiene la tensión de la misma.

Herramientas necesarias:


- Llave de 13 mm (se incluye con la máquina)
- Llave aprieta tuercas de 9,53 mm (3/8 pulgada) (no se incluye)
- Llave de 14 mm (no se incluye con la máquina)
- 1. Con la llave de 13 mm (U), quite los 3 (tres) tornillos M8 que sujetan la protección de la cuchilla (LL). Quite la protección de la cuchilla (LL).
- 2. Use las llaves de 13 y 14 mm para aflojar ligeramente los dos (2) tornillos que sujetan el piñón de la correa de transmisión (MM) [los tornillos indicados con (2) flechas].
- 3. Coloque la llave de ajuste en el agujero cuadrado del piñón de la correa de transmisión (MM).
- 4. Apriete el piñón (MM) para que quede contra la correa en V. Apriete al valor de torsión que se indica en el diagrama 4.
- 5. Apriete el tornillo central (CB1) para sujetar el piñón de transmisión (MM) en su sitio, luego apriete el tornillo restante (CB2).
- 6. Vuelva a instalar la protección de la cuchilla (LL). Con la llave de 13 mm (U), apriete los 3 (tres) tornillos M8 que sujetan la protección de la cuchilla (LL).

Velocidad del regulador

Es sumamente importante que el Regulador y el acelerador de todos los motores de combustión interna se ajusten debidamente. La velocidad del motor se preconfigura en fábrica para proveer la velocidad de corte correcta. Normalmente NO es necesario hacer modificaciones. Se debe verificar periódicamente después de realizar mantenimiento en la máquina. Para cambiar la configuración del regulador consulte el manual del motor.

A ¡ADVERTENCIA!

El exceso de velocidad en la cuchilla adiamantada (H) puede resultar en la rotura de la misma y/o accidentes personales, tanto para el operador como para otras personas en el área. Para asegurarse de que el control esté debidamente ajustado, consulte la planilla adjunta para determinar la velocidad correcta del eje de la cuchilla (RPM). Prosiga de acuerdo a las instrucciones del fabricante para configurar el regulador y el acelerador.



Velocidad del eje de la cuchilla y del motor		
Modelo	Eje de la cuchilla RPM	Motor RPM
FS 513	2600	3600
FS 520	2600	3600
FS 524	2100	3600

MAINTENANCE & LUBRICATION

Transmisión hidrostática:

Mantenimiento de la transmisión hidrostática (TT): no requiere ningún tipo de mantenimiento durante toda la vida útil de la máquina.

Correas de transmisión: para acceder las correas de transmisión, quite las protecciones que se ilustran en el diagrama de la derecha.

• Correa tensora de la transmisión (UU):

Tensión de la correa:

- Controle la tensión cuando la máquina es nueva.
- 2. Vuelva a controlar la tensión después de 1 ó 2 horas de funcionamiento y, si fuera necesario, vuelva a ajustar a la tensión original; véanse los pasos 3 a 5 a continuación.
- 3. Afloje los tornillos que sujetan el tensor de la transmisión (V V) en su sitio).
- 4. Desplace el tensor (V V) hacia la parte trasera de la máquina para aumentar la tensión.
- 5. Vuelva a apretar los tornillos.

Desgaste de correas y poleas:

Controle cada 50 horas para determinar si hay desgaste en la correa o en las poleas. Cámbielas si se observa desgaste..

• Correa de transmisión hidrostática (WW):


Tensión de la correa:


No es necesario controlar la tensión de la correa. El tensor de la correa de transmisión hidrostática (ZZ) es una polea autotensora accionada a resorte. Controle el resorte de la polea para determinar si está desgastado o dañado, cámbielo si fuera necesario.


Desgaste de correas y poleas:

Controle cada 50 horas para determinar si hay desgaste en la correa o en las poleas. Cámbielas si se observa desgaste.

Antes de arrancar el motor, vuelva a colocar las protecciones tal como se ilustra en el diagrama de la derecha.







GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El motor no arranca:			
Causa	Acción		
Los interruptores eléctricos no están en la posición correcta.	Verifique que TANTO el interruptor de parada de emergencia (AA) COMO el interruptor de arranque del motor (DD) estén en la posición de ENCENDIDO / ON. El interruptor de parada de emergencia (AA) se debe tirar hacia afuera desde la cubierta, y el interruptor de arranque del motor (DD) se debe girar a la posición "1" (ENCENDIDO/ON).		
La válvula de combustible está cerrada.	Abra la válvula de combustible.		
La válvula de inducción está abierta.	Cierre la válvula de inducción cuando el motor esté frío.		
El tanque de combustible está vacío.	Llene el tanque con combustible.		
Contaminación o agua en el sistema de combustible.	Limpie el tanque, las líneas de combustible y el carburador. Llene el tanque con combustible nuevo.		
Acumulación en los electrodos de la bujía de encendido.	Controle el huelgo del electrodo y límpielo.		
El motor no arranca o funciona inestablemente. El filtro de aire está bloqueado.	Limpie o cambie el filtro de aire.		

ano oda sioquodadi.			
Determinación y resolución de problemas para la cuchilla adiamantada:			
Problema	Causa y acción		
Pérdida de tensión en la cuchilla adiamantada	La cuchilla se usa en una sierra no alineada debidamente. Controle la alineación correcta de la sierra.		
	La cuchilla es demasiado "dura" para el material a cortar, lo cual crea tensión en el núcleo de la cuchilla de acero. Verifique que utiliza la cuchilla correcta para el material a cortar.		
	Un diámetro incorrecto o el uso de bridas para cuchillas de dimensión menor al debido producen presión despareja en el centro de la cuchilla. Use bridas de la dimensión correcta en cada lado de la cuchilla. Nunca utilice bridas para cuchillas dañadas o gastadas.		
	La cuchilla se usa a una velocidad incorrecta (RMP). Asegúrese de que el eje de la cuchilla gire a la velocidad correcta (RMP) para el tamaño de cuchilla correspondiente. Controle las RPM con el tacómetro.		
	La cuchilla no está montada correctamente en el árbol. Se puede pandear al apretar las bridas.		
Pérdida de segmento	La cuchilla es muy "dura" para el material a cortar. Use una cuchilla más "blanda".		
	Cuchilla sobrecalentada, se observa un color "azulado" en el centro de la cuchilla. Controle que el suministro de agua sea correcto y que no esté bloqueado. La sierra está torcida durante el corte. Corte solamente en línea recta. El agujero de la cuchilla está desgastado y con forma excéntrica (ovalado). Cambie la cuchilla y el vástago desgastados.		
	Segmento dañado durante el montaje o transporte. Evite manipular bruscamente la cuchilla adiamantada. Nunca transporte la máquina sin antes quitar la cuchilla adiamantada.		
Núcleo de la cuchilla rajado	La cuchilla es muy "dura" para el material a cortar. Use una cuchilla más "blanda". Cuchilla sobrecalentada, se observa un color "azulado" en el centro de la cuchilla. Controle que el suministro de agua sea correcto y que no esté bloqueado. La sierra está torcida durante el corte. Corte solamente en línea recta.		
	A ¡ADVERTENCIA!		
	¡NO use cuchillas adiamantadas dañadas! ¡El uso de la máquina con una cuchilla adiamantada dañada puede resultar en accidentes personales o muerte!		
Segmentos de cuchilla rajados	La cuchilla es muy "dura" para el material a cortar. Use una cuchilla más "blanda".		
	La cuchilla se usa a una velocidad incorrecta (RMP). Asegúrese de que el eje de la cuchilla gire a la velocidad correcta (RMP) para el tamaño de cuchilla correspondiente. Controle las RPM con el tacómetro.		

NOTAS

DIAGRAMA DE CABLEADO (FS 520)




DIAGRAMA DE CABLEADO (FS 520)

ITEM	PART NO	QTY	DESCRIPTION
1	542182250	1	WIRE HARNESS
2		1	WIRE HARNESS, ENGINE, HONDA
3	542182253	1	CABLE, BATTERY NEGATIVE
4	542182254	1	CABLE, BATTERY POSITIVE
5		1	STARTER, HONDA
6		1	STOP DIODE, HONDA
7		1	SWITCH, ENG. OIL PRESS HONDA
8		1	FUEL CUT SOLENIOD, HONDA
9		1	REGULATOR, HONDA
10		1	WIRE HARNESS, REGULATOR, HONDA
11		2	COIL, IGNITION HONDA
12		2	SPARK PLUG
13	177920	1	SWITCH, IGNITION
14	541208318	1	BATTERY, 12 VOLT
15	542202309	1	SWITCH, PALM STOP
16	166708	2	RELAY, NO/NC
17	539300556	1	TACH/HOURMETER
18	542204052	1	NEUTRAL START SWITCH

DIAGRAMA DE CABLEADO (FS 524)





DIAGRAMA DE CABLEADO (FS 524)

		,	
ITEM	PART NO	QTY	DESCRIPTION
1	542182274	1	WIRE HARNESS
2		1	WIRE HARNESS, ENGINE, HONDA
3	542182253	1	CABLE, BATTERY NEGATIVE
4	542182254	1	CABLE, BATTERY POSITIVE
5		1	STARTER, HONDA
6		1	STOP DIODE, HONDA
7		1	SWITCH, ENG. OIL LEVEL, HONDA
8		1	FUEL CUT SOLENIOD, HONDA
9		1	REGULATOR, HONDA
10		1	WIRE HARNESS, REGULATOR, HONDA
11		2	COIL, IGNITION HONDA
12		2	SPARK PLUG
13	177920	1	SWITCH, IGNITION
14	541208318	1	BATTERY, 12 VOLT
15	542202309	1	SWITCH, PALM STOP
16		1	OIL ALERT UNIT, HONDA
17	539300556	1	TACH/HOURMETER
18	166708	1	RELAY, NO/NC
19	542204052	1	NEUTRAL START SWITCH

DIAGRAMA DE CABLEADO (FS 513)



DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos – Nivel de ruidos, compatibilidad electromagnética y vibración de mano/brazo

Nivel de ruidos			
MODELO	NIVEL DE POTENCIA	NIVEL DE PRESIÓN	
	Lwa (dB) EN 23744	Lpa (dB) EN ISO 11201	
FS 513	107	90	
FS 520	104	89	
FS 524	105	90	

CEM

(Compatibilidad electromagnética)

El motor Honda de este equipo ha sido evaluado para compatibilidad electromagnética según los métodos descritos en EN 14982:98. Los ensayos indican que el motor no sobrepasó los límites de emisión por radiación. El informe del análisis se conserva en las oficinas de Husqvarna Construction Products, Olathe, Kansas, EE.UU. Puesto que el motor es la fuente de gran cantidad de la actividad electromagnética de esta máquina, Husqvarna Construction Products declara que la máquina en su totalidad es compatible desde el punto de vista electromagnético.

VMB

(Vibración de mano / brazo)

Esta herramienta no sobrepasa el valor de acción de exposición de 2,5 m/s².

Este equipo ha sido ensayado para vibración de mano / brazo de acuerdo con la norma ISO 5349. La tabla siguiente ilustra los resultados de este ensayo.

Modelo	Vibración máxima (Aeq) en m/s²	Tiempo de exposición máximo
FS 513	2,05	+100 %
FS 520	0,89	+100 %
FS 513	1,46	+100 %


El valor **Aeq** se mide en vibración continua en los manubrios extendidos, y se expresa como aceleración en unidades de m/s² (metros por segundo cuadrado). Los valores se midieron en una máquina totalmente precalentada, en funcionamiento a las RMP máximas permitidas y con una cuchilla de 500 mm. Se tomó como punto de medición la empuñadura de los manubrios extendidos. Como instrumento de medición se utilizó un medidor de vibración humana Davis, modelo HVM 100 (Human Vibration Meter) y un acelerómetro triaxial SEN021. El acelerómetro se fijó a un adaptador de mano que permite sentir la misma magnitud de vibración que la mano del operador.

El **tiempo máximo de exposición** es un valor de referencia que se calcula en un día laboral de 8 horas y el "valor de acción de exposición diaria" de 2,5 m/s² se define en la Directiva 2002/44/EC del 25 de junio de 2002. El tiempo de exposición a la vibración diaria ponderada se puede determinar mediante la fórmula siguiente:

Tiempo máximo de exposición = (2,5/Aeq)² x 8 horas

La sobreexposición a las vibraciones puede dañar los vasos sanguíneos o nervios de personas con problemas de circulación. Consulte con un médico si siente síntomas físicos relacionados con la sobreexposición a las vibraciones. Ejemplos de estos síntomas son adormecimiento, falta de sensibilidad, cosquilleo, calambres, dolor o disminución de la fuerza normal o cambios en el color de la piel. Estos síntomas se producen normalmente en los dedos, manos y muñecas.

DATOS TÉCNICOS



Velocidad del eje de la cuchilla y del motor			
Modelo	RPM del eje de la cuchilla	RPM del motor	
FS 513	2600	3600	
FS 520	2600	3600	
FS 524	2100	3600	

Utilice solamente cuchillas indicadas para una velocidad máxima de operación superior a la velocidad del eje de la cuchilla.


¡NO utilice una cuchilla más grande sin antes colocar las correas y poleas adecuadas!

Profundidad de corte		
Tamaño de Profundidad máx.		
la cuchilla	corte de la cuchilla	
250 mm (10")	68 mm (2-3/4")	
300 mm (12")	93 mm (3-3/4")	
350 mm (14")	118 mm (4-3/4")	
400 mm (16")	146 mm (5-3/4")	
450 mm (18")	164 mm (6-3/4")	
500 mm (20")*	192 mm (7-3/4")*	
600 mm (24")**	247 mm (9-3/4")**	
*FS 520 y FS 524 solame	ente **FS 524 solamente	


Capacidad del tanque de combustible		
Modelo	Capacidad	
FS 513	6,5 litros (1,72 galones EE.UU.) (1,43 galones Reino Unido)	
FS 520	8,3 litros (2,2 galones EE.UU.) (1,83 galones Reino Unido)	
FS 524	8,3 litros (2,2 galones EE.UU.) (1,83 galones Reino Unido)	

Capacidad del tanque de agua


25 litros (6,6 galones EE.UU. / 5,5 galones Reino Unido)



ACCESORIOS



Ensamblado del tanque de agua Conjunto completo 541 20 82-86



CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO

Instituto Estadounidense de Normas Nacionales (American National Standars Institute): para unidades utilizadas en los Estados Unidos, esta máquina ha sido diseñada en cumplimiento de la norma ANSI B7.1-2000, "Requisitos de seguridad para el uso, cuidado y protección de ruedas abrasivas" del Instituto Estadounidense de Normas Nacionales (ANSI). Para adquirir esta norma comuníquese con el Instituto Estadounidense de Normas Nacionales en la siguiente dirección:

Teléfono: 212.642.4900

Fax: 212.398.0023

American National Standars Institute 25 West 43rd Street, 4th floor Nueva York, NY 10036

COMISIÓN DE RECURSOS DE AIRE DE CALIFORNIA (CARB/CALIFORNIA AIR RESOURCES

BOARD) De acuerdo con las normas CARB, esta máquina se considera como aplicación para uso fuera de la vía pública. Bajo equipos de construcción y en particular como sierra para hormigón (Sierras: hormigón, mampostería, recortes), con motor de potencia inferior a 19 KW (25 CV), las normas CARB no corresponden a esta máquina.

Para mayor información, consulte el sitio web http://www.arb.ca.gov/msprog/offroad/preempt.htm

UNIÓN EUROPEA (UE): para unidades utilizadas en países miembros de la Unión Europea (UE), esta máquina está diseñada para cumplir con las directivas de la UE como se describe a continuación.



HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LA DIRECTIVA "SEGURIDAD DE MÁQUINAS"

(Directiva 98/37/EC) y las reglas que gobiernan su transposición

FABRICANTE

Husqvarna Construction Products North America

17400 West 119th Street, Olathe, Kansas 66061 Estados Unidos

declara por la presente que la(s) máquina(s) indicada(s) en este documento

FS 513, FS 520, FS 524

Cumple(n) con la directiva (2006/42/EC) "SEGURIDAD DE LA MÁQUINA", la directiva (73/23/EEC) "EQUIPO DE BAJA TENSIÓN", la directiva (89/336/EEC) "COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) de conformidad con las normas europeas EN 50081/1 y EN 55022, y con la directiva (2000/14/EEC) sobre "RUIDOS" de conformidad con la norma europea EN ISO 3744.

Vice President, Operations

James H. McMenemy

James HM Cufenerry &

16 de enero de 2007, Olathe, Kansas, EE.UU

INFORMACIÓN DE CONTACTO



Husqvarna Construction Products, North America

Sede Social

17400 West 119th Street, Olathe, Kansas 66061 Estados Unidos

Sede Social: 913-928-1000 Fax de la sede social: 913-438-7951

www.husqvarna.com

Para efectuar un servicio local, póngase en contacto con su representante local de Husqvarna Construction Products.

Europa / Europe:

Husqvarna Construction Products

SE-433 81 Partille, Sweden Tel: +46 31 94 90 00 Fax: +46 31 94 90 50

Asia (Pacífico):

Husqvarna Construction Products, Australia Pty Ltd

25-31 Kinkaid Avenue, North Plympton, Adelaide, Australia del sur 5037 Tel:+61 (0)8 8375 1000 Fax:+61 (0)8 8371 0990

América:

Husqvarna Construction Products, North America

17400 West 119th Street, Olathe, Kansas 66061 Estados Unidos Teléfono gratuito: 800-288-5040, Teléfono: 913-928-1300

Fax: 913-438-7938

NOTAS

SOMMAIRE et INTRODUCTION

Section Sommaire	Page
Sommaire et introduction	
Symboles et autocollants	90–94
Instructions de sécurité	95–99
Identification des pièces	100–102
Assemblage	103–107
Utilisation	108–114
Entretien et lubrification	115–118
Guide de dépannage	119
Schéma de câblage	120-124
Données techniques	126–127
Accessoires	128
Certificats de conformité	130
Informations de contact	131

Introduction

Merci d'avoir acheté cette nouvelle machine Husqvarna Construction Products. Nous avons placé des messages de sécurité importants dans ce manuel et sur la machine. Ces messages doivent être lus avec attention. Un message de sécurité met en garde contre des dangers potentiels susceptibles de blesser l'utilisateur ou d'autres personnes. Chaque message de sécurité es précédé d'un symbole ou du symbole de mise en garde () et du terme AVERTISSEMENT ou ATTENTION.

Ces termes de mise en garde signifient :

AVERTISSEMENT: Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION: Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT entraîner des blessures légères à modérées. Il sert également à mettre en garde contre certaines pratiques peu sûres.

Chaque message indique quel est le danger, ce qui peut se produire et ce qui peut être fait pour éviter ou réduire les dommages. D'autres messages importants sont précédés du terme **AVIS**.

AVIS signifie:

AVIS : Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dégâts matériels. La machine ou d'autres biens matériels peuvent être endommagés si ces instructions ne sont pas respectées.

Les étiquettes de sécurité doivent être contrôlées et nettoyées par l'utilisateur à intervalles réguliers pour maintenir une bonne lisibilité à une distance sûre. Changer l'étiquette si elle est usée, endommagée ou illisible.


AVERTISSEMENT!



Avant d'utiliser la machine, lire et comprendre ce manuel d'utilisation en entier et le manuel d'utilisation du moteur fourni avec le moteur.

Veiller à se familiariser avec la machine avant utilisation!

Identification du modèle : Consigner ci-dessous les renseignements de la plaque signalétique de la machine pour référence ultérieure.



A. Modèle :
3. N° de série machine :
C. Année de fabrication
D. Masse de la machine (kg)
E. Puissance moteur (kW)
F. Diamètre du disque (mm)
G. Vitesse du disque (tours/minute)
H. Tension moteur électrique (le cas échéant)
. Phases moteur électrique (le cas échéant)
J. Intensité moteur électrique (le cas échéant)
Autres renseignements ne figurant pas sur la plaque signalétique :
N° de série moteur :

89

Date d'achat :



Veiller à lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser la machine pour la première fois.



Ce symbole indique que la machine est conforme à la directive européenne applicable.



Obligatoire



Indication



Interdiction



Triangle d'avertissement



Porter une protection des yeux



Porter une protection respiratoire



L'utilisation d'une protection des oreilles est obligatoire



Porter une protection de la tête



Porter des chaussures de sécurité



Porter des vêtements appropriés



Déposer le disque avant de soulever, charger, décharger et transporter la machine.



Arrêt d'urgence, débrayage de la transmission



Utiliser dans un endroit bien aéré



Ne pas utiliser dans des lieux où se trouvent des matières inflammables



Risques présentés par la machine ; garder les mains et les pieds éloignés.



Silencieux très chaud. Risque de brûlures et/ou d'inflammation de matières. Éviter le contact.



Avertissement, gaz d'échappement toxiques



Pas de spectateurs à proximité



Ne pas fumer



Ne pas utiliser si la protection de disque n'est pas en place



Toujours laisser toutes les protections en place



Alimentation en eau ouverte



Alimentation en eau fermée



Alimentation en eau



Interrupteur de sécurité de l'eau du disque



Température du liquide de refroidissement du moteur



Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée ; enlever tout ce qui constitue un danger



Niveau de bruit élevé, dangereux



Accorder une très grande attention à l'entretien et aux protections de la machine avant de la mettre en marche



Enlever les outils de la zone de travail et de la machine



Pression d'huile moteur



Huile nécessaire



Jauge de niveau ; maintenir le niveau d'huile correct



Point de lubrification



Haut régime



Bas régime



Commutateur électrique - Arrêt



Commutateur électrique - Marche



Commutateur électrique - Démarrage



Les réparations ne doivent être effectuées que par un concessionnaire agréé



Phare



Disque diamanté



Diamètre du disque



Embrayage du disque



Diamètre de poulie



Nombre de tours par minute, vitesse de rotation



Diamètre du flasque de disque



Butée de profondeur du disque



Indicateur de profondeur de sciage – profondeur d'entaille



Frein de stationnement



Frein de stationnement appliqué (engagé)



Frein de stationnement libéré (désengagé)



Masse de la machine (kg)



Borne positive de batterie



Indicateur de profondeur de disque – zéro



Moteur électrique



Moteur



Régime moteur, tours/minute



Démarrage du moteur



Carburant sans plomb uniquement



Arrêt du moteur




Démarrage du moteur



Marche du moteur



Débrayer pour démarrer le moteur (démarrage au point mort)



Arrêter le moteur et engager la transmission pour engager le frein de stationnement



Engager la transmission



Débrayer la transmission



FS 513

P/N 542 19 07-08 (2) Location: Left and Right Side of Cowl (FS 513 Only)

FS 520

P/N 542 19 07-09 (2) Location: Left and Right Side of Cowl (FS 520 Only)

FS 524

P/N 542 19 07-10 (2) Location: Left and Right Side of Cowl (FS 524 Only)



P/N 542 16 72-98 (2x) Location: Left and Right Side of Blade Guard (FS 513, 520 Only)



P/N 542 19 07-33 Location: Front of Cowl




P/N 543 85 00-37
"Blade Guard Arrow (FS 524 - 600mm Only)
Top of Rear Blade Guard
(600 mm FS 520-FS 524 Only)



P/N 542 19 06-46 Local Service Location: Side of Frame



P/N 542 19 05-89 Location: Depth Gauge



P/N 542 19 05-93 Location: Rear of Cowl



P/N 542 19 06-17 Location: Water Tank (If Equipped)




P/N 542 16 90-65 Location: Top of Belt Guard




P/N 543 04 57-88 **SOUND LEVEL - 108dBA** Location: Upper RH Frame

PATENT PENDING

P/N 542 16 12-35 **PATENT PENDING** Location: Upper RH Frame



P/N 502 24 01-03 Location: Top of Cowl, FS 520, FS 524



P/N 502 24 01-01 Location: Top of Cowl, FS 513



P/N 542 19 06-38 Location: Rear of Cowl



P/N 542 19 06-39 Location: Frame Near Fuel Fill (FS 520, FS 524)


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Généralités

AVERTISSEMENT!



Avant d'utiliser la machine, lire et comprendre ce manuel d'utilisation en entier et le manuel d'utilisation du moteur fourni avec le moteur.











L'utilisateur doit porter un équipement de protection individuelle et des vêtements adaptés au travail à effectuer. L'équipement de protection individuelle, notamment protection des yeux et des oreilles, est obligatoire.



La zone de travail doit être complètement dégagée, bien éclairée et tous les obstacles à la sécurité doivent avoir été retirés.



Toute personne qui n'est pas directement concernée par le travail doit s'éloigner.



AVERTISSEMENT! Ne pas toucher l'outil lorsque la machine est en marche.

Carburant:



AVERTISSEMENT! Manipuler le carburant avec précaution. Être conscient des risques d'incendie, d'explosion et d'inhalation de vapeurs.

- Conserver le carburant exclusivement dans des récipients prévus à cet effet.
- Effectuer le plein de carburant uniquement avec le moteur à l'ARRÊT. Ne jamais enlever le bouchon du réservoir et remplir le réservoir de carburant avec le moteur en marche.
- Toujours effectuer le plein dans un endroit bien ventilé.
- Ne jamais remplir le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment.
- Laisser le moteur refroidir avant d'effectuer le plein.



Ne jamais effectuer le plein à proximité de flammes ou d'étincelles. Ne pas utiliser la machine à proximité de matières inflammables.



Ne pas fumer durant le plein de carburant ou l'utilisation de la machine.

- Déplacer la machine de 3 mètres depuis l'endroit où est effectué le plein avant de démarrer le moteur.
- Ne jamais démarrer la machine :
 - 1) Si du carburant a été déversé sur la machine. Essuyer tout déversement et laisser le carburant s'évaporer.
 - 2) Si du carburant a été déversé sur les vêtements ou sur soi-même. Laver à l'eau et au savon toute partie du corps qui est venue au contact du carburant.
 - 3) Si la machine présente une fuite de carburant. Contrôler régulièrement l'étanchéité du bouchon de réservoir et des conduites de carburant.
- Entreposer et transporter la machine et le carburant de manière à empêcher toute fuite ou vapeur de carburant de venir au contact d'étincelles ou de flammes, notamment de machines ou moteurs électriques, relais/ commutateurs électriques ou chaudières.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LA POUSSIÈRE

Le sciage et surtout le sciage À SEC produisent de la poussière dégagée par le matériau taillé, qui contient fréquemment de la silice. La silice est un élément de base du sable, du quartz, de la terre argileuse, du granit et de nombreux autres minéraux et roches. L'exposition à une quantité excessive d'une telle poussière peut causer :

- Maladies respiratoires (affectant la capacité de respirer), notamment bronchite chronique, silicose et fibrose pulmonaire résultant de l'exposition à la silice. Ces maladies peuvent être mortelles.
- Irritation de la peau et rougeurs
- Cancer, selon NTP* et CIRC*
 - * National Toxicology Program, Centre international de recherche sur le cancer

Prendre des mesures de précaution

- Éviter l'inhalation de poussière, vapeurs et émanations ainsi que leur contact avec la peau;
- Pour minimiser la poussière, scier à l'eau autant que possible ;
- Porter et s'assurer que toutes les personnes présentes portent une protection respiratoire appropriée telle que masque antipoussière concu pour filtrer les particules microscopiques (voir la réglementation 29 CFR Part 1910.1200 de l'OSHA).

Proposition 65 de Californie - Avertissement :

L'utilisation de ce produit peut provoquer une exposition à des substances reconnues, par l'état de Californie, comme pouvant causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres effets néfastes sur l'appareil reproducteur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT GAZ D'ÉCHAPPEMENT TOXIQUES



CETTE SCIE EST EXPÉDIÉE DE L'USINE SANS CONVERTISSEUR CATALYTIQUE.

CE MOTEUR DÉGAGE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT CONTENANT DE L'OXYDE DE CARBONE ET IL EST *DANGEREUX* DE L'UTILISER DANS DES ENDROITS CLOS. L'EMPLOI D'UN CONVERTISSEUR CATALYTIQUE RÉDUIT LES ÉMISSIONS D'OXYDE DE CARBONE DANS LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT, MAIS IL EST TOUJOURS *DANGEREUX* DE L'UTILISER DANS DES ENDROITS CLOS.

NE L'UTILISER QUE DANS DES ENDROITS BIEN VENTILÉS. LA QUALITÉ DE L'AIR DU CHANTIER DOIT ÊTRE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION 29 CFR 1910.1000 DE L'OSHA, TABLEAU Z-1, LIMITES DE CONTAMINANTS DE L'AIR.

SURVEILLER LA QUALITÉ DE L'AIR DU CHANTIER POUR VÉRIFIER LA CONFORMITÉ. LE NON-RESPECT DES LIMITES ADMISES CONSTITUERA UNE MENACE POUR LA VIE ET PROVOQUERA DES LÉSIONS IRRÉVERSIBLES GRAVES OU MORTELLES.

Information générale

Le monoxyde de carbone (CO) est l'un des quelques gaz industriels fréquemment rencontrés à être à la fois fortement toxique (poison) et inodore. Lorsqu'il est inhalé, le CO devient un asphyxiant chimique car il se combine de manière préférentielle à l'hémoglobine du sang. L'hémoglobine ne peut alors plus transporter la quantité normale d'oxygène et les tissus sont ainsi privés d'oxygène. Parmi les symptômes d'une exposition à une faible dose d'oxyde de carbone, on note des maux de tête, des vertiges, une confusion et des nausées. **Toutefois, une exposition continue ou plus intense peut provoquer une perte de conscience, des lésions irréversibles et la mort.** En raison des dangers pour la santé associés à l'inhalation de CO, l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (É.-U.) (direction de la sécurité et de l'hygiène du travail) a imposé des limites d'exposition personnelles. Ces limites d'exposition de l'OSHA spécifiées dans 29 CFR 1910.1000 (révision 1998) autorisent une valeur maximale de 200 ppm et une valeur limite d'exposition pondérée dans le temps (TWA) de 35 ppm par quart de 8 heures pour une semaine de travail de 40 heures. Il est fortement recommandé de consulter le règlement 29 CFR 1910.1000 de l'OSHA (Code de réglementations fédérales), ou l'organisme local approprié, pour plus d'informations sur les limites d'exposition aux diverses substances dangereuses. En cas de suspicion d'intoxication au CO, amener immédiatement la victime à l'air frais et obtenir une assistance médicale d'urgence.

Ventilation correcte:

CETTE SCIE EST EXPÉDIÉE DE L'USINE SANS CONVERTISSEUR CATALYTIQUE. Il est important de savoir que les scies équipées de convertisseurs catalytiques ont des émissions de monoxyde de carbone et d'hydrocarbure réduites. Mais les gaz d'échappement contiennent toujours de l'oxyde de carbone. Si l'espace de travail est trop confiné ou mal ventilé, le monoxyde de carbone risque de s'accumuler et de dépasser les limites admissibles. Dans ce cas, le personnel doit s'éloigner des zones de forte concentration. Les opérateurs et le personnel d'encadrement doivent prendre des précautions nécessaires pour garantir en permanence une ventilation suffisante de l'espace de travail. Des détecteurs de monoxyde de carbone doivent être utilisés pour s'assurer que la ventilation est suffisante.



DURANT L'UTILISATION NORMALE DE CETTE MACHINE, L'OPÉRATEUR PEUT ÊTRE EXPOSÉ À UN NIVEAU DE BRUIT ÉGAL OU SUPÉRIEUR À **85 dB (a)**. IL PEUT EN RÉSULTER DES DOMMAGES TEMPORAIRES ET/OU IRRÉVERSIBLES. DISPOSITIF DE PROTECTION ANTIBRUIT REQUIS.

NOTES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ D'ABORD!

A CONSIGNES DE SÉCURITÉ A FAIRE ET À NE PAS FAIRE

AVERTISSEMENT: LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

A FAIRE

A FAIRE Lire ce manuel d'utilisation en entier avant d'utiliser cette machine. Lire et comprendre tous les avertissements, instructions, commandes et définitions de symboles figurant dans ce manuel et sur la machine.

A FAIRE Toujours donner un exemplaire de ce manuel à l'utilisateur du matériel. Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, téléphoner au 1-800-288-5040 aux États Unis ou au +1-913-928-1300 en dehors ou consulter la section « Informations de contact » de ce manual.

A FAIRE Garder toutes les protections à leur place et en bon état.

A FAIRE Porter des dispositifs de protection des oreilles, des yeux, de la tête et des voies respiratoires homologués.

A FAIRE Lire et comprendre tous les avertissements et instructions figurant sur la machine.

A FAIRE Tenir toutes les parties du corps à l'écart du disque et autres pièces en mouvement.

A FAIRE Savoir comment arrêter rapidement la machine en cas d'urgence.

A FAIRE Arrêter le moteur et le laisser refroidir avant d'effectuer le plein de carburant ou une opération d'entretien.

A FAIRE Inspecter le disque, les flasques et les axes pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés avant d'installer le disque.

A FAIRE Utiliser la taille de flasque de disque spécifiée pour chaque taille de disque.

A FAIRE Utiliser uniquement des disques diamantés à âme acier fabriqués pour une utilisation sur les scies à béton.

A FAIRE Utiliser uniquement les flasques de disque fournis avec la scie. Ne jamais utiliser de flasques de disque endommagés ou usés.

A FAIRE Utiliser uniquement des disgues marqués avec une vitesse maximale de fonctionnement supérieure à la vitesse de l'axe du disque. Vérifier la vitesse en vérifiant la vitesse de rotation de l'axe du disque, le diamètre des poulies et le diamètre des flasques de disque.

A FAIRE Vérifier la configuration de l'entraînement de scie en vérifiant la vitesse de l'axe de disque, le diamètre des poulies et le diamètre des flasques de disque.

A FAIRE Lire toutes les consignes de sécurité et instructions accompagnant tout disque utilisé avec cette machine.

A FAIRE Inspecter soigneusement chaque disque avant de l'utiliser. S'il paraît endommagé ou présente une usure inhabituelle, NE PAS UTILISER LE DISQUE.

A FAIRE Monter le disque solidement et fermement ; serrer l'écrou du mandrin avec une clé. A FAIRE S'assurer que le disque et les flasques sont propres et exempts de saleté et de débris avant de monter le disque sur la scie.

A FAIRE Utiliser le disque approprié au type de travail à effectuer. En cas de doute sur le disque à utiliser, demander conseil au fabricant de disques.

A FAIRE Faire preuve de prudence et suivre les instructions pour charger et décharger la machine.

A FAIRE N'utiliser cette machine que dans des endroits bien ventilés. L'inhalation de gaz d'échappement toxiques peut provoquer la mort.

A FAIRE Indiquer aux personnes présentes l'endroit où elles doivent se tenir lorsque la machine est en marche.

A FAIRE Établir un programme de formation pour tous les opérateurs de cette machine.

A FAIRE Demander aux personnes qui ne sont pas indispensables de s'éloigner du chantier. Ne jamais autoriser qui que ce soit à se tenir devant ou derrière le disque lors du fonctionnement du moteur.

A FAIRE Vérifier que le disque ne touche rien avant de faire démarrer le moteur.

A FAIRE Rester prudent lors du levage et du transport de cette machine.

A FAIRE Toujours bien arrimer la machine avant de la transporter.

A FAIRE Faire preuve de prudence et suivre les instructions pour mettre en place et transporter la machine.

A FAIRE Toutes les opérations d'entretien/réparation doivent être effectuées par un personnel compétent.

Vérifier que le trou de mandrin du disque correspond à la broche de la machine avant de monter le disque.

A FAIRE Vérifier que le trou de mandrin du disque correspond à la broche de la machine avant de monter le disque A FAIRE Toujours vérifier l'absence de dangers enterrés, tels que conduites de gaz ou d'électricité, avant le sciage. Toujours consulter les compagnies de service public locales avant de travailler dans une zone non connue.

A FAIRE Éloigner la machine d'au moins 3 mètres du lieu où est effectué le plein de carburant avant de faire démarrer le moteur et vérifier que le bouchon du réservoir est bien refermé et serré.

A FAIRE Soulever la machine uniquement par les points de levage indiqués.

A FAIRE Nettoyer la machine après chaque journée d'utilisation.

A FAIRE Utiliser la taille de flasque de disque spécifiée pour chaque taille de disque. Ne jamais utiliser de flasques de disque endommagés ou usés.

A FAIRE Manipuler le carburant avec précaution.

A FAIRE Scier uniquement en ligne droite et pas plus profondément qu'il n'est nécessaire pour le travail.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ D'ABORD!

A FAIRE ET À NE PAS FAIRE

AVERTISSEMENT: LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

A NE PAS FAIRE

NE PAS utiliser cette machine avant d'avoir lu le manuel d'utilisation et compris ses instructions.

NE PAS utiliser cette machine si la protection de disque et les autres dispositifs de protection ne sont pas en place.

NE PAS se tenir derrière ni devant le disque durant la marche du moteur.

NE PAS laisser cette machine sans surveillance avec le moteur en marche.

NE PAS travailler sur cette machine avec le moteur en marche.

NE PAS utiliser cette machine alors qu'on est fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.

NE PAS utiliser de disque de sciage à l'eau sans une alimentation en eau adéquate au disque.

NE PAS faire tourner le disque à une vitesse supérieure à la vitesse maximum spécifiée pour chaque taille de disque.

Une vitesse excessive pourrait faire casser le disque.

NE PAS utiliser la machine en cas de doutes sur la manière de l'utiliser.

NE PAS utiliser de matériel ni de disques endommagés.

NE PAS toucher ni essayer d'arrêter un disque en mouvement avec la main.

NE PAS enrayer, coincer, bloquer ni tordre le disque dans une entaille.

NE PAS transporter une scie lorsque le disque y est monté.

NE PAS utiliser un disque qui est tombé ou a été endommagé.

NE PAS utiliser de disques à pointes en carbure.

NE PAS toucher un disque diamanté de sciage à sec immédiatement après son utilisation. Ces disques mettent

plusieurs minutes à refroidir après chaque sciage. **NE PAS** utiliser de flasques de disque endommagés ou usés.

NE PAS autoriser d'autres personnes à se tenir près de la machine lors du démarrage, du plein de carburant ni de

son fonctionnement.

NE PAS utiliser cette machine dans un endroit clos. L'inhalation de gaz d'échappement toxiques pourrait provoquer

la mort.

NE PAS utiliser cette machine à proximité de matières inflammables. Des étincelles pourraient provoquer un feu

ou une explosion.

NE PAS laisser le disque exposé hors de la protection sur plus de 180 degrés.

NE PAS utiliser cette machine lorsque les protège-courroies ou le protège-disque sont enlevés.

NE PAS utiliser cette machine si l'on n'a pas été spécialement formé pour son utilisation.

NE PAS utiliser un disque qui a surchauffé (âme de couleur bleuâtre).

NE PAS coincer de matériaux dans le disque.

NE PAS meuler sur le côté du disque.

NE PAS remorquer cette machine derrière un véhicule.

NE PAS utiliser cette machine lorsque des protections ou carters sont enlevés.


NE PAS effectuer d'entaille de plus de 2,5 cm de profondeur par passe avec un disque de sciage à sec. Procéder par

étapes pour effectuer des entailles plus profondes.

NE PAS utiliser cette machine alors qu'on est sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Cette scie a été conçue uniquement pour certaines applications. NE PAS la modifier ni l'utiliser dans une application pour laquelle elle n'a pas été conçue. Pour toute question relative aux applications, NE PAS utiliser la scie avant d'avoir écrit à Husqvarna Construction Products et obtenu notre avis.


IDENTIFICATION DES PIÈCES



- A. Flèche avant : Sert à guider la machine en ligne droite.
- **B. Galet guide :** Sur la flèche avant (A). S'aligne sur la ligne de coupe et sur le disque (H) pour produire des coupes droites.
- **C. Protège-disque :** Couvre le disque (H). Doit toujours être en place lors de l'utilisation de la machine ! Noter le sens de l'outil, indiqué par une flèche sur le protège-disque.
- **D. Avant du protège-disque :** Un élément du protège-disque. Se soulève pour poser le disque (H).
- E. Boulon arrière du protège-disque : Tient le protègedisque (C) en place. Doit être déposé et repositionné pour déplacer le protège-disque (C).
- **F. Plaquette d'accrochage du protège-disque :** Couvre le flasque extérieur (J).
- **G. Raccord de flexible d'eau (G) :** Raccorde le protègedisque (C) au robinet d'eau (KK1, KK2) ou au réservoir d'eau (P). Peut s'utiliser lorsque le protège-disque (C) est monté sur le côté droit ou gauche de la machine
- **H. Disque :** Outil qui coupe l'asphalte ou le béton non fourni avec la machine.
- I. Flasque intérieur : Mandrin sur lequel est monté le disque (H). Le changer s'il est usé ou endommagé.
- **J. Flasque extérieur :** Sert à tenir le disque (H) en place. Contient la goupille de verrouillage (K), qui doit traverser le disque (H). Le changer s'il est usé ou endommagé.
- **K. Goupille de verrouillage :** Tient le disque (H) en place. Le changer s'il est usé ou endommagé.
- L. Écrou d'axe de disque (L1 / L2): Sert à fixer le flasque extérieur (J) sur la machine. L'écrou (L1) sur le côté droit de la machine a un filetage à gauche. L'écrou (L2) (non représenté) sur le côté gauche de la machine a un filetage à droite.
- M. Mandrin de disque : Le disque (H) se monte sur cette surface.

- N. Support de réservoir d'eau / point de levage : Soutient le réservoir d'eau (P). Soutient le point de levage (O).
- **O. Point de levage :** Soulever la machine par ce point uniquement !
- P. Réservoir d'eau (le cas échéant): Capacité de 25 litres. Remplir d'eau uniquement! Ne pas remplir d'essence ou autres substances inflammables! Utiliser uniquement pour la suppression de poussière lors du coupage à sec. Utiliser uniquement avec des disques diamantés (H) soudés au laser (sec).
- Q. Cordon de démarrage du moteur (FS 513 uniquement) : Sert à démarrer le moteur. Voir le manuel d'utilisation du moteur.
- R. Réservoir de carburant : Point de remplissage en carburant.
 - FS 520 / FS 524 : Placé à l'arrière de la machine. Le bouchon est placé sur le côté gauche du réservoir.
 - **FS 513 :** Placé sur le moteur Voir le manuel d'utilisation du moteur.
- S. Filtre à air du moteur (FS 513 représenté): Vérifier chaque jour. Nettoyer toutes les quatre (4) heures si la coupe se fait dans des conditions poussiéreuses. Voir le manuel d'utilisation du moteur et la section Entretien de ce document.
- T. Clé d'axe de disque (27 mm): S'utilise pour poser et déposer le disque (H). Ranger dans le compartiment à outils (BB).
- **U. Clé (13 mm) :** S'utilise pour diverses opérations d'entretien de la machine. Ranger dans le compartiment à outils (BB).
- V. Cache avant: S'accroche au support de réservoir d'eau (N). Ouvrir pour mettre le contacteur de démarrage du moteur (DD) en position de MARCHE (1) ou d'ARRET (0) (FS 513 uniquement).

IDENTIFICATION DES PIÈCES




- W. Protège-axe: Protège le flasque intérieur (I). Se pose toujours du côté du châssis opposé au protège-disque (C).
- X. Graisseur de commande de profondeur : Non représenté. Voir la section Entretien de ce document.
- Y. Bride de fixation du protège-disque : Tient le protège-disque (C) en place.
- Z. Jauge d'huile du moteur : Sert à contrôler le niveau d'huile du moteur (non représentée voir la section Utilisation de ce document).
- **AA.** Interrupteur d'arrêt d'urgence: Enfoncer l'interrupteur pour ARRÊTER le moteur en cas d'urgence. Se réarme en tirant le bouton vers l'extérieur (vers le haut) pour permettre le redémarrage de la machine.
- **BB. Compartiment à outils :** Contient le manuel d'utilisation, la liste des pièces détachées et deux clés (T et U) (13 mm et 27 mm). S'ouvre en tournant le bouton de 180 degrés. Toujours remettre le manuel d'utilisation à cet endroit pour consultation ultérieure.
- **CC.** Accélérateur du moteur : Commande le régime moteur (tr/min). Pousser la manette vers l'avant pour augmenter le régime du moteur. La tirer vers soi pour le réduire. Le sciage se fait toujours au régime moteur maximum.
- DD. Contacteur de démarrage du moteur :
 - **FS 513 :** Situé sur le moteur, derrière le cache avant (V). Doit être en position de MARCHE (1) pour démarrer le moteur. S'utilise pour mettre le moteur à l'ARRÊT (0) dans les situations normales.
 - FS 520 et FS 524 (démarrage électrique) : Commutateur à clé sur le côté inférieur gauche du pupitre. Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer le moteur.
- **EE.** Commande de profondeur de disque : Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser le disque diamanté (H) et dans le sens inverse pour le relever.


- **FF. Butée de profondeur du disque :** Permet de verrouiller la commande de profondeur de disque (EE) dans sa position. Tirer la butée de profondeur de disque vers l'arrière de la machine et la tourner de 90 degrés pour la verrouiller en position ouverte.
- **GG.** Indicateur de profondeur du disque : Indique la profondeur de coupe du disque diamanté (H) en centimètres (couleur orange) et en pouces (couleur blanche). Utilisation : Le moteur étant à l'ARRÊT (0), abaisser le disque diamanté (H) jusqu'à toucher la surface à couper. Tourner l'indicateur de profondeur de disque de manière à aligner le « 0 » avec les flèches. Relever le disque. Lorsque le disque est abaissé durant le sciage, la profondeur de coupe en cours est indiquée.
- HH. Tachymètre du moteur (tr/min): Affiche le régime du moteur en tours par minute lorsque le moteur est en marche. Affiche la durée d'utilisation totale lorsque le moteur est à l'arrêt (0). La durée d'utilisation totale est indiquée en minutes de 0 à 59 minutes, puis en heures au-delà de 60 minutes.

II. ---

- **JJ. Guidon :** L'opérateur se place derrière la machine avec les deux mains sur le guidon. Le guidon peut être réglé dans diverses positions.
- **KK1.** Robinet d'eau : Commande le débit d'eau vers le disque. Placé sur le côté gauche de la machine, près du guidon arrière (JJ). Ne s'utilise pas avec le réservoir d'eau (le cas échéant).
- **KK2.** Robinet d'eau du protège-disque : Commande le débit d'eau vers le disque. Placé sur le protège-disque. S'utilise avec le réservoir d'eau (le cas échéant).
- **LL. Protège-courroie (non représenté) :** Couvre la courroie d'entraînement du moteur.
- **MM.** Tendeur de courroie : Sert à maintenir la tension de la courroie d'entraînement de l'axe de disque.
- NN. Flexible de vidange d'huile : S'utilise pour vider l'huile du moteur.

IDENTIFICATION DES PIÈCES





OO. Frein de stationnement (modèles UE): Sert à immobiliser la machine en position de stationnement. Le moteur étant à l'ARRÊT (0), appliquer le frein en plaçant le levier d'engagement de transmission (PP) en position « Engagé ». Ramener le levier en position débrayée avant de démarrer le moteur!

PP. Levier d'engagement de transmission : DOIT ÊTRE en position arrière (débrayé) pour démarrer le moteur sur FS 520 et FS 524 (démarrage au point mort). Pousser vers l'avant pour engager la transmission. Tirer vers l'arrière pour débrayer la transmission. Lorsque la transmission est débrayée, la machine peut être déplacée avec le moteur à l'ARRÊT (0). Voir également « OO. Frein de stationnement ».

QQ. Levier de vitesse de déplacement : Commande la vitesse et le sens (avant ou arrière) d'avance de la machine. Pousser le levier vers l'avant pour avancer en marche avant. Tirer le levier vers l'arrière pour la marche arrière. Ce levier DOIT être près de la position « STOP » avant de placer le levier d'engagement de transmission (PP) en position « Engagé ».

RR. Batterie de démarrage (FS 520, FS 524 uniquement): Placée derrière le panneau d'accès inférieur à l'arrière de la machine. Voir les instructions de charge et d'entretien dans la section « Entretien de la batterie » de ce document.

SS. Vanne d'arrêt de carburant : Sert à couper l'arrivée de carburant vers le moteur.

FS 520 / FS 524 : Placée derrière le capot d'accès inférieur à l'arrière de la machine. Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour fermer.

FS 513 : Placée sur le moteur (voir le manuel d'utilisation du moteur).

TT. Transmission hydrostatique : Commande la vitesse et le sens de déplacement de la machine. Sans entretien sur toute la durée de vie de la machine.

UU. Courroie de tendeur d'entraînement de la transmission : Raccorde le moteur au tendeur de courroie de transmission (VV). Contrôler régulièrement l'état d'usure de la courroie et des poulies.

VV. Tendeur de courroie de transmission : Sert à tendre la courroie d'entraînement de la transmission (UU). Voir la section Entretien de ce manuel.

WW. Courroie de transmission hydrostatique: Entraîne la transmission hydrostatique (TT). Placée entre le tendeur de courroie de transmission (VV) à la transmission hydrostatique (TT). Voir la section Entretien de ce manuel.

XX. Panneau d'accès inférieur : Ouvrir ce panneau pour accéder à la batterie de démarrage (RR) et à la vanne d'arrêt de carburant (SS).

YY. Courroie d'entraînement d'axe de disque : Placée entre le moteur et l'axe de disque. Voir la section Entretien de ce manuel.


ZZ. Tendeur de courroie de transmission hydrostatique : Poulie folle à ressort utilisée pour tendre la courroie de transmission hydrostatique (WW). Voir la section Entretien de ce manuel.

AAA. --

BBB. --

Assembler les éléments suivants avant d'utiliser la machine pour la première fois.

Mettre le guidon (JJ) en position correcte : Le guidon (JJ) est livré dans la position de rangement montrée sur l'illustration. Il doit être relevé pour pouvoir utiliser la machine.



Poser la flèche avant (A):

- 1. À l'aide des vis, rondelles et écrous fournis, poser la flèche avant (A) sur le cadre tubulaire du support de réservoir d'eau (N). Ajuster les écrous-freins de manière à permettre à la flèche (A) de pivoter librement.
- 2. Faire passer la corde de la flèche à l'écart des surfaces chaudes. Les deux boucles dans la corde permettent de l'attacher au guidon (JJ).


Remarque: « Flèche simple » (A) montrée sur l'illustration. Dans certaines régions, une « flèche double » est montée de série. La flèche double est disponible dans toutes les régions en tant qu'accessoire. Pour plus de renseignements, voir la section Accessoires de ce document ou la liste des pièces détachées.


Avant du protège-disque (D) :

- 1. À l'aide de la clé de 13 mm (U) fournie, déposer les deux (2) vis M8 situées à l'avant et sous la plaquette d'accorchage de protège-disque (F) et la vis M8 dans l'avant de protège-disque (D) [indiquées par des flèches]. Desserrer sans la déposer la vis restante sur la plaquette d'accrochage de protège-disque (F). Faire tourner la plaquette d'accrochage (F) et l'avant de protège-disque (D) vers le bas.
- 2. Remettre les trois (3) vis M8 en place dans la plaquette d'accrochage (F) comme indiqué sur l'illustration à droite. À l'aide de la clé de 13 mm (U) (fournie), bien serrer les quatre (4) vis M8 de fixation de la plaquette d'accrochage de protège-disque (F).

Placement de la manette de commande de profondeur de disque (EE) en position correcte :

Tirer la manette de commande de profondeur de disque (EE) et la tourner de 90 degrés jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la position représentée.







AVERTISSEMENT!

La plaquette d'accrochage de protège-disque (F) doit être en place avant utilisation. L'utilisation de la machine sans cette pièce peut produire une situation dangereuse!


Toujours garder les protections en place durant l'utilisation de la machine!






Poser le réservoir d'eau (P) (le cas échéant) :

- Dans certaines régions, la machine peut être livrée avec un réservoir d'eau installé. Le réservoir d'eau est proposé sous forme de nécessaire en option dans toutes les régions.
- Si un réservoir d'eau est déjà posé sur la machine, lire ces instructions pour vérifier que la pose est correcte. Respecter tous les AVERTISSEMENTS concernant la pose et l'utilisation du réservoir d'eau.
- Vérifier le contenu du nécessaire de réservoir d'eau. Voir l'illustration à droite.









AVIS


Serrer l'ÉCROU de l'étrier de levage à 83 Nm (61 lb-ft) minimum.


AVERTISSEMENT!

Pour écarter les risques de défaillance de l'ÉTRIER DE LEVAGE (O), serrer l'ÉCROU comme indiqué. Une défaillance de l'ÉTRIER DE LEVAGE durant le levage de la machine peut provoquer des blessures ou la mort.











105


4. Mettre le réservoir d'eau en place et acheminer le flexible d'eau comme sur l'illustration à droite **(FS 513)**. FS 520 / FS 524 : ne pas utiliser le collier représenté sur l'illustration.




- 5. Aligner la barre arrière et le renfoncement à l'arrière du réservoir d'eau.
- Pousser fermement le réservoir vers le bas pour l'enclencher sur la barre arrière.
- Lorsqu'il est correctement en place, le réservoir d'eau doit pivot librement sur la barre arrière.



6. Débrancher le flexible d'eau existant du protègedisque. Il s'agit du flexible d'eau provenant du robinet d'eau monté sur la machine.



- 7. Raccorder le flexible du réservoir d'eau au robinet d'eau du protège-disque.
- Vérifier que le robinet d'eau du protège-disque est FERMÉ.
- Le réservoir d'eau est à présent installé sur la machine.



Remplir le réservoir d'eau :


- 8. Enlever le bouchon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voir l'illustration à droite.
- Remplir le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau. Lire tous les AVERTISSEMENTS avant d'utiliser le réservoir d'eau.
- Remettre le bouchon en place en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Le réservoir d'eau est conçu pour supprimer la poussière de béton en suspension dans l'air et doit être utilisé uniquement avec des disques diamantés de sciage « à sec ».

AVERTISSEMENT!

NE PAS utiliser de disques diamantés classiques (humides) avec le réservoir d'eau en guise de source d'eau. Le débit d'eau n'est pas suffisant pour refroidir correctement le disque!

Remplir le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau !!

Ne jamais remplir le réservoir d'eau (P) d'essence ou autres liquides inflammables, sous peine de risquer des blessures ou la mort !



UTILISATION

Avant utilisation

Emploi: Cette machine est uniquement destinée au sciage humide ou sec de béton et d'asphalte neufs et anciens.

AVERTISSEMENT!

NE PAS l'utiliser pour le découpage à sec dans les pays de l'Union européenne (UE). La machine n'est pas équipée d'une prise à poussière.

Outils: Utiliser la machine exclusivement avec les outils suivants (H): Disques diamantés refroidis à l'eau. Ne PAS utiliser de disques abrasifs renforcés ni de disques diamantés de sciage à sec dans les pays de l'Union européenne (UE) par ce que cette machine, telle qu'elle est livrée, ne comporte pas de prise pour collecteur de poussière.

Diamètre: 300 mm (12") - 500 mm (20").

Alésage: 25,4mm (1,00").

AVERTISSEMENT!

NE PAS utiliser de lames en carbure, pour scies à bois ou scies circulaires sur cette machine, sous peine de risquer des blessures ou la mort.

Déplacement du protège-disque (C) - Si nécessaire : Le protège-disque (C) est monté d'usine sur le côté droit de la machine, mais peut être placé sur le côté gauche. Ceci peut permettre de découper plus près de certains obstacles lorsqu'il n'est pas possible de les approcher depuis la direction opposée.

- 1. À l'aide de la clé de 13 mm (U), déposer le boulon arrière (E) du protège-disque (C).
- 2. Pousser le collier vers l'arrière pour détacher le raccord de flexible d'eau (G). La partie mâle reste sur le protègedisque (C). La partie femelle reste sur le réservoir d'eau (P) ou sur le robinet d'eau (KK).
- 3. Soulever le protège-disque (C) vers le haut pour le séparer de sa bride de fixation (Y).
- 4. À l'aide de la clé de 13 mm (U) déposer les quatre (4) vis de fixation de la plaquette d'accrochage de protègedisque (F). Rattacher la plaquette d'accrochage (F) sur le côté gauche du protège-disque (C).
- 5. Déposer et déplacer le protège-axe (W) du côté gauche au côté droit de la machine.
- 6. Abaisser le protège-disque (C) sur la bride de fixation de protège-disque (Y) du côté gauche de la machine.
- 7. Remettre le bouton arrière (E) en place dans le protège-disque (C).
- 8. Rattacher le raccord de flexible d'eau (G) du protègedisque (C) au réservoir d'eau (P) ou au robinet d'eau (K). Prendre garde à ce que le flexible ne touche pas le silencieux.
- 9. Déplacer et réaligner la flèche avant (A) de manière à avoir le galet guide (B) sur le côté gauche de la machine. 108

AVERTISSEMENT!





Avant d'utiliser la machine, lire et comprendre ce manuel d'utilisation en entier et le manuel d'utilisation du moteur fourni avec le moteur.

Veiller à se familiariser avec la machine avant utilisation!



L'utilisateur doit porter un équipement de protection individuelle et des vêtements adaptés au travail à effectuer. L'équipement de protection individuelle, notamment protection des yeux et des oreilles, est obligatoire.





Transport et levage de la machine :

- Soulever la machine uniquement par le point de levage (O).
- Toujours déposer le disque (H) avant de lever, charger ou transporter la machine.
- Utiliser une sangle de levage d'une capacité nominale au moins égale à la masse maximale de la machine. Les masses nominale et maximale de la machine figurent dans la section DONNÉES TECHNIQUES de ce document.

Levage d'une machine équipée d'un réservoir d'eau :

- Avant de lever une machine équipée d'un réservoir d'eau :
- 1. Vider l'eau du réservoir.
- 2. Déposer le disque.
- 3. Abaisser la machine jusqu'à ce que le châssis soit parallèle au sol.
- 4. Pivoter l'avant du réservoir d'eau vers le haut jusqu'à l'appuyer contre le dessus du capot en aluminium. Ne pas appuyer le bouchon du réservoir d'eau contre l'avant du capot en plastique ceci pourrait causer des dommages durant le levage.
- 5. Attacher une sangle adaptée au point de levage (O).
- 6. Faire un essai de levage de la machine à faible hauteur (quelques centimètres seulement) pour vérifier que le réservoir reste attaché à la machine et ne sera pas endommagé ni ne causera de dommages.
- 7. Si une machine équipée d'un réservoir d'eau ne peut pas être levée sans endommager le réservoir ou la machine, déposer le réservoir d'eau avant le levage.

AVIS

Le réservoir d'eau ou la machine peuvent être endommagés si la machine n'est pas levée comme il se doit. Observer le levage avec attention pour éviter tout dommage.


Stationner la machine :

- Dans certaines régions du monde, les machines peuvent nécessiter un frein de stationnement. Sur cette machine, le frein de stationnement s'applique au moyen du levier d'engagement de transmission (PP).
- Le frein de stationnement est conçu pour maintenir la machine immobile sur une pente de 10 degrés ou moins, l'arrière de la machine étant vers l'aval (poids maximum sur la roue freinée).




Frein de stationnement - Engager (voir illustration) :


- 1. Mettre le moteur à l'ARRÊT (0)
- 2. Pousser le levier d'engagement de transmission (PP) vers l'avant jusqu'en position « engagé ».





Déposer le disque (H) avant de lever, charger ou transporter la machine.







Frein de stationnement - libérer (voir illustration) :

- 1. Tirer le levier d'engagement de transmission (PP) vers l'arrière jusqu'en position « débrayé ». Doit être complètement débrayé.
- 2. Le moteur peut à présent être démarré.



Le frein de stationnement doit être libéré pour démarrer le moteur (FS 520 et FS 524). Tirer le levier d'engagement de transmission (PP) vers l'arrière jusqu'en position « débrayé ».

Modèles à moteur essence :

Voir le fonctionnement du moteur dans le manuel d'utilisation du moteur.

CARBURANT: L'essence sans plomb est conseillée. Pour plus de renseignements, consulter le manuel du moteur.

HUILE: À l'aide de la jauge d'huile (Z), vérifier que le niveau d'huile moteur est correct. Voir également la section Entretien de ce document ou le manuel d'utilisation du moteur.

Bien que le moteur fonctionne souvent en position inclinée, vérifier le niveau d'huile avec le moteur horizontal. Contrôler souvent pour s'assurer que le niveau d'huile ne passe jamais en dessous du repère inférieur sur la jauge d'huile. L'huile 10W30 est conseillée. Pour plus de renseignements, consulter le manuel du moteur.

AVIS

Si le moteur est équipé d'un système d'arrêt du moteur pour bas niveau d'huile, le moteur ne démarre pas lorsque le niveau d'huile est insuffisant. Le moteur peut également s'arrêter si l'inclinaison d'utilisation maximum est dépassée. Voir le manuel d'utilisation du moteur.


Tous modèles :


Vérifier l'alignement de la flèche avant (A) avec le disque. Placer une règle contre le flasque intérieur (I). Aligner la flèche avant (A) sur la règle. Le cas échéant, ajuster la flèche avant (A) en desserrant les écrous de fixation du galet guide (B). Aligner le galet guide (B) sur la règle et resserrer les écrous.


Vérifier que la tubulure d'eau dans le protège-disque (C) est ouverte et que chaque côté du disque reçoit suffisamment d'eau.

Contrôler la pression et le volume (débit) de l'alimentation en eau avant de démarrer la machine.

Ne pas scier plus profondément qu'il n'est nécessaire pour le travail. Un sciage plus profond que nécessaire ajoute à l'usure du disque et de la machine.








FS 513

FS 520, FS 524



Scier par passes successives de 50 mm de profond jusqu'à atteindre la profondeur de sciage spécifiée. Ceci est le « sciage par degrés ».

Scier uniquement en ligne droite. Tracer clairement la ligne de coupe afin que l'opérateur de la machine puisse la suivre sans difficulté. NE PAS dévier la machine d'un côté à l'autre pour forcer le réalignement du disque.

Pose du disque diamanté (H) :



Le disque diamanté (H) se met en place sur le chantier. Ne pas transporter la machine avec le disque diamanté (H) en place.


- 1. Ouvrir le cache avant (V).
- 2. Mettre le contacteur de démarrage du moteur (DD) en position d'ARRÊT (0).
- 3. Relever le disque diamanté (H) jusqu'à sa position la plus haute en tournant la commande de profondeur de disque (EE) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- À l'aide de la clé de 13 mm (U) rangée dans le compartiment à outils (BB), desserrer et déposer les quatre (4) boulons de fixation de la plaquette d'accrochage de protège-disque (F). Déposer provisoirement la plaquette d'accrochage de protège-disque (F).
- 5. Relever l'avant du protège-disque (D).
- 6. À l'aide de la clé d'axe de disque de 27 mm (T), desserrer et déposer l'écrou d'axe de disque (L) qui maintient le flasque extérieur (J) en place.

AVIS

L'écrou d'axe de disque (L1) sur le côté droit de la machine a un filetage à gauche. Pour desserrer, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

L'écrou d'axe de disque (L2) (non représenté) sur le côté gauche de la machine a un filetage à droite. Pour desserrer, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- 7. Déposer le flasque extérieur (J).
- 8. Vérifier que le mandrin d'axe de disque (M), le flasque intérieur (I) et le flasque extérieur (J) sont propres et exempts de corps étrangers.
- 9. Enfiler le disque diamanté (H) sur le mandrin d'axe (M). Le sens de rotation est indiqué par des flèches sur le disque diamanté (H) et l'avant de protège-disque (D). Voir l'illustration à droite.
- 10. Poser le flasque extérieur (J) sur le mandrin d'axe de disque (M). Vérifier que la goupille de verrouillage (K) traverse le disque diamanté (H) et s'engage dans le flasque intérieur (I).
- 11. Tourner le flasque extérieur (J) et le disque diamanté (H) dans le sens opposé à celui de la rotation du disque pour éliminer le jeu.
- 12. Poser l'écrou d'axe de disque (L). Serrer à l'aide de la clé d'axe de disque de 27 mm (T).



AVERTISSEMENT!

UTILISER UNIQUEMENT des disques (H) marqués d'une vitesse maximale d'exploitation supérieure à la vitesse de l'axe de disque.

NE PAS remplacer le disque par un modèle plus grand sans utiliser les courroies et poulies adaptées!

NE PAS utiliser la machine sans protection adaptée sur le disque diamanté (H).

NE PAS utiliser la machine avec l'avant de protègedisque (D) relevé.

La portion de disque (H) exposée NE DOIT PAS dépasser 180 degrés durant la marche de la machine.

Les surfaces de contact du mandrin d'axe de disque (M), du flasque intérieur (I) et du flasque extérieur (J) doivent IMPÉRATIVEMENT être propres et exempts de corps étrangers.

NE PAS transporter la machine avec le disque (H) en place.

NE PAS utiliser de disques diamantés (H) classiques (humides) sans eau.

LIRE les instructions d'utilisation fournies avec le disque (H).

NE PAS installer le disque (H) sauf si l'interrupteur d'alimentation est en position ARRÊT (0) et débranché de l'alimentation électrique.

AVIS

L'écrou d'axe de disque (L1) sur le côté droit de la machine a un filetage à gauche. Pour serrer, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Serrer à un couple de 45 Nm (33 lb-ft) au minimum.

L'écrou d'axe de disque (L2) (non représenté) sur le côté gauche de la machine a un filetage à droite. Pour serrer, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrer à un couple de 45 Nm (33 lb-ft) au minimum.


- 13. Abaisser l'avant du protège-disque (D).
- 14. Remonter et serrer la plaquette d'accrochage de protège-disque (F).


Démarrer et scier avec la machine :


- À l'aide de la commande de profondeur de disque (EE), relever le disque diamanté (H) aussi haut que possible afin de ne pas heurter le sol en manœuvrant. Tirer la butée de profondeur (FF) au besoin.
- Libérer le frein de stationnement (OO) en tirant le levier d'engagement de transmission (PP) vers l'arrière jusqu'en position « débrayé ».
- Le moteur étant à l'ARRÊT, mettre la machine en position près de la ligne de coupe.
- Abaisser la flèche avant (A) jusqu'à la surface de coupe.
- Régler l'indicateur de profondeur (GG) (emploi facultatif)
 - 1) Abaisser la machine jusqu'à ce que le disque diamanté touche la surface à couper.
 - 2) Régler le cadran de l'indicateur de profondeur (GG) de manière à aligner les flèches sur le zéro (0). La couleur orange correspond à la profondeur de coupe en centimètres. La couleur blanche indique la profondeur en pouces.
 - 3) Relever la scie jusqu'à sa hauteur maximale. À présent, lorsque le disque diamanté (H) est abaissé, l'indicateur de profondeur (GG) affiche la profondeur de coupe.
 - 4) Relever complètement le disque diamanté (H).

Démarrer la FS 513 :

- Vérifier que l'interrupteur d'arrêt d'urgence (AA) ET le contacteur de démarrage du moteur (DD) sont en position de MARCHE. L'interrupteur d'arrêt d'urgence (AA) doit être en position sortie (tiré vers l'extérieur du capot). Le contacteur de démarrage du moteur (DD) doit être en position « 1 » (MARCHE). Le levier de vitesse de déplacement (QQ) est près de la position « Stop ».
- Engager le levier de volet de départ du moteur et tirer sur le cordon de démarrage pour démarrer le moteur. Désengager le levier de volet de départ une fois que le moteur a démarré. Pour plus de renseignements, consulter le manuel du moteur.







AVIS

Le frein de stationnement doit être libéré pour démarrer le moteur (FS 520 et FS 524). Tirer le levier d'engagement de transmission (PP) vers l'arrière jusqu'en position « débrayé ».

Démarrer la FS 520 / FS 524 :

- Vérifier que l'interrupteur d'arrêt d'urgence (AA) est en position sortie (tiré vers l'extérieur du capot) et que le frein de stationnement (OO) est libéré [levier d'engagement de transmission (PP) tiré vers l'arrière en position « débrayé »]. Le levier de vitesse de déplacement (QQ) est près de la position « Stop ».
- Tirer le volet de départ vers l'extérieur (voir le manue d'utilisation du moteur).
- Mettre le contacteur de démarrage du moteur (DD) en position « START ».
- Démarrer le moteur. Pour plus de renseignements, consulter le manuel du moteur.

Après avoir démarré le moteur (tous modèles) :


- Vérifier visuellement que la rotation de l'outil correspond au sens de la flèche figurant sur le protège-disque.
- Ouvrir le robinet d'eau (KK1) au MAXIMUM. Vérifier le débit d'eau maximum puis ajuster le quantité d'eau sur disque AVANT d'abaisser le disque.
- Effectuer l'alignement final de la scie par rapport à la ligne de coupe. Vérifier que le galet guide (B) et le disque diamanté (H) sont tous deux sur la ligne de coupe.

Si l'arrivée d'eau est interrompue, arrêter immédiatement le sciage. Le sciage sans eau peut endommager le disque diamanté (H).

- Abaisser le disque diamanté (H) dans la surface à couper en tournant lentement la commande de profondeur de disque (EE) dans le SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
- Lorsque la profondeur de coupe souhaitée est atteinte, enfoncer la Butée de profondeur du disque (FF) pour l'engager dans la commande de profondeur de disque (EE) (facultatif).
- Vérifier que le levier de vitesse de déplacement (QQ) est près de la position « Stop », puis pousser le levier d'engagement de transmission (PP) vers l'avant jusqu'en position « engagé ».
- Pousser le levier de vitesse (QQ) vers l'avant jusqu'à obtenir la vitesse de déplacement souhaitée. Observer le disque diamanté (H) et le galet guide (B) avec attention pour maintenir la machine sur la ligne de coupe et s'assurer que le disque (H) ne s'élève pas hors de la trajectoire de coupe. Ramener le levier de vitesse de déplacement (QQ) vers l'arrière jusqu'à l'arrêt du déplacement.
- Dégager la butée de profondeur du disque (FF).
- Relever le disque diamanté (H) hors du trait de sciage en tournant lentement la commande de profondeur de disque (EE) dans le SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
- Fermer le robinet d'eau (KK).

AVIS

Si une situation d'urgence se produit durant le sciage, ARRÊTER immédiatement la machine à l'aide de l'interrupteur d'arrêt d'urgence (AA).





Pour effectuer un ARRÊT D'URGENCE de la machine, enfoncer l'INTERRUPTEUR D'ARRÊT D'URGENCE (AA).

- •Tirer le levier d'engagement de transmission (PP) vers l'arrière jusqu'en position « débrayé ».
- Couper le moteur en mettant le contacteur de démarrage du moteur (DD) en position « 0 » (ARRÊT).

Périodes d'inactivité prolongées (deux semaines ou plus) :

FS 520 / FS 524 : Voir Entretien de la batterie.

FS 520 / FS 524 : Vidanger le carburant du moteur :


- S'il n'est pas prévu de faire fonctionner la machine dans les deux semaines, il est préconisé de vidanger le carburant du moteur. Opérer comme suit :
 - 1. Ouvrir le panneau d'accès de la batterie (non représenté sur l'illustration pour des raisons de clarté).
 - 2. Fermer la vanne d'arrêt de carburant (SS). Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.
 - 3. Déposer le disque et faire éloigner toute personne non associée à cette opération.
 - 4. Démarrer le moteur et le faire tourner à plein régime jusqu'à ce qu'il s'arrête par manque de carburant.

AVIS

La présence de carburant dans le moteur pendant des périodes d'inutilisation prolongées peut causer le calmotage du carburateur. Ceci peut alors nécessiter un entretien supplémentaire du moteur.

Vidanger le réservoir de carburant :

• S'il n'est pas prévu de faire fonctionner la machine dans les quatre semaines ou plus, il est préconisé de vidanger le carburant du réservoir. Voir les informations et les mises en garde dans le manuel d'utilisation du moteur.



AVERTISSEMENT!

L'essence est hautement inflammable et explosive et sa manipulation présente un risque de brûlure ou de blessure grave.

- Arrêter le moteur et tenir les sources de chaleur, les étincelles et les flammes à l'écart.
- Effectuer le plein à l'extérieur uniquement.
- Essuyer immédiatement les déversements accidentels.

GUIDE RAPIDE D'ENTRETIEN COURANT:

Avant toute opération d'entretien, TOUJOURS stationner la machine sur une surface horizontale, avec le moteur à l'ARRÊT et le contacteur du moteur en position d'ARRÊT. Laisser la machine refroidir! Les autres opérations d'entretien et de réparations doivent être confiées à un technicien qualifié.

À FAIRE CHAQUE JOUR:

- 1. Vérifier le niveau d'huile moteur.
- 2. Vérifier que le protège-disque n'est pas endommagé.
- Contrôler le filtre à air du moteur, le changer s'il est sale. Le faire plus souvent dans des conditions très poussiéreuses.
- 4. Nettoyer la machine chaque jour.

FS 513:

Changement du filtre à air du moteur (S) :

Si le moteur semble peiner, dégage de la fumée noire ou tourne de façon irrégulière, il est possible que le filtre à air soit encrassé. C'est pourquoi il est important de nettoyer et de changer le filtre à air à intervalles réguliers. Voir les instructions détaillées dans le manuel du moteur. Le nettoyage et le changement du filtre à air se font de la manière suivante :

- 1. Dévisser l'écrou papillon (S1) et soulever le capot du filtre à air (S2).
- 2. Déposer le préfiltre en caoutchouc mousse (S3) et le nettoyer avec un détergent doux. Bien l'essorer avec un chiffon propre. L'imbiber d'huile moteur propre. Essorer l'excès d'huile.
- 3. Déposer l'écrou papillon (S4) dans le filtre à air et extraire le filtre en papier (S5). Tapoter le filtre en papier contre une surface fixe pour enlever la poussière. Si la filtre en papier est toujours sale ou endommagée, il doit IMPÉRATIVEMENT être changé.

AVIS

NE PAS utiliser d'air comprimé à plus de 2 bar / 30 PSI pour nettoyer le filtre en papier.

NE PAS laver le filtre en papier.

NE PAS huiler le filtre en papier.


- 4. Remonter le filtre à air de la manière suivante : Placer le filtre en papier dans le logement de filtre et serrer l'écrou papillon.
- 5. Remonter le préfiltre en caoutchouc mousse (S3) sur le filtre en papier (S5).
- 6. Remonter le capot de filtre à air (S2).


FS 520 / FS 524:


Tous les modèles sont équipés d'un filtre à air de type « à buse », fourni par le fabricant du moteur. Voir les instructions d'entretien dans le manuel d'utilisation du moteur. S'il est utilisé dans des conditions poussiéreuses, utiliser la fréquence d'entretien indiquée dans ce document.

À FAIRE TOUTES LES 50 HEURES :

- 1. Changer l'huile moteur et le filtre à huile.
- 2. Nettoyer les ailettes du moteur.
- 3. Graisser la commande de profondeur.
- 4. Vérifier l'état général et l'usure des roues.
- 5. Vérifier la tension de la courroie d'entraînement du disque.










LUBRIFICATION:



Graisseur de la commande de profondeur

(X): Un graisseur est prévu pour le graissage de la vis de commande de profondeur du disque (EE). Pour accéder au graisseur :

- Relever le disque diamanté (H) jusqu'à sa hauteur maximale. Ouvrir le compartiment à outils (BB) et sortir provisoirement la pochette du manuel d'utilisation.
- Le graisseur (X) se trouve près du sommet du tube de la commande de profondeur de disque (EE).
- Pomper de la graisse dans le graisseur. Relever et abaisser le disque plusieurs fois pour faire circuler la graisse dans le tube.
- Remettre la pochette du manuel d'utilisation en place et refermer le compartiment à outils (BB).



Huile moteur:

Contrôle de l'huile moteur :



Vérifier que le niveau d'huile moteur est correct. FS 524 UNIQUEMENT : Démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant 1 ou 2 minutes. Arrêter le moteur et attendre 2 à 3 minutes. Pour plus de renseignements, consulter le manuel du moteur.

FS 513:




La jauge d'huile moteur (Z) se trouve sur l'avant du moteur. Compléter le niveau par l'orifice de la jauge d'huile. Lors du contrôle du niveau d'huile, ne pas visser la jauge d'huile moteur (Z). Pour plus de renseignements, consulter le manuel du moteur


FS 520 / FS 524:


La jauge d'huile moteur (Z) se trouve sur l'avant du moteur. Compléter le niveau par l'orifice de la jauge d'huile (voir le manuel du moteur). Introduire la jauge d'huile (Z) à fond puis l'extraire pour contrôler le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est bas, ouvrir le capuchon de remplissage d'huile et remplir avec une huile de type recommandé jusqu'au repère d e limite supérieure sur la jauge (Z). Pour plus de renseignements, consulter le manuel du moteur.

Bien que le moteur fonctionne souvent en position inclinée, vérifier le niveau d'huile avec le moteur horizontal. Contrôler souvent pour s'assurer que le niveau d'huile ne passe jamais en dessous du repère inférieur sur la jauge d'huile. L'huile 10W30 est conseillée. Pour plus de renseignements, consulter le manuel du moteur.



FS 513






FS 520, FS 524

Changer l'huile moteur :


- Mettre le contacteur de démarrage du moteur (DD) en position d'ARRÊT (0). Laisser le moteur refroidir. Utiliser la commande de profondeur (EE) pour incliner la machine légèrement vers l'arrière.
- Déplacer le flexible de vidange d'huile (NN) vers le côté de la machine. Placer un récipient adapté, d'une capacité suffisante pour contenir toute l'huile du moteur, à côté de la machine pour recueillir l'huile.
- Ouvrir l'embout du flexible de vidange d'huile (NN) et laisser l'huile s'écouler dans le récipient. Une fois l'huile vidangée, reboucher le flexible de vidange, bien serrer et remettre le flexible dans sa position d'origine.
- Remplir le moteur avec la quantité d'huile préconisée voir les détails dans le manuel du moteur.
- Éliminer l'huile usagée de façon écologiquement acceptable.



Entretien de la batterie (FS 520 / FS 524) :

La batterie de démarrage du moteur (RR) est de type étanche et ne nécessite jamais d'ajout d'eau. Garder le dessus de la batterie et les branchements des câbles propres et sans corrosion. Enduire les branchements d'une graisse haute température ou de vaseline. Contrôler régulièrement la tension de batterie avec un voltmètre continu. La tension d'une batterie complètement chargée est 12,8 V. Il est conseillé d'effectuer la mesure de tension et la charge de la batterie au niveau des câbles de batterie sur le démarreur de moteur à l'ayant de la machine.

Charger la batterie au minimum une fois par mois. Pour charger la batterie, faire tourner le moteur pendant 30 minutes au moins ou raccorder un chargeur d'entretien (2 A ou moins) pendant 8 heures. Si la batterie ne parvient pas à démarrer le moteur, il est conseillé de la changer ou de la charger à l'aide d'un chargeur d'entretien (2 A ou moins).



AVIS

La tension d'une batterie complètement chargée est 12,8 V.

Il est déconseillé de démarrer le moteur par raccordement provisoire d'une batterie plus grosse ou d'un chargeur d'appoint. Ceci peut causer des dommages permanents de la batterie interne.


Tension de la courroie d'entraînement de l'axe de disque : La courroie d'entraînement doit être retendue au bout des quelques premières heures de marche. Le tendeur de courroie (MM) maintient la tension de la courroie d'entraînement.

Outillage nécessaire :

- 1. À l'aide de la clé de 13 mm (U), déposer les trois (3) boulons M8 de fixation du protège-courroie (LL). Déposer le protège-courroie (LL).
- 2. À l'aide des clés de 13 mm et de 14 mm, desserrer légèrement les deux (2) boulons de fixation du tendeur de courroie (MM) [boulons indiqués par les (2) flèches].
- 3. Poser la clé dynamométrique sur l'orifice carré du tendeur de courroie (MM).
- 4. Appliquer un couple au tendeur (MM) de manière à pousser le tendeur (MM) contre la courroie trapézoïdale. Serrer au couple indiqué à la figure 4.
- 5. Serrer le boulon central (CB1) pour immobiliser le tendeur de courroie (MM), puis serrer l'autre boulon (CB2).
- 6. Remettre le protège-courroie (LL) en place. À l'aide de la clé de 13 mm (U), serrer les trois (3) boulons M8 de fixation du protège-courroie (LL).

Vitesse du régulateur

Il est essentiel que le régulateur et la commande des gaz soient correctement réglés sur les moteurs à combustion interne. Le régime du moteur est préréglé à l'usine pour produire une vitesse de sciage correcte. Il n'est normalement PAS nécessaire de modifier ce réglage. Le vérifier à intervalles réguliers après la mise en service de la machine. Pour modifier le réglage du régulateur, se reporter au manuel du moteur.



AVERTISSEMENT!

Une vitesse excessive du disque diamanté (H) peut entraîner une rupture du disque et des blessures de l'opérateur et autres personnes présentes! Pour assurer un réglage correct du régulateur, déterminer la bonne vitesse de l'axe de disque (en tr/min) à l'aide de la table ci-contre. Suivre les instructions de réglage du régulateur et de la commande des gaz fournies par le fabricant du moteur.

Vitesse d'axe et régime moteur			
Modèle	Vitesse d'axe (tr/min)	Régime moteur (tr/min)	
FS 513	2600	3600	
FS 520	2600	3600	
FS 524	2100	3600	

Transmission hydrostatique:

Entretien de la transmission hydrostatique (TT) : Sans entretien sur toute la durée de vie de la machine.

Courroies d'entraînement de la transmission :

Déposer les capots comme sur l'illustration à droite pour accéder aux courroies de transmission.

• Courroie de tendeur d'entraînement de la transmission (UU) :

Tension de courroie :

- 1. Contrôler la tension lorsque la machine est neuve.
- 2. Recontrôler la tension au bout de 1 à 2 heures de marche et retendre à la tension d'origine voir les étapes 3 à 5 ci-dessous.
- 3. Desserrer les boulons de fixation du tendeur de courroie de transmission (VV).
- 4. Déplacer le tendeur (VV) vers l'arrière de la machine pour augmenter la tension.
- 5. Resserrer les boulons.

Usure de la courroie et des poulies :

Contrôler l'état d'usure de la courroie et des poulies toutes les 50 heures. Les changer si elles sont usées.

• Courroie de transmission hydrostatique (WW) :


Tension de courroie :


Il n'est pas nécessaire de contrôler la tension. Le tendeur de courroie de transmission hydrostatique (ZZ) est une poulie folle à ressort de tension. Contrôler l'état ou l'usure du ressort tendeur et le changer si nécessaire.


Usure de la courroie et des poulies :

Contrôler l'état d'usure de la courroie et des poulies toutes les 50 heures. Les changer si elles sont usées.

Remettre les capots en place comme sur l'illustration à droite avant de démarrer le moteur.







GUIDE DE DÉPANNAGE

Le moteur ne démarre pas :		
Cause	Action	
Commutateurs électriques pas dans la bonne position.	Vérifier que l'interrupteur d'arrêt d'urgence (AA) ET le contacteur de démarrage (DD) sont TOUS DEUX en position de MARCHE. L'interrupteur d'arrêt d'urgence (AA) doit être tiré vers l'extérieur du capot et le contacteur de démarrage (DD) en position « 1 » (MARCHE).	
Le robinet de carburant est fermé.	Ouvrir le robinet de carburant.	
Volet de départ ouvert.	Fermer le volet départ (starter) si le moteur est froid.	
Réservoir de carburant vide.	Faire le plein de carburant.	
Contamination ou glace dans le circuit d'essence.	Nettoyer le réservoir, les conduites de carburant et le carburateur. Remplir de carburant propre.	
Électrodes de bougies encrassées.	Nettoyer et contrôler l'écartement des électrodes.	
Le moteur manque de puissance ou ne tourne pas régulièrement. Filtre à air encrassé.	Nettoyer ou changer le filtre à air.	

Dépannage du disque diamanté : **Problème** Cause et action Perte de tension du disque diamanté Le disque est utilisé sur une scie mal alignée. Contrôler l'alignement de la scie. Le disque est trop « dur » pour le matériau scié, ce qui produit des contraintes sur l'âme de disque en acier. Vérifier que le disque convient pour le matériau scié. Des flasques de disque de différents diamètres ou trop petits produisent une pression inégale sur l'âme du disque. Utiliser des flasques de format correct de part et d'autre du disque. Ne jamais utiliser de flasques usés ou endommagés. Disque utilisé à une vitesse incorrecte (tr/min). S'assurer que l'axe de disque tourne à la vitesse correcte pour la taille du disque. Contrôler la vitesse de rotation à l'aide d'un tachymètre. Disque mal posé sur le mandrin. Il peut se voiler lorsque les flasques sont serrés. Perte de segments Disque trop « dur » pour le matériau scié. Utiliser un disque plus « tendre ». Surchauffe du disque, indiquée par un « bleuissement » de l'âme. Vérifier que l'arrivée d'eau est suffisante et qu'elle n'est pas obstruée. La scie est déviée durant le sciage. Scier uniquement en ligne droite. L'alésage du disque est usé de façon excentrique (oval). Changer le disque et la broche usée. Segment heurté durant la pose ou le transport. Manipuler le disque diamanté avec précaution. Ne jamais transporter la machine avec le disque diamanté en place. Âme de disque fissurée Disque trop « dur » pour le matériau scié. Utiliser un disque plus « tendre ». Surchauffe du disque, indiquée par un « bleuissement » de l'âme. Vérifier que l'arrivée d'eau est suffisante et qu'elle n'est pas obstruée. La scie est déviée durant le sciage. Scier uniquement en ligne droite. **AVERTISSEMENT!** NE PAS utiliser de disque diamanté endommagé! L'utilisation de la machine avec un disque diamanté endommagé présente un danger de blessure, voire de mort ! Disque trop « dur » pour le matériau scié. Utiliser un disque plus « tendre ». Segments de disque fissurés Disque utilisé à une vitesse incorrecte (tr/min). S'assurer que l'axe de disque tourne à la vitesse correcte pour la taille du disque. Contrôler la vitesse de rotation à l'aide d'un tachymètre.

NOTES

SCHÉMA DE CÂBLAGE (FS 520)




SCHÉMA DE CÂBLAGE (FS 520)

ITEM	PART NO	QTY	DESCRIPTION
1	542182250	1	WIRE HARNESS
2		1	WIRE HARNESS, ENGINE, HONDA
3	542182253	1	CABLE, BATTERY NEGATIVE
4	542182254	1	CABLE, BATTERY POSITIVE
5		1	STARTER, HONDA
6		1	STOP DIODE, HONDA
7		1	SWITCH, ENG. OIL PRESS HONDA
8		1	FUEL CUT SOLENIOD, HONDA
9		1	REGULATOR, HONDA
10		1	WIRE HARNESS, REGULATOR, HONDA
11		2	COIL, IGNITION HONDA
12		2	SPARK PLUG
13	177920	1	SWITCH, IGNITION
14	541208318	1	BATTERY, 12 VOLT
15	542202309	1	SWITCH, PALM STOP
16	166708	2	RELAY, NO/NC
17	539300556	1	TACH/HOURMETER
18	542204052	1	NEUTRAL START SWITCH

SCHÉMA DE CÂBLAGE (FS 524)





SCHÉMA DE CÂBLAGE (FS 524)

ITEM	PART NO	QTY	DESCRIPTION
1	542182274	1	WIRE HARNESS
2		1	WIRE HARNESS, ENGINE, HONDA
3	542182253	1	CABLE, BATTERY NEGATIVE
4	542182254	1	CABLE, BATTERY POSITIVE
5		1	STARTER, HONDA
6		1	STOP DIODE, HONDA
7		1	SWITCH, ENG. OIL LEVEL, HONDA
8		1	FUEL CUT SOLENIOD, HONDA
9		1	REGULATOR, HONDA
10		1	WIRE HARNESS, REGULATOR, HONDA
11		2	COIL, IGNITION HONDA
12		2	SPARK PLUG
13	177920	1	SWITCH, IGNITION
14	541208318	1	BATTERY, 12 VOLT
15	542202309	1	SWITCH, PALM STOP
16		1	OIL ALERT UNIT, HONDA
17	539300556	1	TACH/HOURMETER
18	166708	1	RELAY, NO/NC
19	542204052	1	NEUTRAL START SWITCH

SCHÉMA DE CÂBLAGE (FS 513)



DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques - Niveau sonore, CEM et VMB

Niveau sonore		
MODÈLE NIVEAU DE PUISSANCE NIVEAU DE PRES		
	Lwa (dB) EN 23744	Lpa (dB) EN ISO 11201
FS 513	107	90
FS 520	104	89
FS 524	105	90

CEM

(Compatibilité électromagnétique)

Le moteur Honda de ce matériel a été testé pour la CEM en utilisant les méthodes décrites dans la directive EN14982:98. Les tests ont montré que le moteur ne dépassait pas les limites d'émission de rayonnement. Le compte rendu de ce test est archivé chez Husqvarna Construction Products, Olathe, Kansas, É.-U. Comme le moteur est à l'origine de la majeure partie de l'activité électromagnétique de cette machine, Husqvarna Construction Products déclare l'ensemble de la machine compatible du point de vue électromagnétique.

VMB

(Vibrations main-bras)

Cet outil ne dépasse pas la valeur d'exposition de 2,5 m/s².

Ce matériel a été testé pour les vibrations main-bras conformément à ISO 5349. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.

Modèle	Vibrations maximum (Aeq) en m/s ²	Durée d'exposition maximum
FS 513	2,05	+100%
FS 520	0,89	+100%
FS 524	1,46	+100%

La valeur **Aeq** représente les vibrations continues mesurées au niveau du guidon déployé, exprimées sous forme d'accélération en m/s² (mètres par seconde carrée). Les valeurs ont été mesurées avec un moteur totalement chaud, tournant à son régime nominal maximum et avec un disque de 500 mm. Le point de mesure était la poignée du guidon déployé. Les appareils de mesure étaient un vibromètre humain Larson Davis modèle HVM100 et un accéléromètre triaxial SEN021. L'accéléromètre était fixé à un adaptateur manuel, qui permet de capter la même amplitude de vibrations que la main de l'opérateur.

La durée d'exposition maximum est une valeur calculée pour une journée de travail de référence de 8 heures et la « valeur d'exposition journalière » de 2,5 m/s² est telle que définie dans la Directive 2002/44/CE du 25 juin 2002. La durée d'exposition aux vibrations journalière pondérée dans le temps se calcule à l'aide de la formule suivante :

Durée d'exposition maximum = (2,5/Aeq)² X 8 heures

Une surexposition aux vibrations peut provoquer des lésions aux vaisseaux sanguins ou aux nerfs chez les personnes souffrant de problèmes de circulation sanguine. Consulter un médecin en cas de présence de symptômes physiques pouvant être liés à une surexposition aux vibrations. Exemples de ces symptômes : engourdissement, manque de sensation, fourmillements, picotements, douleur, réduction de la force normale ou changements de la couleur de la peau. Ces symptômes apparaissent généralement dans les doigts, les mains ou les poignets.

DONNÉES TECHNIQUES

KG Masse de la machine		
Modèle	Masse nominale (kg)	Masse maximale (kg)
FS 513	187 (412)	213 (470)
FS 520	210 (462)	236 (520)
FS 524	213 (469)	239 (527)

Vitesse d'axe et régime moteur			
Modèle	Vitesse d'axe (tr/min)	Régime moteur (tr/min)	
FS 513	2600	3600	
FS 520	2600	3600	
FS 524	2100	3600	

Λ	AVERTISSEMENT!
Æ	AVEK HOSEMENT


UTILISER UNIQUEMENT des disques (H) marqués d'une vitesse maximale d'exploitation supérieure à la vitesse de l'axe de disque.

NE PAS remplacer le disque par un modèle plus grand sans utiliser les courroies et poulies adaptées !

Profondeur de coupe		
Taille du disque	Profondeur de	
	coupe maximale	
250 mm (10")	68 mm (2-3/4")	
300 mm (12")	93 mm (3-3/4")	
350 mm (14")	118 mm (4-3/4")	
400 mm (16")	146 mm (5-3/4")	
450 mm (18")	164 mm (6-3/4")	
500 mm (20")*	192 mm (7-3/4")*	
600 mm (24")**	247 mm (9-3/4")**	
*FS 520 et FS 524 uniquement **FS 524 uniquement		


Capacité du réservoir de carburant		
Modèle	Capacité	
FS 513	6,5 litres (1,72 gallons É.U.)	
	(1,43 gallons R.U.)	
FS 520	8,3 litres (2,2 gallons É.U.)	
	(1,83 gallons R.U.)	
FS 524	8,3 litres (2,2 gallons É.U.)	
	(1,83 gallons R.U.)	

Capacité du réservoir d'eau 25 litres (6,6 gallons É.U.) (5,5 gallons R.U.)




ACCESSOIRES





Réservoir d'eau 541 20 82-86 Kit complet



CERTIFICATS DE CONFORMITÉ

American National Standards Institute: Pour les appareils utilisés aux États-Unis, cette machine a été conçue en conformité avec la norme ANSI B7.1-2000, « Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels » de l'American National Standards Institute. Pour acheter un exemplaire de cette norme, contacter l'American National Standards Institute à l'adresse ci-dessous:

American National Standards Institute 25 West 43rd Street, 4th floor New York, NY 10036 Téléphone : 212.642.4900 Fax: 212.398.0023

www.ansi.org

CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB) : Cette machine est considérée une application hors route en vertu des normes CARB. En tant que matériel de chantier et, en particulier, que scie à béton (Scies : béton, maçonnerie, coupe) de puissance moteur inférieure à 19 kW (25 hp), les normes CARB ne s'appliquent pas à cette machine.

Pour plus de renseignements, consulter le site Web http://www.arb.ca.gov/msprog/offroad/preempt.htm

UNION EUROPÉENNE (UE): Pour les modèles utilisés dans les pays membres de l'Union européenne (UE), cette machine est conçue en conformité avec les directives européennes indiquées dans la déclaration ci-dessous.



HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE « MACHINES »

(Directive 98/37/CE) et aux règles régissant sa transposition

FABRICANT

Husqvarna Construction Products North America

17400 West 119th Street, Olathe, Kansas 66061 ÉTATS-UNIS

déclare par les présente que les machines désignées ci-dessous

FS 513, FS 520, FS 524

sont conformes à la directive « MACHINES » (2006/42/CE), à la directive « BASSE TENSION » (73/23/CEE), à la directive « COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE » (CEM) (89/336/CEE) en vertu des normes européennes EN 50081/1 et EN 55022 et à la directive « BRUIT » (2000/14/EEC) en vertu de la norme européenne EN ISO 3744.

Vice President, Operations

James H. McMenemy

James HM Ceyenerry Fr

16 janvier 2007, Olathe, Kansas USA

INFORMATIONS DE CONTACT



Construction Products, North America

Corporate Office

17400 West 119th Street, Olathe, Kansas 66061 USA

Corporate Office: 913-928-1000 Corp. Office Fax: 913-438-7951

www.husqvarna.com

Pour toute réparation, contacter le représentant local de Husqvarna Construction Products.

Europe:

Husqvarna Construction Products

SE-433 81 Partille, Suède Tél.: +46 31 94 90 00 Fax: +46 31 94 90 50

Asie Pacifique:

Husqvarna Construction Products, Australia Pty Ltd

25-31 Kinkaid Avenue, North Plympton, Adelaide, South Australia 5037 Tél.: +61 (0)8 8375 1000

Fax:+61(0)8 8371 0990

Amérique:

Husqvarna Construction Products, North America

17400 West 119th Street, Olathe, Kansas 66061 USA

Téléphone sans frais : 800-288-5040, Téléphone : 913-928-1300

Fax: 913-438-7938



www.husqvarnacp.com

542 20 10-73